

AQUOS PHONE ZETA **SH-02E**

取扱説明書 '12.11

docomo NEXT series

はじめに

「SH-02E」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。


操作方法を確認する

クイックスタートガイド (本体付属品)	基本的な機能の操作について説明しています。
取扱説明書 (本端末のアプリケーション)	機能の詳しい案内や操作とついて説明しています。 ホーム画面で[⑪] ▶ [取扱説明書] ヘルプの表示: [☲] ▶ [ヘルプ] ※アンインストールした場合は、Google Play™からダウンロード できます。 ホーム画面で[⑪] ▶ [Playストア] ▶ [ℚ] ▶ キーワード入力欄 に「取扱説明書」と入力 ▶ [ℚ] ▶ [SH-02E 取扱説明書]からイ ンストールしてください。
取扱説明書 (PDFファイル)	機能の詳しい案内や操作について説明しています。 ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更すること があります。

- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ◆ 本書はホームアプリがdocomo Palette Ulの場合で説明しています。ホームアプリを変更すると、操作 手順などが本書の説明と異なる場合があります。
- ◆本書の本文中においては、「SH-02E」を「本端末」または「端末」と表記させていただいております。あらかじめご3承ください。
- 本書ではmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品

SH-02E本体(保証書付き)



microSDカード(2G/バイト)(試供品) (取扱説明書付き)



お買い上げ時には、あらかじめ本端末に取り 付けられています。

タッチペン(試供品)(取扱説明書付き)



クイックスタートガイド



卓上ホルダ SH41



● オプション品については**愛**P.171

目次	通話中の操作70 発着信履歴71
本体付属品1	通話設定/その他72
本端末のご利用について4	電話帳75
安全上のご注意(必ずお守りください)6	メール/ブラウザ
取り扱い上のご注意15 防水/防塵性能21	ゲール/ ブブラッ
切小/	spモードメール79
ご使用前の確認と設定	SMS
と使用的の確認と改定	Gmail™83
各部の名称と機能27	緊急速報「エリアメール」86
ドコモminiUIMカード29 microSDカード30	ブラウザ87
filtrosoカート32	十 件=5.0
電源ON/OFF37	本体設定
基本操作	設定メニュー90
別州政正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	プロフィール91
画面表示/アイコン55	音・バイブ・ランプ91 壁紙・画面設定92
	音声ランチャー設定93
docomo Palette UI	省工ネ設定94
ホーム画面59	microSDと端末容量95 電池95
ホーム画面	●池95 □ック画面・ホーム切替95
アプリケーションの検索67	クイックツールボックスEX 95
アプリケーション画面の表示切替67 おすすめアプリケーションのインストール	チャージング機能96 歩数計96
	ネットワーク設定98 ドコモサービス98
電話	アカウントと同期99
電話をかける68	位置情報サービス99
電話を受ける70	ロックとセキュリティ99
	言語と文字入力104

バックアップとリセット .104 外部接続 .105 日付と時刻 .106 ユーザー補助 .106 開発者向けオプション .107 セルフチェック .107 端末情報 .108	スケジュール・・・ 154 メモ・・・ 155 電卓・・・ 156 SHツール・・・ 156 データや設定のバックアップ・・ 162 iDアプリ・・・ 164
ファイル管理	海外利用
コンテンツマネージャー	国際ローミング(WORLD WING)の概要165 海外で利用できるサービス165 海外でご利用になる前の確認事項165 海外で利用するための設定167 滞在先で電話をかける/受ける168 国際ローミングの設定170
MediaJet	付録/索引
ホームネットワーク設定	オプション品・関連機器のご紹介171 トラブルシューティング (FAQ)171 スマートフォンあんしん遠隔サポート177 保証とアフターサービス177 ソフトウェア更新180
dメニュー 125 dマーケット 125 Playストア 125 あサイフケータイ 127 モバキャス/ワンセグ 132 カメラ 140 おまかせアルバム 145 メディアブレイヤー 146 GPS/ナビ 148 YouTube 151 トーク 151 時計 152	OSバージョンアップ 183 主な仕様 184 携帯電話機の比吸収率(SAR)について 187 CAUTION 192 Inquiries 192 輸出管理規制 194 知的財産権について 194 SIMロック解除 198 索引 196

本端末のご利用について

- ◆本端末はLTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところ、XiサービスエリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- ◆本端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容(電話帳、カレンダー、メモ、音声・伝言メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

- ◆本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様の端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利助されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ◆本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよび FOMAハイスピードエリアに対応しております。
- ◆ 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- microSDカードや端末の容量がいっぱいに近い 状態のとき、起動中のアプリケーションが正常に 動作しなくなる場合があります。そのときは保存 されているデータを削除してください。
- 本端末はiモード機能(iモードのサイト(番組) への接続、iアプリなど)には対応しておりませか。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダは サポートしておりません。
- あ客様の電話番号(自局番号)は、ホーム画面で [Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [プロフィール] で確認できます。
- ●公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- ◆本端末では、マナーモードに設定中でも、着信音、 操作音、各種通知音以外の動作音声(カメラの シャッター音など)は消音されません。

- ◆本端末は、データの同期や最新のソフトウェア バージョンをチェックするための通信、サーバー との接続を維持するための通信など一部自動的 に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴など データ量の大きい通信を行うと、パケット通信料 が高額になりますので、パケット定額サービスの ご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリケーションやサービス によっては、Wi-Fi接続中であってもパケット通 信料が発生する場合があります。
- ◆本端末のソフトウェアを最新の状態に更新する ことができます(☞P.180)。
- ご利用の端末のソフトウェアバージョンについては★F.108
- ◆本端末は、OSのバージョンアップにより機能が 追加されたり、機能の操作方法が変更になったり することがあります。この追加・変更に関する内 容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確 認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- 紛失に備え、画面のロックを設定し端末のセキュリティを確保してください(27P.99)。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク™、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人に利用されないように、パソコンより各種アカウントのパスワードを変更してください。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。

- Googleが提供するサービスについては、Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他の ウェブサービスについては、それぞれの利用規約 をお読みください。
- Wi-Fiテザリングのご利用には、spモードのご契 約が必要となります。
- ご利用の料金プランにより、Wi-Fiテザリングご利用時のパケット通信料が異なります。パケット 定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、次のサイトをご覧ください。

http://www.nttdocomo.co.jp/

- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に点灯しないドット(点) や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性であり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- ◆本端末の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または **介危険** 重傷を負う危険が切迫し て生じることが想定され る」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「死亡または ⚠警告 重傷を負う可能性が想定 される」内容です。 この表示は、取り扱いを 誤った場合、「軽傷を負う **小注意** 可能性が想定される場合 および物的損害の発生が 想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示し ます。



分解してはいけないことを示す記 号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- アダプダ・早上バルダの取り扱いについてP.1
- ドコモminiUIMカードの取り扱いについて P.12
- 医用電気機器近くでの取り扱いについて... P.13
- 材質一覧......P.14

本端末・アダプタ・卓上ホルダ・ド コモminiUIMカードの取り扱いに ついて(共通)

⚠危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具の そば、こたつの中、直射日光の当たる場 所、炎天下の車内など)で使用、保管、放 置しないでください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

水濡れ禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となりま

防水性能については下記をご参照くださ

19 P.21 「防水/防塵性能」



本端末に使用するアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま す。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付けた りしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま す。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子に導電性異物(金属片、鉛筆の 芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。 火災、やけどの原因となります。



指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前 に本端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 ガスに引火する恐れがあります。

る場合は中止してください。
ガスに引火する恐れがあります。
ガソリンスタント構内などでおサイフ
ケータイをご使用になる際は必ず事前に
電源を切った状態で使用してください
(NFC/おサイフケータイロックを設定されている場合にはロックを解除した上で
電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なるとき は、直ちに次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- ◆ 本端末の電源を切る。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り 扱いの方法を教えてください。また、使 用中においても、指示どありに使用し ているかをご確認ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なったりします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意<ださい。

充電しながらワンセグ視聴などを長時間 行うと本端末やアダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

▍ 本端末の取り扱いについて

本端末の内蔵電池の種類は次のとおりです。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオンポリマー電池



火の中に投下しないでください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

禁止

内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



内蔵電池内部の液体などが目の中に 入ったときは、こすらず、すぐにきれい な水で洗った後、直ちに医師の診療を 受けてください。 失明の原因となります。

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

禁止 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを 赤外線装置のついた家電製品などに向 けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因と なります。



モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは、1 m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がく らんだり驚いたりしてけがなどの事故の 原因となります。



本端末内のドコモminiUIMカードや microSDカード挿入口に水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物 を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを 点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした 場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機内で本端末が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ず本端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクなどを本端末に

また、インバフマイクなことや場末に 装着し、ゲームや音楽再生などをする 場合は、適度なボリュームに調節して ください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。

また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の 原因となります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 14 mV.



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合 は、医用電気機器メーカもしくは販売 業者に、電波による影響についてご確 認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因 となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う 電子機器の近くでは、本端末の電源を 切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及 ぼす原因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制 御機器など。植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器、その他の医用電気 機器をご使用される方は、当該の各医用電 気機器メーカもしくは販売業者に雷波に よる影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した際には、割れたガラス や露出した本端末の内部にご注意くだ さい。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、 カメラのレンズの表面にはプラスチック パネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構 造となっておりますが、誤って割れた破損 部や露出部に触れますと、けがの原因とな ります。



内蔵電池が漏液したり、異臭がしたり するときは、直ちに使用をやめて火気 から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因 となります。

҈∖注意



アンテナなどを持って本端末を振り回 さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の 原因となります。



本端末が破損したまま使用しないでく ださい。

火災、やけど、けが、感電の原因となりま đ,



モーションセンサーや地磁気センサー のご使用にあたっては、必ず周囲の安 全を確認し、本端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでください。 けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚に つけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま đ,

液晶が目や口に入った場合には、すぐにき れいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を 受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ にアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗 いしてください。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃 などにより破損した場合の安全性確保 (強化ガラスパネルの飛散防止)を目的 とする保護フィルムがあります。この フィルムは無理にはがしたり、傷つけ たりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディス プレイが破損したときに、けがの原因とな ることがあります。



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

y U

発火、環境破壊の原因となります。不要となった本端末は、ドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪 影響を及ぼす原因となりますので、その場 合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

各箇所の材質についてはアP.14「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を とってご使用ください。 視力低下の原因となります。



内蔵電池内部の液体などが漏れた場合 は、顔や手などの皮膚につけないでく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

液体などが目や口に入った場合や、皮膚や 衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水 で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ち に医師の診断を受けてください。

アダプタ·卓上ホルダの取り扱い について

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用で す。プラスアース車には使用しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。 感雷の原因となります。



コンセントやシガーライターソケット につないだ状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子に 手や指など、身体の一部を触れさせな いでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、卓上ホ ルダ、コンセントに触れないでくださ

濡れ手禁止 い。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使 用可能なACアダプタで充電してくださ L.

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感 電の原因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V·24V(マイナスアー ス重専用)

海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V(家庭用交流コンセントのみに接続 すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた 場合は、必ず指定のヒューズを使用し てください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書で ご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き 取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むと きは、確実に差し込んでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガーライ ターソケットから抜く場合は、アダプ タのコードを無理に引っ張らず、アダ プタを持って抜いてください。 火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントやシガーライターソケッ トから抜いてください。

を抜く 火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライターソ ケットから電源プラグを抜いてくださ 1,10

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセ ントやシガーライターソケットから抜 いて行ってください。

を抜く 火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモminiUIMカードの取り扱い について

、注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。 けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱い について

⚠警告



植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型い臓がついて 電気機器を装着されている場合は、装着部から本端 末は15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、 植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器以外の医用電気機器を使 用される場合には、電波による影響に ついて個別に医用電気機器メーカなど にご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前に本端末を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気機器を 装着している方がいる可能性があります。 電波により医用電気機器の作動に悪影響 を及ぼす原因となります。



医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

材質一覧

端末

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
外部接続端子	SUS/Snメッキ、銅合 金/金メッキ
外部接続端子カバー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
外部接続端子カバーの パッキン	シリコン
ドコモminiUIMカードス ロット	金メッキ
microSDカードスロット	SUS/Niメッキ
ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロット カバー	PC樹脂/表面UV塗 装、不連続蒸着
ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロット カバーのパッキン	シリコン
イヤホンマイク端子	銅合金/金メッキ
イヤホンマイク端子の周 囲	PA樹脂
電源キー	PC樹脂/表面UV塗装
サイドキー	PC樹脂/表面UV塗装
カメラパネル	アクリル樹脂/裏面 印刷
カメラ飾り	アルミニウム/表面 アルマイト処理

使用箇所	材質/表面処理
赤外線ポートパネル	アクリル樹脂/裏面 印刷
モバイルライト	ABS樹脂
充電端子	SUS/金メッキ
充電端子の周囲	ABS樹脂
モバキャス/ワンセグア ンテナ	SUS/表面焼き付け 塗装
モバキャス/ワンセグア ンテナの金属部	sus
モバキャス/ワンセグア ンテナの留具	SUS/無電解Niメッキ
ディスプレイ面の裏側	PA樹脂
スピーカー部	メッシュ/ポリエス テル
スピーカー部の周囲	ポロン
キャビ防水シート	PET/裏面印刷
アンテナ	Niメッキ/表面UV塗 装
ネジ	鋼/Niメッキ
アウトマイククッション	ポロン

リアカバー

使用箇所	材質/表面処理
I '	PET、PC樹脂/表面 PET、裏面印刷

卓上ホルダ

使用箇所	材質/表面処理
本体上ケース	ABS
本体下ケース	ABS, PLA
ツメ	POM
スイッチ	POM

使用箇所	材質/表面処理
充電端子	金メッキ、封孔処理
接続端子の金属部	ステンレス鋼
ネジ	SWCH
ストッパー	ポロン

|取り扱い上のご注意

共通のお願い

 SH-02Eは防水/防塵性能を有しておりますが、 本端末内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品、 オブション品に水や粉塵を付着させたりしない でください。

アタプタ、卓上ホルダ、ドコモminiUIMカードは防水/防塵性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめごろ承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - ・乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を 乾いた綿棒などで拭いてください。 また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意くだ

- また、肩胛する際には姉子の収損に下分と注意へださい。 ● エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ
- さい。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障 の原因となります。
- ◆ 本端末などに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボー ルペン、ピンなど先の尖ったもので操作したり しないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は一時的な使 用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用くださ 1,1
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす 原因となりますので、なるべく離れた場所でご 使用ください。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容 は、別にメモを取るなどして保管してくださる ようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないで ください。 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続 機器を接続する際に斜めに差したり、差した状 態で引っ張ったりしないでください。 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異 常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないで ください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカー ド/microSDカードスロットカバーを閉じた状 態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となります。

- リアカバーを外したまま使用しないでくださ W
 - 故障、破損の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取 り外したり、本端末の電源を切ったりしないで ください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどを本端末に近づけないでくださ 1,1,
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカー ド、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて しまうことがあります。
- 本端末に磁気を帯びたものを近づけないでくだ さい。 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ◆ 本端末には、正規の内蔵電池を使用しているか を認証する機能が搭載されています。お客様ご 白身で内蔵電池を交換しないでください。
- 正規の内蔵電池以外を使用した場合、充電する ことはできません。
- 正規の内蔵電池以外を使用したことによる事 故・故障が発生しましても、当社としては責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 内蔵電池は消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電し ても使用時間が極端に短くなったときは内蔵電池の 交換時期です。内蔵電池の交換につきましては、裏表 紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故 障取扱窓□までお問い合わせください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- ・ 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の 劣化度により異なります。

- ◆ 本端末を保管される場合は、次の点にご注意く ださい。
 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40 パーセント程度の状態をお勧めします。

端末の表面にアルミ材を使用しております。アルミは柔らかい素材のため、打痕・擦り傷が残りやすくなっておりますので、ご注意ください。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。■ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 故障の原因となります。

ドコモminiUIMカードについての お願い

- ◆ ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにドコ モminiUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご子承ください。

- 環境保全のため、不要になったドコモminiUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくだ さい。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショート させたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。

故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- ◆ 本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセ キュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠し たセキュリティ機能に対応しておりますが、設 定内容などによってセキュリティが十分でない 場合があります。Bluetooth機能を使用した通信 を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情 報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねま すので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について 本端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。



- (1) 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH: 容調方式がFH-SS方式であることを示しま đ,
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下であること を示します。
- ④ XX:変調方式がその他の方式であることを示し ます。
- ⑤ 4:想定される与干渉距離が40m以下であること を示します。
- ⑥ 3.5MHzの全帯域を 使用し、かつ移動体識別装置の帯域を同避不可で あることを意味します。

- Bluetooth機器使用 トの注意事項 本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの 家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場 の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他 の無線局」と略します)が運用されています。
 - 1. 本端末を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
 - 2. 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電 波干渉が発生した場合には、速やかに使用 場所を変えるか、「電源を切る」など電波干 渉を避けてください。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、裏表紙 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

無線LAN(WLAN)についてのお願い

- 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- 無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因と なったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在 し、同じチャネルを使用していると、正しく検索で きない場合があります。

● 周波数帯について WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、ディス

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、テイスプレイ面の裏側に記載されています。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- ④ 4:想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
- (5) 2400MHz~24835MHzの 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回 避可能であることを意味します。 本端末の無線LANで設定できるチャネルは1~13

です。これ以外のチャネルのアクセスポイントには 接続できませんので、ご注意ください。 利用可能なチャネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認くだ さい。

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レン ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の ほか工場の製造ラインなどで使用されている 移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線 局) および特定小電力無線局(免許を要しない 無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識 別用の構内無線局および特定小電力無線局 ならびにアマチュア無線局が運用されてい ないことを確認してください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内 無線局に対して有害な電波干渉の事例が発 生した場合には、速やかに使用周波数を変 更するかご利用を中断していただいた上 で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお 問い合わせいただき、混信回避のための処 置など(例えば、パーティションの設置な ど)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定 小電力無線局あるいはアマチュア無線局に 対して電波干渉の事例が発生した場合など 何かお困りのことが起きたときは、裏表紙 の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。

● 5 GHz機器使用上の注意事項

5 GHzの周波数帯においては、5.2 GHz/ 5.3GHz/5.6GHz帯(W52/W53/W56)の3種 類の帯域を使用することができます。

- W52(5,2GHz帯/36、38、40、44、46、48ch)
- · W53(5.3GHz帯/52、54、56、60、62、64ch)
- · W56(5.6GHz帯/100、102、104、108、110、 112, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140ch)

5.2GHz/5.3GHz帯無線LAN(W52/W53)の屋 外使用は電波法で禁止されています。

FeliCaリーダー/ライターにつ いて

- ◆ 本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無 線局の免許を要しない微弱電波を使用していま at⊾
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリー ダー/ライターをご使用の場合、十分に離して お使いください。また、他の同一周波数帯を使用 の無線局が近くにないことを確認してお使いく ださい。

FMトランスミッタについて

- 本端末のFMトランスミッタ機能は、無線局の免 許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は77.4~85.0MHz帯です。ご使用の際 は、周囲のFMラジオ使用者への影響を避けるた め、ご使用の地域のFM放送局と重ならない周波 数に設定してください。

注意

改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明および電気通信事業法に基づく端末機器の 技術基準適合認定を受けており、その証として「技適 マーク像」が本端末の銘版シールに表示されており ます。本端末のネジを外して内部の改造を行った場 会、技術基準適合証明などが無効となります。技術基 準適合証明などが無効となった状態で使用すると、 電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶 対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。
 - 本端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内 での無線規格に準拠しています。海外でご使用にな ると罰せられることがあります。
- FMトランスミッタは日本国内で使用してください。
 - 本端末のFMトランスミッタは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。
- 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。
 - ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

- 本端末をmicroUSB接続ケーブル 01(別売)でパ ソコンと接続する場合や、市販のMHL™ケーブ ルでHDM端子付きテレビと接続する場合は使 用を禁止された区域などでは行わないようご注 意ください。
 - 自動的に電源が入る場合があります。

防水/防塵性能

SH-02Eは、外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/microSDカードスロットカバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けた状態でIPX5*1、IPX7*2の防水性能、IP5X*3の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 PX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1m のところにSH-02Eを静かに沈め、約30分間放 置後に取り出したときに電話機としての機能 を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

SH-02Eが有する防水/防塵性能 でできること

- 雨の中で傘をささずに通話ができます(1時間の 雨量が20mm程度)。
- あれを洗い流すことができます。洗うときは、や や弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~ 35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm 離して洗います。リアカバーを取り付けた状態 で、外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバーが開かないよう に押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せ ず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きを してから使用してください(grp.25)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの 水をかけたり、プールの水に浸けたりしないでく ださい。

ご利用にあたって


防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確 認してください。

- ◆ 外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバー、リアカバーを しっかりと閉じてください。開閉するときは、ゴ ムパッキンに無理な力を加えないように注意し てください。
- 外部接続端子カバーやドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバー、リアカバーが浮 いていないように完全に閉じたことを確認して ください。

- 動水/防塵性能を維持するため、外部接続端子力 バー、ドコモminiUIMカード/microSDカードス ロットカバー、リアカバーはしっかり閉じる構造 となっております。無理に開けようとすると爪や 指などを傷つける可能性がありますので、ご注意 ください。
- ◆ イヤホンマイク端子の中に埃が入った場合は、綿 棒などで取り除いてご使用ください。

外部接続端子カバー、ドコモminiUIM カード/microSDカードスロットカ バーの開きかた

ミゾに指先をかけて、開けてください。



外部接続端子カバー、ドコモminiUIM カード/microSDカードスロットカ バーの閉じかた

外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバーの付根部を収納し (■)、端末とカバーにすき間が生じないように合わ せ、矢印の方向に押して閉じてください(2)。





■ リアカバーの取り外しかた

1 外部接続端子カバーを開いて端末を両 手でしっかりと持ち、★の部分に指先 をかけて少し開ける



2 指先を端末の上部までスライドさせて ツメを外す




3 上方向に取り外す



■ リアカバーの取り付けかた

- 1 リアカバーの向きを確認して端末に合わせるように装着し、リアカバーの周囲(斜線部)をしっかりと押して取り付ける
 - リアカバーと端末にすき間がないことを確認してください。



- リアカバー取り付け後は、外部接続端子カバーを閉じてご使用ください。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、防水/防塵性能が損なわれ、水や粉塵が侵入する原因となります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。

● 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に かかわらず2年に1回、部品の交換をおすすめ します。部品の交換は端末をお預かりして有料 にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓口にお 持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときや端末に水滴がついている ときには、リアカバーの取り付け/取り外し、外 部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバーの開閉はしない でください。
- 外部接続端子カバー、ドコモminiUMカード/ microSDカードスロットカバー、リアカバーは しっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ (髪の毛 1 本、砂粒 1 つ、微細な繊維など)が挟ま ると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 外部接続端子カバー、ドコモminil JIMカード/ microSDカードスロットカバー、リアカバーが開 いている状態で水などの液体がかかった場合、内 部に液体が入り、感電や故障の原因となります。 そのまま使用せずに電源を切り、ドコモ指定の故 障取扱窓□へご連絡ください。
- 外部接続端子カバーまたはドコモminiUIMカー ド/microSDカードスロットカバーと本体の接 触面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持す る上で重要な役割を担っています。はがしたり傷 つけたりしないでください。また、ゴミが付着し ないようにしてください。

ゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合 は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り替えく ださい。

- 外部接続端子カバー、ドコモminiUIMカード/ microSDカードスロットカバーのすき間に、先の 尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッ キンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となりま đ.
- リアカバーが破損した場合は破損箇所から内部 に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因 となります。そのまま使用せずに電源を切り、裏 表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定 の故障取扱窓口までお問い合わせください。
- 水中で端末を使用(キー操作を含む)しないでく ださい。故障の原因となります。
- 規定(愛P.21)以上の強い水流(6リットル/分を 超える)を直接当てないでください。SH-02Eは IPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原 因となります。
- ・ 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、 浸けたりしないでください。
- ●洗濯機などで洗わないでください。
- 結露防止のため、寒い場所から暖かい場所へ移動 するときは端末が常温になってから持ち込んで ください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶 対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドラ イヤーなど)を当てたりしないでください。
- ●海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- 濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結 するなど、故障の原因となります。
- 端末は水に浮きません。
- 事事させないでください。傷の発生などにより防 水/防塵性能の劣化を招くことがあります。

- 送話□/マイク、スピーカー、アウトマイク、イヤ ホンマイク端子に水滴を残さないでください。通 話不良となるおそれがあります。
- 送話□/マイク、スピーカー、アウトマイク、イヤ ホンマイク端子などを尖ったものでつつかない でください。
- 端末が水に濡れた状態でイヤホンマイクを描さ ないでください。故障の原因になります。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有して おりません。付属の卓上ホルダに端末を置いた状 態の場合、ACアダプタ(別売)を接続していない 状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所など の水周りでは使用しないでください。







せっけん/ 洗剤/入浴剤

海水 プール





温泉

砂/泥

実際の使用にあたって、すべての状況での動作 を保証するものではありません。また、調査の 結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判 明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があ とから漏れてくる場合がありますので、次の手順で 水抜きを行ってください。

端末表面の水分を乾いた清潔な布など でよく拭き取る




🤈 端末をしっかりと持ち、20回程度水滴 が飛ばなくなるまで振る



スピーカーの水抜きのために スピーカーを上にして振る



- 🧣 送話ロ/マイク、スピーカー、アウトマ イク、キー、イヤホンマイク端子などの すき間に溜まった水は、乾いた清潔な 布などに端末を軽く押し当てて拭き取 る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありま すので、開口部に布を当て、軽くたたいて水 を出してください。



- ▲ 端末から出てきた水分を乾いた清潔な 布などで十分に拭き取る
 - 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が 残っている場合は、水が染み出ることがあり ます。


充雷のとき


付属品、オプション品は防水/防塵性能を有してい ません。充電時、および充電後には、必ず次の点を確 認してください。


- 端末が濡れていないか確認してください。濡れて いる場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして 乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホル ダに差し込んだり、外部接続端子カバー、ドコモ miniUIMカード/microSDカードスロットカバー を聞いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、 充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外 部接続端子からの水や粉塵の侵入を防ぐため、卓 上ホルダを使用して充電することをおすすめし ます。
 - 端末が濡れている状態では絶対に充電しない でください。
 - > 濡れた手でACアダプタ、卓トホルダに触れな いでください。感電の原因となります。
 - ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状 能で使用してください。風呂場、シャワー室、台 所、洗面所などの水周りで使用しないでくださ い。火災や感雷の原因となります。

ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能







タッチペン(試供品)のご利用について 指を使ってできる基本的な操作はタッチペンを 使っても行うことができます。

- タッチペンを過度に傾けて使用すると動作の 認識ができないことがあります。
- ◆使用するアプリケーションによってはうまく 動作しないことがあります。
- タッチペンを使用しないときはイヤホンマイ ク端子にペン先を挿しておくことができます。



11 インカメラ

2 近接センサー/明るさセンサー※1

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- ●明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- 3 ドコモminiUIMカードスロット
- 4 microSDカードスロット
- 5 · | 一:音量UP/DOWNキー
 - 各種機能で音量を調節します。
- **6** ディスプレイ/タッチパネル
- 7 ダイレクトウェーブレシーバー
 - ◆相手の声や、伝言メモ/音声メモの再生音が ここから聞こえます。
- ❸ 着信/充電ランプ
- 9 (0):電源キー
 - 電源を入れる/切るときなどに利用します。
 - スリープモードの設定/解除に利用します。
- 10イヤホンマイク端子
- 11 アウトマイク
 - 動画撮影時のステレオマイクとして利用します。

- ◆くっきりトーク利用時に、ノイズの低減や相手の声を強調するため周囲のノイズを測定します。
- 12 アウトカメラ
- 18 赤外線ポート
- 14 D マーク
 - I Cカードが搭載されています(取り外しはできません)。
- 個 モバイルライト
- 16 充電端子
 - ◆付属の卓上ホルダで充電するための端子です。
- **I**FOMA/Xiアンテナ※2
- 18 リアカバー
- 12 モバキャス/ワンセグアンテナ
- 20スピーカー
 - 着信音や音楽などがここから聞こえます。
 - ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 こえます。
- 21 GPSアンテナ※2
- 22 外部接続端子
- 23 送話ロ/マイク
- ☑ FMトランスミッタアンテナ※2
- 図 Wi-Fi/Bluetoothアンテナ※2
- **2** FOMA/Xiサブアンテナ※2
- ※1 センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。
- ※2 アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響をおよぼす場合があります。

ダイレクトウェーブレシーバーについて

- ディスプレイ側全体が大きな受話□となって いるため、耳を当てる位置を気にすることなく 音声を聞き取ることができます。
- ダイレクトウェーブレシーバーに保護シート などを貼ると、音声が聞き取りにくくなること があります。

イヤホンマイク端子について

対応するイヤホンマイクについては次のサイ トをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-02e/

peripherals.html#!/earphone support

アウトマイクについて

アウトマイクを利用する機能を使用する場合 は、アウトマイクの穴を塞がないようにしてく ださい。

ドコモminiUIMカード


ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記憶されているICカードです。

- ●ドコモminiUIMカードを取り付けないと、電話、パ ケット通信などの機能を利用できません。
- ●ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利 用いただけないほか、ドコモUIMカードからのご 変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一 部がご利用いただけなくなる場合があります。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付け ないと緊急涌報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。

- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用で きます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持 ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替 えください。
- ▶ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、 電源を切ってから行ってください。端末は、両手 でしっかり持ってください。

■ 取り付けかた

- ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを開く(©FP.22)
- 🤈 ドコモminiUIMカードのIC(金色)面 を上に向けて、ドコモminiUIMカード スロットにゆっくりと挿入する
 - 「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。




ドコモminiUIMカードが傾いた状態や、表裏 が逆の状態で無理に押し込まないでくださ い。ドコモminiUIMカードスロットが破損す ることがあります。



🧣 ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを閉じる(C管P.22)

■ 取り外しかた

- ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを開く(©FP.22)
- 🤈 ドコモminiUIMカードを軽く押し込む (\mathbf{II})
 - 「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。ドコモminiUIMカードが手前に飛び出し ます。
- 🧣 ドコモminiUIMカードを取り外す (2)
 - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。 ドコモminiUIMカードを落とさないようにご 注意ください。



- ▲ ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを閉じる(©FP.22)
- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとす るとドコモminiUIMカードが破損するおそれが ありますので、ご注意ください。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについ ては、ドコモminiUIMカードの取扱説明書を参 照してください。
- 取り外したドコモminiUIMカードは、なくさな いようにご注意ください。

microSDカード

端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを端末に取り込んだり することができます。

● SH-02Eでは市販の 2 GバイトまでのmicroSD カード、32GバイトまでのmicroSDHCカード、 64GバイトまでのmicroSDXCカードに対応して います(2012年11月現在)。microSDカードの製 造メーカや容量など、最新の動作確認情報につい ては、次のサイトをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh-02e/ peripherals.html#!/microsd support

掲載されているmicroSDカード以外については、 microSDカードの製造メーカへお問い合わせく ださい。

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめごろ承ください。

- ●利用できるファイルのサイズは、1ファイル2G バイトまでです。
- 端末にmicroSDカードを挿入した直後(端末で使 用するための情報を書き込み中)や、microSD カード内のデータ編集中に電源を切らないでく ださい。データが壊れることや正常に動作しなく なることがあります。
- ・初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、端末で初期化する必要があります(@FP.95)。 パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、端 末では正常に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータ は、端末で表示、再生できないことがあります。ま た、端末からmicroSDカードに保存したデータ は、他の機器で表示、再生できないことがありま す。
- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利 用いただけます。SDXC非対応の機器に microSDXCカードを差し込むと、microSDXC カードに保存されているデータが破損すること などがあるため、差し込まないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用 するためには、SDXC対応機器にてmicroSDXC カードの初期化をする必要があります(データは すべて削除されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、 microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、 コピー先/コピー元の機器の規格に準拠した カードをご利用ください。


- microSDカードに保存されたデータはバック アップを取るなどして別に保管してくださるよ うお願いします。万が一、保存されたデータが消 失または変化しても、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント 解除後を含む)は、電源を切ってから行ってくだ さい。端末は、両手でしっかり持ってください。 データが壊れることや正常に動作しなくなるこ とがあります。
- 端末の電源を入れると、microSDカードの着脱に 関しての注意事項が毎回表示されます。

■ 取り付けかた

- ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを開く(©FP.22)
- microSDカードの金属端子面を下に 向けてゆっくりと挿入する
 - microSDカードスロットは、ドコモminiUIM カードスロットの Fにあります。ドコモ miniUIMカードを取り付ける前にmicroSD カードを挿入する場合、誤ってドコモ miniUIMカードスロットに挿入しないように ご注意ください。
 - 「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し 込んでください。



microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。



パコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを閉じる(©TP.22)

■ 取り外しかた

- ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを開く(©FP.22)
- 🥊 microSDカードを軽く押し込む(🚮)
 - 「カチッ」と音がするまで押し込んでくださ い。microSDカードが手前に飛び出します。無 理に引き抜くと、端末やmicroSDカードを破 損させるおそれがあります。
- 🧣 microSDカードを取り外す(22)
 - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。



ドコモminiUIMカード/microSDカー ドスロットカバーを閉じる(© P.22)

充電

お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていま せん。必ず充電してからご使用ください。

● 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の 侵入を防ぐため、付属の卓トホルダ SH41を使用 して充電することをおすすめします(gg P.34)。

■ 充雷時のご注意

- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、端末の電源が入っていると内蔵電池 の充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタ(別売)やDCアダプ タ(別売)は再び充電を行います。ただし、ACアダ プタやDCアダプタから端末を取り外す時期によ り、内蔵電池の充電量が少ない、短時間しか使え ない、などの現象が起こることがあります。
- ◆ 充電完了後でも、端末を長時間放置している場合 は電池残量が減少している場合があります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場 合は、しばらく充電してください。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電 源を入れることができない場合があります。この ときは、しばらく充電してから電源を入れてくだ さい。
- ■電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返 すと、電池の寿命が短くなる場合がありますの で、ある程度使用してから(電池残量が減ってか らなど)充電することをおすすめします。

充電中にモバキャスの視聴やコンテンツの受信 などを行う場合は、端末をACアダプタの電源プ ラグ部からなるべく離してご使用ください。

■ 充電時間の目安

端末の電源を切り、内蔵電池を電池残量のない状態 から充電したときの充電時間の目安は次のとおり です。

ACアダプタ 03	約230分
DCアダプタ 03	約260分

- 端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池マークに[タ]が重なって表示されます)。
- ●電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動 的に充電を停止する場合があります。充電ができ る温度になると自動的に充電を再開します。

■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

1 771076	竜 ひんことの行がら にい (ロメ)
連続通話時間	FOMA/3G 約580分 GSM 約690分
連続待受時 間	FOMA/3G 静止時:約380時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動)) GSM 静止時:約340時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動)) LTE 静止時:約350時間(ネットワーク モード:LTE/3G/GSM(自動))
モバキャス 視聴時間	約440分
ワンセグ視 聴時間	約560分

● 利用可能時間について詳しくはで P.184

■ 内蔵電池の寿命

- 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに1 回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、内蔵電池の寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。
- ◆ 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と内蔵電池の寿命が短くなることがあります。



■ ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはACアダプタ 03(別売)、DCアダプタ 03 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- ◆ ACアダプタ 03は、AC100Vから240Vまで対応 しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なあ、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

卓上ホルダで充電

- microUSB接続ケーブルのmicroUSB プラグを、USBマークを上にして卓上 ホルダの接続端子に水平に差し込む
 - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確か め、水平に差し込んでください。

microUSBプラグ(USBマークを上)



- 🥊 microUSB接続ケーブルのUSBプラグ を、USBマークを手前にしてACアダ プタ本体のUSBコネクタに水平に差 し込む(11)
 - microUSB接続ケーブルのUSBプラグの向き (表裏)をよく確かめ、ACアダプタ本体に水 平に差し込んでください。
- 🧣 ACアダプタ本体の電源プラグをコン セントに差し込む(2)



👖 端末を卓上ホルダに置くと、充電ラン プが点灯して、充雷が開始する

端末を矢印の方向に「カチッ」と音がするよ うに置いてください。




5 充電が完了すると、充電ランプが消灯 する

- 卓上ホルダを押さえながら、端末を手前に起 こして持ち上げます。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコン セントから抜いてください。
- 充電ランプが点灯しないときは、端末が卓上ホ ルダに正しく置かれていないことがあります。 正しく置き直してください。
- 卓上ホルダとパソコンをmicroUSB接続ケーブ ルで接続しても充電することはできません。

ACアダプタ/DCアダプタで充電


「必ずACアダプタ 03(別売)、DCアダプタ 03 (別売)の取扱説明書を参照してください]

- 端末の外部接続端子カバーを開き、 microUSB接続ケーブル/DCアダプ タのmicroUSBプラグを、USBマーク を上にして外部接続端子に水平に差し 込む
 - microUSBプラグの向き(表裏)をよく確か め、水平に差し込んでください。



- microUSB接続ケーブルのUSBプラグ を、USBマークを手前にしてACアダ プタ本体のUSBコネクタに水平に差 し込む(11)
 - microUSB接続ケーブルのUSBプラグの向き (表裏)をよく確かめ、ACアダプタ本体に水 平に差し込んでください。

🧣 ACアダプタ本体の電源プラグをコン セントに差し込む(PI)、またはDCア ダプタの電源プラグを車のシガーライ ターソケットに差し込むと、充雷ラン プが点灯して、充雷が開始する



ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

充電が完了すると、充電ランプが消灯 する

充電が終わったら、microUSBプラグを外部 接続端子から水平に抜き、外部接続端子力 バーを閉じてください。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、USBプラグが破損や故 障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセン トまたはシガーライターソケットから抜いて ください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時、端末の周りに物などを置かないでくだ。 さい。端末に傷を付けるおそれがあります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V·24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズは消耗品ですので、交換 の際はお近くのカー用品店などでお買い求め ください。
- 詳しくは、DCアダプタ 03の取扱説明書をご覧 ください。

microUSB接続ケーブル 01で充電

端末の電源が入っているときに、端末とパソコンを microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続すると、端 末を充電することができます。

- あらかじめ、パソコンにUSBドライバをインス トールしておいてください。パソコンにUSBドラ イバをインストールしていない場合、高速転送 モードで接続したときに充電することができま thin
 - USBドライバのインストールについては、次の サイトのPDF版「USBドライバインストールマ ニュアル」をご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-02e/

● パソコンとの接続方法については**愛**P.117

雷源ON/OFF

■ 電源ON

(2秒以上)

- はじめて端末の電源を入れたときに初期設 定画面が表示されます。各設定項目はメ ニューからも設定できます(grp.49)。
- ドコモサービスの初期設定画面が表示され。 た場合は、画面の指示に従って操作してくだ さい。
- 端末の電源を入れると、microSDカードの着脱 に関しての注意事項が毎回表示されます。

■ 雷源OFF

(1秒以上) ▶ [電源を切る] ▶ [OK]

■ 強制電源OFF

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったり した場合に、強制的に端末の電源を切ることができ ます。

(13秒以上)

■ スリープモード

(す)を押したときや端末を一定時間使用しなかっ たときは、ディスプレイの表示が消えてスリープ モードになります。 スリープモード中にしき押すと、スリープモー

ドガ解除されます。

■ タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したと きはタッチパネルがロックされています。 [4]をタッチすると、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面の操作

- ●マナーモード設定/解除:同(1秒以上)
- モバイルライト点灯: 同(1秒以上)
 - 消灯するときはいずれかのキーを押すか、「AT をタッチします。
- カメラの起動: [⑥]
- しゃべってコンシェルの起動: [♀]

- モバイルライトは点灯後、約30秒経過すると自 動的に消灯します。
- 画面のロックを「スライドまたはタッチ]に設 定している場合、ステータスパネルを表示でき ます。

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指またはタッ チペン(試供品)で触り、操作を行うことができま đ,

利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指またはタッチペンで軽く触 れるように設計されています。指またはタッチ ペンで強く押したり、先が尖ったもの(爪/ ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしない でください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しな いことがあります。また、誤動作の原因となり ますのでご注意ください。
 - ■手袋をしたままでの操作
 - ■爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ■保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - ■指が汗や水などで濡れた状態での操作
- 確認画面などの表示中に、確認画面やステータ スバー以外をタッチすると操作が中止される ことがあります。

■ タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

タッチパネルに触れて、指を離す



■ ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッ チするとメニューが表示されることがあります。

タッチパネルに触れたままにする

■ スライド/ドラッグ

メニュー表示中などに上下にスライドして画面を スクロールしたり、アイコンやウィジェットなどに 触れたまま、目的の位置までスライド(ドラッグ)し て移動したりできます。

また、メニューや項目に間違って触れたときにメ ニューや項目から離れるようにスライドすると、選 択を中止できます。

タッチパネルに触れたまま、指を動か す



■ フリック

ホーム画面などで左右にフリックすると、ページの 切り替えができます。

タッチパネルをはらうように指を動か す



■ ピンチアウト/ピンチイン

画像表示中などにピンチアウト/ピンチインする と、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる(ピンチアウト)/狭 める(ピンチイン)ように指を動かす



機能利用中の操作

■ ナビゲーションキー

画面下部に表示されるナビゲーションキーを使っ て基本的な操作を行うことができます。



- 11 ★:戻るキー
 - 1つ前の画面に戻します。
- 2 ♠:ホームキー
 - ホーム画面/ホーム画面のメインページを表 示します。
- 3 =: x= 7 + -
 - 利用できる機能(メニュー)を表示します。
- 4 日:アプリ使用履歴キー
 - 最近使用したアプリケーションの履歴を表示 します。

■ メニューを呼び出す

[三]をタッチしたり画面をロングタッチしたりす ると、その画面で利用できる機能(メニュー)が表示 されます。

例:ホーム画面



■ アプリケーション使用履歴の利用

最近使用したアプリケーションの履歴を表示し、ア プリケーションを起動することができます。

[유]

🥊 履歴を利用する

横表示中は「音量変更」が表示されます。タッ チすると音量を調節できます。



1 すべて消去

● タッチするとアプリケーション使用履歴 をすべて削除できます。

2 アプリケーション使用履歴

- タッチするとアプリケーションを起動で きます。
- 左右にフリックすると履歴を削除できま す。
- バックグラウンドで起動中のアプリケー ションには「●(青色)]が表示されます。
- アプリケーションによっては履歴に表示され ない場合があります。

■ 設定の切替

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

例: 位置情報サービス画面、アラーム画面

● [✔]は有効、[□]は無効の状態です。





■ 縦/構表示

端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- 端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変 えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替 えが正しく行われない場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横 が正しく表示されない場合があります。
- ●自動的に切り替わらないように設定することも できます(**図**P.92)。
- 縦表示から横表示にした場合、アプリケーション によっては全画面表示されることがあります。

■ スクリーンショットを撮影

(●)+ 1を1秒以上押すと、表示中の画面を本体メ モリに保存できます。

- 撮影時にシャッター音が鳴ります。
- 保存したスクリーンショットはギャラリーで確 認することができます。
- モバキャスやワンヤグ、ホームネットワーク、 電子書籍の表示中などは保存できません。
- アプリケーションによっては全部または一部 が保存できない場合があります。

音声ランチャーの利用

スリープモード中に端末の背面を2回タップする と音声ランチャーが起動します。アプリケーション を起動するためのコマンドを音声入力すると、アプ リケーションを起動することができます。



2回タップする

- あらかじめON/OFF設定を「ON]に設定してお いてください(**図**P.93)。
- 画面のロックを[なし]または[スライドまたは タッチ]以外に設定している場合は、あらかじめ 音声ロック解除で音声キーワードを登録してお いてください(**図**P.93)。
- コマンドは変更することができます(@FP.93)。

端末の背面を2回タップ

- 開始音が鳴り、着信ランプが白色で点滅しま
- 画面のロックが[なし]または[スライドまた はタッチ]に設定されているときは操作3へ

🤈 音声キーワードを話す

- 着信ランプが点灯している間に音声キー ワードを話してください。
- 音声キーワードの認識に成功したときは着 信ランプが青色で点滅します。
- 時間切れのときはエラー音が鳴り、着信ラン プガ赤色で点滅します。

コマンドを話す

- 着信ランプが点灯している間にコマンドを 話してください。
- コマンドの認識に成功したときは完了音が 鳴り、着信ランプが青色で点滅します。
- 時間切れのときはエラー音が鳴り、着信ラン プガ赤色または黄色で点滅します。
- 「がめんおん」と話したときは画面が表示され ます。「ほーむ」と話したときはホーム画面が表 示されます。

音声入力について

- 自然な速度でお話しください。次の場合は正し く認識できないことがあります。
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声の前後に咳払いなどの雑音が入力され た場合
 - 発声が途切れるなど、発声が明瞭でない場合
 - 1音ずつ切って発声するなど、発声が不自然 な場合

- 正しく認識できない場合は次のことをお試し ください。
 - 発声速度が速すぎないよう注意して発声す
 - ■声が小さすぎないようマイクを意識して発 声する
 - ■マイクから5~10cm離れて発声する
- 発声によっては別の言葉として認識される場 合があります。

音声キーワードについて

- 音声キーワードを入力する場合は前述の「音声 入力について 1の内容に加え、次のことにご注 意ください。
 - ■風邪などで声の状態が通常と異なる場合に、 音声キーワードを認識しない場合がありま す。
 - 小学生以下のお子様の場合、うまく動作しな い場合があります。
 - 兄弟など、声によっては誤って認識してしま う場合があります。

クイックツールボックスEXの利用

クイックツールボックスEXにアプリケーションや ショートカットを設定しておくと、すばやくアプリ ケーションを起動することができます。

- あらかじめクイックツールボックスEXを[ON] に設定しておいてください(@FP.95)。
- 1 端末を左右に2回振る
 - 「骨」を□ングタッチしても操作できます。
- 7 アプリケーション/ショートカットを 選ぶ

■ クイックツールボックスEXの管理

- 端末を左右に2回振る
- 🤈 アプリケーション/ショートカットを ロングタッチ ▶ [3]


🗣 項目を選ぶ

- アプリ・ショートカット選択: アプリケー ションやショートカットを設定します。
- ■購入時に戻す:クイックツールボックスEXを お買い上げ時の状態に戻します。
- はがす:アプリケーションやショートカット を削除します。


キーボードの見かた

●次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示 されている文字を入力できます。 ローマ字で文字を入力します。
12キーボー ド	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーをタッチするたびに文字が切り替わります。 ●文字入力キーを上下左右にフリックして、文字を入力することもできます。



QWERTY+-ボード



※各キーは設定や状況に応じて表示が切り替わり ます。

1 シフトキー

- 大文字/小文字を切り替えるときなどにタッ チレます。
 - [☑]が表示されているときは小文字が入力 されます。[1]が表示されているときは最初 に入力する文字が大文字になります。[图]が 表示されているときは大文字が入力されま đ,
 - ・大文字/小文字を切り替えると、入力できる 記号も変わります。

2 入力モード切替キー

- ◆ 入力モードを変更するときにタッチします。 ・タッチすると、ひらがな漢字→半角英字→半 角数字の順に、入力モードが切り替わりま す。各入力モードで設定したキーボードが表 示されます。
 - 入力モード切替キーを右にスライドしても 入力モードを切り替えることができます。

3 削除キー

します。

4 エンターキー

- 改行します。
- 入力した文字を確定します。
- 検索ボックスなどの入力欄に入力した内容を 実行します。
- 次の入力欄に移動します。
- ロングタッチすると、キーボードを閉じます。

13記号キー

- 絵文字/デコメ絵文字®/記号/顔文字リス トを表示します。
 - アプリケーションによっては、入力できない ものがあります。
- 右にスライドすると連携・引用アプリー覧が 表示されます。

6 設定キー

- 設定メニューを表示します。
- 7 スペースキー
 - スペースを入力します。

3 涌営変換キー

● 入力した文字を通常変換します。

9 カーソルキー

カーソルを移動したり、変換する文字の区切 りを変更したりできます。

10 カナ英数キー

- 入力した文字のカタカナ、タッチしたキーに 割り当てられた英数字や記号の通常変換候補 を表示します。
- ●右にスライドすると連携・引用アプリー覧が 表示されます。

11 逆トグルキー

● 同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。

12 戻すキー

● 直前に行った操作を取り消します。

18 文字切替キー

- ◆大文字/小文字を切り替えるときにタッチし ます。
- ■濁点/半濁点を付けるときにタッチします。

■ キーボードの切替

例: ひらがな漢字入力モードで縦表示のとき

- 文字入力画面で[ジ₄] ▶ [入力方式を切 替] ▶ [QWERTYキーボードに切替[あ いう[漢字]][縦画面]]/[12キーボー ドに切替[あいう[漢字]][縦画面]]
 - 設定キーを上にスライドしても切り替える ことができます。

文字入力の設定

- 表示・レイアウトの設定
- 1 文字入力画面で[シィ] ▶ [各種設定] ▶ [表示・レイアウトの設定]

7 項目を選ぶ

- ■キー入力ガイド表示:選択したキーの拡大表 示やフリック入力のガイドを表示するか設 定します。
- キーボードイメージ: キーボードのデザイン を設定します。
- キーサイズと候補行数: 縦表示のキーボード のサイズと変換候補欄の行数を設定します。
- 絵記号リスト列数:絵文字・記号リストの列 数を設定します。

■ 入力補助の設定

文字入力画面で[¾] ▶ [各種設定] ▶ 「入力補助の設定】

7 項目を選ぶ

- キー操作音: 文字入力時の操作音の有無を設 定します。
- キー操作バイブ:文字入力時にバイブレータ を動作させるか設定します。
- フリック感度:フリック入力をするときの文 字選択の感度を設定します。
- ■トグル入力:フリック入力時もトグル入力を 利用するか設定します。
- サービス接続先: 音声入力の接続先を設定し **ます**。
- 文字削除キー動作:削除キーの動作を設定し ます。
- □-マ字キーボード補助: □-マ字で日本語 入力するときに不要なキーをタッチできな いように設定します。
- 自動カーソル移動:文字入力後にカーソルを 白動的に右側に移動させる速度を設定しま す。
- 自動スペース入力:英字入力で英単語を選択 したあと半角スペースを自動的に挿入しま す。

「文字削除キー動作] について

文字にカーソルが当たっている場合はカーソ ル位置の文字を削除します。[左側削除(バック スペース)]に設定したときカーソルが先頭に ある場合はカーソル右側の文字を、「右側削除 (クリア)]に設定したときカーソルが文末にあ る場合はカーソル左側の文字を消します。

■ 変換機能の設定

1 文字入力画面で[¾] ▶ [各種設定] ▶ 「変換機能の設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■予測変換:予測変換を利用するか設定します。
- ■ワイルドカード予測:ワイルドカード予測を 利用するか設定します。
- 入力ミス補正: 入力ミス補正について設定します。
- つながり予測: 入力確定直後につながり予測 変換候補を表示します。
- メールいきなり予測: メールの本文入力時に 文頭に使用する文章の候補を表示します。
- <mark>外部変換エンジン</mark>:外部の変換エンジンを利用して変換候補を表示します。
- 自動大文字変換: 英字入力で文頭文字を大文字で入力します。

■ 辞書の設定

1 文字入力画面で[¾] ▶ [各種設定] ▶「辞書の設定]

🤈 項目を選ぶ

- 日本語ユーザー辞書: 日本語ユーザー辞書の 単語を編集します。
- 英語ユーザー辞書: 英語ユーザー辞書の単語 を編集します。
- ダウンロード辞書: ダウンロード辞書の登録/解除/削除をします。
- 変換辞書の更新:変換辞書の更新やダウン ロード、アンインストールをします。
- 電話帳名前データと連携:電話帳の名前データを辞書に追加/初期化します。

■ 手書き入力の設定

★ 文字入力画面で[¾] ▶ [各種設定] ▶「手書き入力の設定]

🤈 項目を選ぶ

- 認識言語:認識する言語を切り替えます。
- 予<u>測変換結果表示</u>: 予測変換を利用するか設 定します。
- ■インクの太さ:インクの太さを設定します。
- 文字のスライド速度: 文字をスライドする速度を設定します。
- 手書き文字自動消去: 書いた文字を自動的に 削除するか設定します。
- 手書き文字自動消去速度:書いた文字を自動 的に削除する速度を設定します。
- バージョン情報: 手書き入力の設定のバージョンを確認します。
- 法的情報: 手書き入力の設定の商標や契約条項などを確認できます。

■ スライド切替の設定

1 文字入力画面で[¾] ▶ [各種設定] ▶[スライド切替の設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■上方向スライド:キーボードを下端から上端 までスライドしたときの動作を設定します。
- 下方向スライド: キーボードを上端から下端 までスライドしたときの動作を設定します。
- 右方向スライド: キーボードを左端から右端 までスライドしたときの動作を設定します。
- 左方向スライド: キーボードを右端から左端 までスライドしたときの動作を設定します。

■ 各種リセット

1 文字入力画面で[シ₄] ▶ [各種設定] ▶ [各種リセット]

🤈 項目を選ぶ

- ■設定リセット:iWnn IME SH editionの設定をリセットします。
- 学習辞書リセット:学習辞書をリセットします。
- 顔文字リセット: 顔文字リストの内容をリセットします。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

1 文字入力画面で「もじ」と入力



1 拡大/縮小

● 予測変換候補欄を拡大/縮小します。

2 予測变換候補欄

- 予測変換候補が表示されます。変換候補をタッチすると入力できます。
- 外部変換エンジンを設定している場合は [外部変換]が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

🤰 [通常変換]

🧣 変換候補欄で「文字」を選ぶ



1 閉じる

● 诵常変換候補欄を閉じます。

2 诵堂麥換候補欄

- 通常変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。
- 外部変換エンジンを設定している場合は 「外部変換」が表示されます。タッチする と外部の変換エンジンを利用した変換候 補が表示されます。

3 文節縮小

● 変換する文字の区切りを縮小することができます。

4 確定

● 変換を確定します。

5 予測变換

- 通常変換候補欄を閉じます。
- 変換する文字の区切りを縮小している場合は、[文節拡大]が表示されます。タッチすると変換する文字の区切りを拡大することができます。

■ ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめ[ワイルドカード予測]を有効にして おいてください(gg P.45)。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例: 「アナウンス」と入力するとき

- 文字入力画面で「あな」と入力
- **?** [⊕] ▶ [⊕] ▶ [⊕]
 - 「●]をタッチするたびに[*]が入力され、文 字数に合わせた予測変換候補が表示されま đ,
- 🙎 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■ 区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

- 文字入力画面で[¾] ▶ [文字種を切 替] ▶ [区点コード]
- ク 区点コードを入力
 - 4桁目を入力すると、コード入力した文字が 表示されます。
 - 4析目を入力すると区点コード入力モード にする前の入力モードに戻ります。

■ 音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[¾] ▶ [入力方式を切 替]▶「音声入力に切替]
 - OWERTYキーボードを利用中は設定キーを 右にスライド、12キーボードを利用中は設定 キーを下にスライドしても音声入力に切り 替えることができます。

🤈 マイクに向かって話す

- 次の場合は正しく認識できないことがありま đ٠,
 - ■声が大きすぎる場合
 - ■周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然な場合 ■ 発声速度が速すぎる場合
 - キーを押したり、マイクを触ったりした場合

■ 手書き入力

手書きで文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[ショ] ▶ [入力方式を切 替] ▶ 「手書き入力に切替]
 - 設定キーを左にスライドしても手書き入力 に切り替えることができます。

ク 文字入力部分に文字·記号を手書き入 ክ



4 5 6 7 8 9

1 予測変換候補欄

予測変換候補が表示されます。変換候補 をタッチすると入力できます。

2 入力候補欄

- 候補の文字をタッチすると候補を変更し たり、文字を書き直したりすることがで きます。
- 候補の文字を上にスライドすると左端の 文字からタッチした文字までを確定する ことができます。

3 入力部分

4 キーボードに切替

5 設定キー

- 認識モードの切り替えや、手書き入力の 設定などができます。
- 6 スペースキー
- 7 確定/改行キー
- 8 削除キー
- 9 検索キー
 - アプリケーションによっては表示されま せんん

● 手書き入力する場合は、ゆっくりと明瞭に入力 してください。

■ テキスト編集

入力した文字を選択して切り取りやコピー、貼り付 けなどの操作ができます。

入力した文字をロングタッチ

文字を編集する

- 選択範囲の指定:[/]/[h]をドラッグ
- コピーした文字、切り取った文字の履歴の表 示: [¾] ▶ [アプリ連携・引用(マッシュルー ム)] ▶ [コピー履歴SH]



1 すべて選択

- ◆ 入力した文字をすべて選択します。 2 切り取り
- - 選択した文字を切り取ります。

3 コピー

● 選択した文字をコピーします。

4 貼り付け

- 切り取った文字やコピーした文字を貼り 付けます。
- でも、文字を貼り付けることができます。

- ◆ 文字入力欄をロングタッチ ▶ [履歴から] 入力する文字を選ぶと、履歴を選んで 貼り付けることができます。
- コピーした文字、切り取った文字は合わせて10 件まで保存されます。

端末内やサイトの情報の検索

- ホーム画面で[∷] ▶ [検索]
 - Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
 - クイック検索ボックスが表示されます。
- ႗ キーワードを入力



11検索ボックス

- 検索するキーワードを入力します。
- ◆ キーワードを入力すると、入力した文字 から始まるアプリケーションやデータな どを検索し、一覧表示します。

2 音声検索切替

- 3 検索結果を選ぶ
 - 検索結果がアプリケーションの場合は対応 するアプリケーションが起動します。

■ 検索設定

- クイック検索ボックスで[三] ▶ [設 定]
- 7 項目を選ぶ
 - ■検索対象:検索する対象の範囲を設定しま
 - Google検索: Google検索について設定しま す。

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [初期設 定] [次へ]
- 🤈 [マイプロフィールへ] ▶ プロフィー ルを設定(☞P.91) ▶ [次へ]
- 🧣 [Googleアカウント設定へ] ▶ Google アカウントを設定(©FP.53) ▶ [次へ]
- ▲ 位置情報を設定(© P.99) ▶ [次へ]
- 5.[Wi-Fi設定へ] ▶ Wi-Fiを設定 (喧P.51) ▶ [次へ]
- ┗ [音声ランチャー設定へ] ▶ 音声ラン チャーを設定(☞P.93) ▶ [次へ]
- **7** [ロック画面·ホームー括切替へ]▶ ロック解除画面とホームアプリを設定 (@P.95)
- ♀ [完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイン ト(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されて あり、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモード が設定されています。

■ 利用中のアクセスポイントを確認

ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] ▶ [アクセスポイント名]

■ アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ。 さい。画面上に表示されなくなります。
- **1** ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] ▶ 「アクセスポイント名] ▶ [=] ▶ [新しいAPN]
- ⑦ [名前] ▶ 作成するネットワークプロ ファイルの名前を入力 [OK]
- 【APN】 ▶ アクセスポイント名を入力 ▶ [OK]
- ▲ その他、通信事業者によって要求され ている項目を入力 ▶ [三] ▶ [保存]
- MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示され、 なくなった場合は、初期設定にリセットする か、手動でアクセスポイントの設定を行ってく ださい。

▋アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い 上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [三] ▶ [初期設定にリセット]
 - spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況によりアクセスポイントの自 動設定に失敗した場合は、再度手動でアクセス ポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPで す。インターネット接続に加え、i モードと同じ メールアドレス (@docomo.ne.ip) を使ったメール サービスなどがご利用いただけます。spモードはお 申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳 細については、ドコモのホームページをご覧くださ L10

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお 申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でイン ターネットをご利用いただけます。mopera Uはお 申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uの設定

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] [アクセスポイント名] [mopera U]/[mopera U 設定]
- mopera U 設定はmopera U 設定用アクセスポ イントです。mopera U 設定用アクセスポイン トをご利用いただくと、パケット通信料がかか りません。なお、初期設定画面、および設定変更 画面以外には接続できないのでご注意くださ い。mopera U 設定の詳細については、mopera U のホームページをご覧ください。

Wi-Fiの設定

端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワー ク、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接 続して、メールやインターネットを利用できます。

Bluetooth機器との電波干渉について

● 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器 は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、 Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉 が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 原因になることがあります。この場合、 Bluetooth機器の電源を切るか、端末や接続相 手の無線LAN機器をBluetooth機器から約10m 以上離してください。

- Wi-Fiを「ON]にしている場合もパケット通信を 利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先さ れますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的に LTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り 替わります。そのままご利用になる場合は、パ ケット通信料がかかる場合がありますのでご注 意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合 は、無線LAN親機の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポ イントの近くで操作してください。
- Wi-Fi機能を利用してドコモサービスを利用する 場合は、あらかじめドコモWi-Fiオプションパス ワードを設定しておいてください。ホーム画面で [::] ▶ [設定] ▶ [ドコモサービス] ▶ [ドコモア プリWi-Fi利用設定1から設定することができま
- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- [OFF]を右にスライド
- アクセスポイントを選ぶ
 - セキュリティで保護されたアクセスポイン トを選択した場合、パスワード(ヤキュリ ティキー)を入力し、「接続」を選択してくだ さい。
 - WPSに対応しているアクセスポイントは簡 単登録ができます。設定方法(WPS使用可)の 項目を選択してアクセスポイントを登録し てください。
 - アクセスポイントを手動で登録: 「ネット ワークを追加】▶ネットワークSSIDを入力▶ ヤキュリティを設定 ▶ [保存]
 - [AOSS]を選択してもアクセスポイントに接 続できます。以降は画面の指示に従って操作 してください。

- アクセスポイントを選択して接続するときに 誤ったパスワード(ヤキュリティキー)を入力 した場合、「インターネット接続不良により無 効]または[認証に問題]、[接続(制限)]と表示 されます。パスワード(ヤキュリティキー)をご 確認ください。なお、正しいパスワード(セキュ リティキー)を入力しても「インターネット接 続不良により無効]または[接続(制限)]と表示 されるときは、正しいPアドレスを取得できて いない場合があります。電波状況をご確認の 上. 接続し直してください。
- WPS簡単登録の登録処理には、数分かかりま す。アクセスポイントの登録処理後、アクセス ポイントに適切に接続されていることをご確 認ください。
- アクヤスポイントの手動登録は、セキュリティ 設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、 802.1xEAPに対応しています。

■ 詳細設定

ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [二] ▶ [詳細設定]

🤈 項目を選ぶ

- ネットワークの通知: オープンネットワーク を検出したときに、お知らせアイコンで通知 するか設定します。
- ・Wi-Fiを[ON]にしてから設定してください。 ■ Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fi機能をスリープ
- に切り替えるタイミングを設定します。
- Wi-Fiの周波数帯:使用する周波数帯を設定し ます。
- MACアドレス: MACアドレスを確認できま đ,
- IPアドレス:IPアドレスを確認できます。

■ 切断

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [Wi-Fi]
- 9 接続しているアクセスポイントを選ぶ ▶ [切断]
 - パスワードを保持したまま切断します。

Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用するこ とで、Wi-Fi対応機器をインターネットに接続する テザリング機能を利用することができます。

- 同時に接続できるWi-Fi対応機器は10台までで す。
- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ 「テザリング]

7 項目を選ぶ

- USBテザリング: USBテザリングを利用する か設定します。
 - ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認く ださい。
- Wi-Fiテザリング: Wi-Fiテザリングを利用す るか設定します。
 - ・ご利用の前に、注意事項の詳細をご確認く ださい。
- Wi-Fiアクセスポイントを設定:ネットワーク SSIDやヤキュリティなどWi-Fiテザリングに ついて設定します。
- ヘルプ:ヘルプを表示します。

[Wi-Fiアクセスポイントを設定] について

お買い上げ時は、ネットワークSSIDは 「SH-02E AP1、ヤキュリティは「WPA2 PSK1、 パスワードはランダムな値が設定されていま す。必要に応じて設定を変更してください。

メールのアカウントの設定

1 ホーム画面で[∷] ▶ [メール]

アカウントが設定されていない場合のみ、アカウント設定画面が表示されます。

2 メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]

- いくつかのメールアカウントについてプロバイダ情報がプリセットされており、受信メールサーバーと送信メールサーバーの設定が自動で行われます。
- プロバイダ情報がプリセットされていない アカウントの場合は、受信メールサーバーと 送信メールサーバーの設定を手動で行う必要があります。設定については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- アカウントを設定する ▶ [次へ]
- Д アカウントの名前、あなたの名前を入
 カ ▶ 「次へ]
- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先して使用するアカウントとして登録されます。アカウントを複数登録する場合は、アカウント登録時に「いつもこのアカウントでメールを送信」を有効にすると、優先して使用するアカウントとして登録されます。
- アカウントのタイプがExchangeのときに受信 メールサーバーの設定を手動で行う場合、利用 するプロバイダによっては「ドメイン¥ユーザー名」の項目に「¥ユーザー名ドメイン」と入 力する必要があります。詳しくはサーバー管理 者にお問い合わせください。

Googleなどのアカウントの設定

- 1 ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期] ▶ [アカウントを追加]
- 🤈 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
- アカウントが必要となるアプリケーションを 起動したときにアカウントが未設定の場合は、 アカウント設定画面が表示されます。
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモを取るなどしてお忘れにならないようお気を つけください。

■ アカウントの削除

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [アカウントと同期]
- 2 アカウントを選ぶ ▶ [三] ▶ [アカウントを削除] ▶ [アカウントを削除]

■ Googleアカウントのパスワードの再取得

Googleアカウントのパスワードをお忘れになった 場合は、パスワードを再取得してください。

- **1** ホーム画面で[**::**:] ▶ [ブラウザ]
- プURL入力欄に「http://

www.google.co.jp/Jを入力 ▶ [実行] ▶ [ログイン] ▶ [アカウントにアクセスできない場合] ▶ 画面に従って操作

URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面 を下にスライドしてください。

雷話帳のインポート/エクス ポート

- **■** ドコモminiUIMカードからのインポート
- ホーム画面で[:::] > [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- **⑦** [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ 「SIMカードからインポー **ト**]
- 🧣 登録するアカウントを選ぶ
- ▲ インポートする連絡先を選ぶ
 - すべての連絡先をインポート:[➡] ▶ 「すべ てインポート1
- microSDカードからのインポート
- ホーム画面で[:::] **▶** [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- **9** [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ [SDカードからインポー ١٦
- 🖁 登録するアカウントを選ぶ
 - microSDカードに保存されている電話帳デー タが 1件の場合は、自動的にインポートされ ます。
- ⚠ インポートする電話帳データを選ぶ ▶ [OK]

■ microSDカードへのエクスポート

- ホーム画面で[:::] **▶** [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- 🥊 [三] ▶ [その他] ▶ [インポート/エク スポート] ▶ [SDカードにエクスポー ١٦
- 🗣 エクスポートする連絡先を選ぶ 🕨 [OK]
- 【 [無し] / [有り] ▶ [OK]

着信/充雷ランプ

不在着信がある場合や充電中などに着信/充電ラ ンプを点灯/点滅してお知らせします。

表示状態	色	端末の状態
点灯	赤	充電中
点滅	赤	内蔵電池の交換時期
点滅	緑	着信中/不在着信あり
点滅	黄	新着メールあり
点滅	桃	ボイスレコーダーで録音 中/ビデオ録画中

ディスプレイが表示されている場合、不在着信 や新着メールをお知らせする着信ランプが点 滅しません。お知らせアイコンで確認してくだ さい。モバキャス/ワンセグを横表示で視聴し ている場合など、お知らせアイコンが表示され ないときはステータスバーが表示される画面 で確認してください。

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコン で、端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな 情報を知ることができます。ステータスパネルを表 示させると詳細情報を確認できます。

表示されるアイコンには、次の2種類がありま ₫,

	不在着信や新着メールなどをお 知らせします。
	電池残量や電波状態など端末の 状態を表します。



ステータス アイコン

■ 主なお知らせアイコン一覧

● お知らせアイコンには件数が重なって表示され るものもあります。

&: 不在着信あり

・
新着SMSあり

「新着メールあり)

M:新着Gmailあり

■:新着インスタントメッセージあり

↑: Tラー表示

● 何らかのエラーが発生したときに表示されま

19:アラーム終了

● アラーム終了操作を行わずにアラームが終了 したときに表示されます。

■:カレンダーのスケジュール通知あり

ワンヤグ情報あり

! ワンセグ視聴情報あり

3:ワンセグ録画情報あり

▲:音楽再牛中

動:USBデバッグ接続中

通話表示

⟨∞:発信中/着信中/通話中

は:Bluetooth機器で通話中

(课:保留中

! 伝言メモあり

国:留守番電話の伝言メッセージあり

microSDカード表示

園:microSDカード準備中

門:マウントを解除したとき

間:microSDカードが取り外されたとき

②:本体メモリ/microSDカードスキャン中

②:システムメモリの空き容量低下

A:おまかせロック設定中

●: [Reader/Writer, P2P]が有効

Bluetooth表示

3:Bluetooth機器からの登録要求/接続要求あり

ぬ:データ受信要求あり

USB接続表示

♥:USB接続(カードリーダーモード接続時)

♥:MTPモード/PTPモード/カードリーダー

モード/高速転送モード

圓峒:MHL™接続中

データ送受信表示

☆:送信表示

业:受信表示

⑥: アプリケーションのインストール完了/アップデートあり

Wi-Fi表示

・オープンネットワークあり

◆: Wi-Fi接続制限あり

②: [USBテザリング] が有効

▼: [Wi-Fiテザリング] / [Wi-Fi Direct] が有効

②: [USBテザリング]、[Wi-Fiテザリング]が有効

○:VPN接続

■:OSバージョンアップあり

ソフトウェア更新表示

②:ソフトウェア更新あり

☑:ソフトウェア更新完了

④:表示されていないお知らせアイコンあり

工コ技設定表示

❷:技ありモード

囯:お助けモード

◆:GPS測位中

モバキャス表示

●:コンテンツの蓄積中/新着お知らせあり

◉:音声コンテンツをバックグラウンド再生中

モバキャス電波受信状態

씢:レベル4

4:レベル3

∜:レベル2 **∜**:レベル1

以:屬外

■ 主なステータスアイコン一覧

☎:アラーム設定中

電池残量表示

■~□:約100%~約5%

➡:約0%

◆ 充電中は電池マークに[4]が重なって表示されます。

電波状態表示

4:レベル4

1:レベル3

1:レベル1

⊿:レベル0

∑:圏外

■国際ローミング中は電波マークの左上に[R]が表示されます。

╣:機内モード中

3Gデータ通信状態表示

¾1:3G使用可能

¾:3Gデータ受信中

¾:3Gデータ送信中

¾:3Gデータ送受信中

GSMデータ通信状態表示

☆:GSM使用可能

「A:GSMデータ受信中

・GSMデータ送信中

★:GSMデータ送受信中

LTEデータ通信状態表示

"A:LTE使用可能

☆:LTEデータ受信中

☆:LTEデータ送信中

¼:LTEデータ送受信中

HSPAデータ通信状態表示

場:HSPA使用可能

'A:HSPAデータ受信中

"▲:HSPAデータ送信中

¼:HSPAデータ送受信中

NFC/おサイフケータイ ロック状態表示

Q(青色):端末またはドコモminiUIMカードを

ロック中

奥(青色):端末とドコモminiUMカードをロック

ф

おまかせロック状態表示

恩(赤色):端末またはドコモminiUIMカードを遠

隔操作で□ック中

膃(赤色):端末とドコモminiUIMカードを遠隔操

作でロック中

●: 「Reader / Writer, P2P] が有効

文字入力モード表示

あ:ひらがな漢字

加:全角カタカナ

厨:半角カタカナ

A: 全角英字

圖:半角英字

11: 全角数字

121: 半角数字

■: 区点コード

マナーモード表示

♥: 通常マナー

⟨♠♠⟩:ドライブマナー <2:サイレントマナー

●:スピーカーで通話中

№:ミュートに設定中

Wi-Fi電波狀態表示

〒:レベル4

●:レベル3 〒:レベル2

♡:レベル1

♡:レベル0

Bluetooth表示

霖:待機中 韓:接続中

伝言メモ表示

図:伝言メモ設定中で伝言メモガ0件

㎞: 伝言メモ設定中で伝言メモガ1~9件

□陽:伝言メモ設定中で伝言メモガ10件 ホームネットワーク表示

:停止中

ႍ (緑色):準備中 (書色):動作中

ステータスパネルの利用

- ステータスバーを下にドラッグ
- 7 ステータスパネルを利用



1 機能キーエリア

● マナーモード、Wi-Fi機能の使用などにつ いて設定できます。

2 拡大/縮小バー

● 機能キーエリアを拡大/縮小します。「並 べ替え]をタッチすると機能キーの並べ 替えができます。

3 お知らせアイコン詳細情報

- 対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を起動できます。
- 左右にフリックすると、お知らせアイコ ン詳細情報を消去できる場合がありま す。

4 ステータスアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、 詳細情報をタッチしてアプリケーション を起動できます。

5 閉じるバー

◆ 上にドラッグすると、ステータスパネル を閉じることができます。

6 設定

- 「設定」アプリケーションを起動します。
- 「☎]をタッチするとお知らせアイコン詳細 情報とお知らせアイコンを消去します。

docomo Palette UI

ホーム画面

ホーム画面の見かた

電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイックメニューを選択してアプリケーションを起動したりすることができます。



「ひつじのしつじくん® ©NTT DOCOMO

11 インジケータ

- 表示しているページを[■(赤色)]で表します。
- メインページを[■(グレー)]で表します。

2マチキャラ

- 3 ショートカット
 - よく使うアプリケーションをすばやく起動できます。

4 アプリケーション画面表示

● アプリケーション画面を表示します。

5 ウィジェット

- ◆ カレンダーや歩数計など、簡単な機能を利用できます。
- Android標準のウィジェットに対応しています。

6 フォルダ

●フォルダを追加すると、フォルダ内のデータ をすばやく表示したり、ショートカットを フォルダに格納したりできます。

7 クイックメニュー

- ショートカットを設定すると、ホーム画面の どのページからもすばやくアプリケーション を起動できます。
- ◆ ホーム画面でピンチインすると、ホーム画面一覧を表示します。

ホーム画面の管理

■ ホーム画面の設定

ホーム画面にショートカットやウィジェットなど を貼り付けたり、ホーム画面について設定したりす ることができます。

1 ホーム画面をロングタッチ

🤈 項目を選ぶ

- ショートカット: アプリケーションへの ショートカットを追加します。
- ウィジェット:ウィジェットを追加します。
- フォルダ:フォルダを追加します。
- ■きせかえ:きせかえについては**23**P.60
- <u>壁紙</u>:壁紙については**愛**P.60
- グループ: グループへのショートカットを追加します。
- ホーム画面一覧: ホーム画面一覧を表示します。

- ■壁紙ループ設定:ホーム画面を左右にスライ ドレたときに、壁紙を繰り返して表示するか 設定します。
- microSDカードに保存されたウィジェットは、 貼り付けられない場合があります。

■ クイックメニューの設定

クイックメニューにショートカットなどを設定す ることができます。

- クイックメニューには最大3個までショート カットなどを設定できます。
- あらかじめ設定済みのショートカットなどを移 動・削除してから、新しいショートカットなどを 設定してください。
- 1 ホーム画面でショートカットなどをロ ングタッチ
- 🤈 クイックメニューまでドラッグ
- ショートカットなどの移動
- ホーム画面でショートカットなどをロ ングタッチ
- **9** 移動先までドラッグ
 - ページの端までドラッグすると、前/次の ページが表示され、前/次のページに移動で きます。
 - ショートカットの上にショートカットをド ラッグした場合、2つのショートカットを格 納したフォルダが作成されます。

■ ショートカットなどの削除

ホーム画面でショートカットなどを口 ングタッチ

7 [削除]

ショートカットなどを画面左下の[台]まで ドラッグしても削除できます。

■ ショートカットやウィジェットのアン ■ インストール

- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェットをロングタッチ
- ⑦ [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]

■ フォルダ名の変更

- ホーム画面でフォルダをロングタッチ
 - ホーム画面でフォルダを選び、フォルダ名を タッチしても変更できます。
- 7 [名称変更]
- フォルダ名を入力 ▶ [OK]

きせかえの変更

- ホーム画面で[三] ▶ [きせかえ]
- きせかえを選ぶ▶[設定する]

壁紙の変更

- ホーム画面で[三] ▶ [壁紙]
- **🤈 データを選ぶ▶[壁紙に設定]**
 - [ギャラリー]または[コンテンツマネー ジャー]の場合は、切り取る部分を選び、「ト リミング]や[保存]を選択してください。

ページの管理

■ ページの追加

- ページは最大12ページまで追加できます。
- 1 ホーム画面でピンチイン▶[+]

■ ページの並べ替え

- 1 ホーム画面でピンチイン ▶ サムネイルをロングタッチ
- 🤰 移動先までドラッグ

■ ページの削除

- 1 ホーム画面でピンチイン ▶ サムネイルをロングタッチ
- 7 [削除]
 - [図]をタッチしても削除できます。

アプリケーション画面

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーションがグループごとにアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。

- 新しいアプリケーションをインストールすると、 アプリケーション画面にアイコンが追加されます。
- アプリケーションをアンインストールするとアイコンが削除されます。



1 アプリタブ

- ◆インストールされているアプリケーションを表示します。
- 2 グループ名
- 3 アプリケーションアイコン
 - 新しくインストールしたアプリケーションや 更新したアプリケーションには[■]が表示されます。

4 おすすめタブ

- ●ドコモがおすすめするアプリケーションを表示します。
- 5 アプリケーション数
- グループをタッチすると、グループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。また、アプリケーション画面でピンチアウト/ピンチインすると一括してグループ内のアプリケーションアイコンを表示/非表示します。

■ アプリケーション一覧

アプリケーションは機能や種類ごとにグループで 分類されています。

- 一部のアプリケーションの使用には、別途お申し 込み(有料)が必要となるものがあります。
- お買い上げ時にインストールされているアプリ ケーションは次のとおりです。

ドコモサービス

アイコン	アプリケー ション	概要
d	dメニュ−	i モードで利用できたコンテンツをはじめ、スマートフォンならではの楽しく便利なコンテンツを簡単に探せる「dメニュー」へのショートカットアプリケーションです(186 P.125)。
d	dマーケット	dマーケットを起動するアプリケーションです。dマーケットでは、音楽や動画、書籍などのコンテンツを購入することができます。また、Google Play上のアプリケーションを紹介しています(でア・125)。
8.ch.	i チャネル	i チャネルを利用するため のアプリケーションです。

アイコン	アプリケー ション	概要
C	i コンシェ ル	i コンシェルを利用するためのアプリケーションです。i コンシェルは、ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートしてくれるサービスです。
	しゃべって コンシェル	「調べたいこと」や「やりたいこと」などを端末に話しいこと」などを端末に話しかけると、その言葉の意図を読み取り、最適な回答を表示するアプリケーションです。
(2)	ドコモバッ クアップ	「ケータイデータお預かりサービス」、「電話帳バックアップ」もしくは「SDカードバックアップ」をご利用いただくためのアプリケーションです。電話帳などのデータをバックアップしたり、復元したりすることができます。ドコモバックアップ(microSDカードへ保存)の内容についてはできる。
wife.	docomo Wi-Fiかんた ん接続	ドコモの公衆無線LANサービス「docomo Wi-Fijもしくは自宅のWi-Fi環境を便利に利用するためのアプリケーションです。ウィジェットによりWi-Fiエリア内では、ワンタッチでWi-Fiへの接続/切断ができます。

基本機能/設定

_ ' '	HE/ DX.AC	
アイコン	アプリケー ション	概要
	電話	電話を利用します (27 P.68)。
	ドコモ電話 帳	電話帳を利用します (23 P.75)。
	spモード メール※	ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています((愛ア.79)。
dōcomo 災害用 キット	災害用キット	緊急速報「エリアメール」の 受信メール確認と各種設 定、災害用伝言板にメッ セージの登録や確認などが できるアプリケーションで す。
<u>erne</u> »	取扱説明書※	本端末の取扱説明書です。 説明から使いたい機能を直 接起動することもできま す。
26	設定	端末の各種設定をします。 ●ホーム画面で[三] ▶ [本 体設定]と同様の設定操 作ができます。

アイ コン	アプリケー ション	概要
	遠隔サポート	「スマートフォンあんしん 遠隔サポート」をご利用い ただくためのアプリケー ションです。「スマートフォンあんしん遠隔サポート」 はお客様が使いの端末の 画面を、専用コールセン タースタッフが遠隔で確認 しながら、操作のサポート を行うサービスです (と変ア.177)。

	メ/使利ツー	70
アイコン	アプリケー ション	概要
	カメラ	カメラを起動します (23 P.140)。
	フォトコレ クション**	フォトコレクションを利用 するためのアプリケーショ ンです。フォトコレクショ ンは写真・動画の無料スト レージサービスです。
	NOTTV	モバキャスを視聴できます。「NOTTV」などの放送局の番組・コンテンツをお楽しみいただけます(ぱず P.133)。
-	ワンセグ	ワンセグを利用します (25 P.136)。
	メディアプ レイヤー	音楽や動画を再生すること ができるアプリケーション です(23 7P.146)。

アイコン	アプリケー ション	概要
THE STATE OF THE S	メモ	メモを作成・管理できるア プリケーションです (1979-155)。i コンシェル サービスに対応していま す。
	スケジュー ル	スケジュールを作成・管理 できるアプリケーションで す(23 P.154)。i コンシェ ルサービスに対応していま す。
	赤外線	電話帳などのデータを赤外 線通信により送受信できる アプリケーションです (1878-1110)。
IC IC	ICタグ・ バーコード リーダー	I C タグとバーコードを読 み取るためのアプリケー ションです。
F	電卓	電卓を利用します (23 P.156)。
	時計	世界時計(197P.152)、ア ラーム(197P.152)、ストッ プウォッチ(197P.154)、タ イマー(197P.154)を利用し ます。
BH-C7 77-94	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用で きます(愛 P.128)。
iD	iDアプリ	電子マネーiDを利用するための設定を行うアプリケーションです(でア.164)。

アイコン	アプリケー ション	概要
③	トルカ	トルカの取得・表示・検索・ 更新などができます (27 P.131)。

AQUOS PHONE

アイコン	アプリケー ション	概要
	おまかせア ルバム	画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます((27)-145)。
D	モンスター ハンターDH	モンスターを狩る「ハン ター」となり、1対1でモン スターと戦うゲームです。
	Documents To Go	Documents To Goを利用します。
SH	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。
31 N	「書」ノート	スケジュールやノートに手 書きでメモを書き込むこと ができます。
<u>≅</u> ∱	SHツール	名刺リーダーやバーコード リーダー、辞書、ボイスレ コーダーなど、便利な機能 を利用することができます (全)P.156)。

Google

アイコン	アプリケー ション	概要
	メール	メールを利用します (愛 P.81)。
	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.83)。
) (:	メッセージ	SMSを利用します (愛 P.79)。
talk	トーク	Googleトークを利用します (愛 P.151)。
	ブラウザ	パケット通信やWi-Fi機能に よる接続でサイトを表示し ます(13 P.87)。
O	Chrome	パケット通信やWi-Fi機能に よる接続でサイトを表示し ます。
g	検索	クイック検索ボックスを利用します(愛 P.49)。
	ダウンロー ド	サイトからダウンロードし た画像などのデータを管理 することができます。
•	Playストア	Google Playを利用します (愛 P.125)。
You	YouTube	YouTubeを利用します (愛 P.151)。
n	Playミュー ジック	音楽を再生します。

アイコン	アプリケー ション	概要
	Playムービー	映画をレンタルしたり、撮 影した動画を再生したりす ることができます。
	Playブックス	Google Playに接続して電子 書籍を購入したり、購入し た書籍やサンプルを閲覧し たりすることができます。
0506-25	Movie Studio	複数の画像や動画を並べて 1つの動画として編集する ことができます。
	ギャラリー	画像を表示します。
	カレンダー	スケジュールを管理しま す。
	マップ	現在地の測位や目的地まで の詳しい移動方法のナビ ゲーションなどができます (愛P.149)。
A	ナビ	現在地から目的地までの ルートを検索することがで きます(MFP.150)。
	ローカル	現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます(23 P.150)。
•	Latitude	地図上で友人と位置を確認 しあったり、ステータス メッセージを共有したりで きます(27 P.151)。

アイコン	アプリケー ション	概要
Q +	Google+	Google+(ストリーム/写 真/サークル/メッセン ジャー/プロフィールな ど)を利用します。
•	メッセン ジャー	Google+のサークルでグ ループチャットをすること ができます。

- ※はじめてご利用される際にはアプリケーション をダウンロードする必要があります。アプリケー ションのダウンロードには別途パケット通信料 がかかります。
- あ買い上げ時にインストールされているアプリ ケーションの中には、アンインストールできるも のもあります。アンインストールしたアプリケー ションはPlavストアから再度ダウンロードする ことができます。

アプリケーションの管理

- ホーム画面に追加
- ホーム画面で[:::] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- 🥊 [ホームへ追加]
- アプリケーションのアンインストール
- **1** ホーム画面で[**::**] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- プ [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK]

■ アプリケーションの移動

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ アプリケーショ ンアイコンをロングタッチ
- 🤈 [移動] ▶ グループを選ぶ
 - アプリケーションアイコンを移動先までド ラッグしても移動できます。

グループの管理

- グループの追加
- グループは最大50個まで追加できます。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [三] ▶ [グルー プ追加】
- クループ名を入力 ▶ [OK]
- グループの並べ替え
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ グループをロン グタッチ
- 9 移動先までドラッグ
- グループ名の編集
- 1 ホーム画面で[3:1] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [名称変更] ▶ グループ名を入力 ▶ [OK]
- グループ色の変更
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤈 [ラベル変更] ▶ 色を選ぶ

■ ホーム画面に追加

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ グループをロン グタッチ
- 🤈 [ホームへ追加]
- グループの削除
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ グループをロン グタッチ
- ⑦ [削除] ▶ [OK]

アプリケーションの検索

- 1 ホーム画面で[※] ▶ [※] ▶ [検索]
 - Google検索の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
- 🤈 キーワードを入力
- 3 検索結果を選ぶ
 - アプリケーションを起動します。

アプリケーション画面の表 示切替

1 ホーム画面で[:::] ▶ [:::] ▶ [リスト 形式] / [タイル形式]

おすすめアプリケーション のインストール

アプリケーション画面のおすすめタブには、ドコモがおすすめするアプリケーションが表示されます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [おすすめ]
 - はじめてご利用される際には、[おすすめア プリを見る]を選択してください。
- 7 アプリケーションを選ぶ
 - アプリケーションのダウンロード画面を表示します。
 - ダウンロードしたアプリケーションは、アプリケーション画面の[ダウンロードアプリ]に分類されます。

アプリケーション情報

1 ホーム画面で[::] ▶ [三] ▶ [アプリケーション情報]

電話

電話をかける

- ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- 🤈 電話番号を入力
 - 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
 - 電話番号の前に「186」/「184」を付けると、 その発信に限り番号通知/番号非通知に設 定して発信できます。



1 発信

■ 電話を発信します。また、発信履歴がある 場合、電話番号未入力のときにタッチす ると最新の発信履歴が入力されます。

2 削除

- 入力した番号を 1 文字削除します。
- 3 発信履歴/着信履歴

- 4 お気に入り
 - お気に入りに設定されている連絡先を表 示します。
- 15 ダイヤル
 - ダイヤル画面を表示します。
- 6 電話帳に登録
- 7 声の宅配便
 - 声の宅配便について、詳細はドコモの ホームページをご覧ください。

8 電話帳

- 電話帳を表示します。
- **3** [V]
- 通話が終わったら[終了]
- プッシュ信号の入力
- ホーム画面で[∷] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル]
- 9 電話番号を入力 ▶ [三] ▶ [待機を追 加]
- 🧣 送信する番号を入力 ▶ [乀]
- 通話中に[はい]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- ●日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けていない場合やPINコードの入力画面、PINコードロック中、PINロック解除コードの入力画面では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- 端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。
 - また、通報は途中で通話が切れないように移動 せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。

国際電話(WORLD CALL)

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあ わせてWORLD CALLもご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●世界約240の国・地域にかけられます。海外の一般電話や携帯電話と電話がご利用できます。
- 接続可能な国および海外通信事業者などの情報 については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLの詳細については、裏表紙の「総合 あ問い合わせ先」まであ問い合わせください。
- ▶ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用に なるときには、各国際電話サービス会社にお問い 合わせください。
- 海外通信事業者によっては発信者番号が通知されないことや正しく表示されない場合があります。この場合、着信履歴を利用して電話をかけることはできません。

[通話方法]

- ●一般電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ 「【]
- 携帯電話へかける場合:010 ▶ 国番号 ▶ 相手先 携帯電話番号 ▶ [【]
- ・相手先の携帯電話番号、地域番号(市外局番)が 「0」から始まる場合は、先頭の「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・ 地域を除く)。
- 「010」の代わりに「+」や従来どおりの 「009130-010」でもかけられます。

電話を受ける

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
 - 着信中に①/①を押すと、着信音やバイブレータ、着信ランプの点滅を止めることができます。



🤈 電話を受ける

[操作開始]をタッチしてから操作してください。



1 拒否してSMS送信

 ◆ 着信を拒否し、選択したメッセージを SMSとして相手に送信することができます。

2 拒否

● 着信を拒否することができます。

3 通話

電話を受けることができます。

3 通話が終わったら[終了]

■ 応答保留

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- 🤈 [三] ▶ [応答保留]

■ 伝言メモで応答

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- ? [三] ▶ [伝言メモ]

伝言メモの再生

- 1 ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [通話]
- 2 [音声・伝言メモ] ▶ [伝言メモリスト]▶ 伝言メモを選ぶ

通話中の操作

通話中は利用状況に応じてハンズフリーの利用や 通話音量の調節などの操作ができます。



1 通話を追加※

● 通話中の電話を保留にして、別の相手に発信 します。

2 終了

通話を終了します。

3 ダイヤルキー

●プッシュ信号の入力ができます。

4 保留

- 通話中の電話を保留/保留解除にします。
- 通話を追加している場合は[切り替え]が表示 されます。タッチすると通話相手を切り替え ることができます。

5 ミュート

● 通話中の電話をミュート/ミュート解除にします。

6 スピーカー

- ハンズフリーで通話ができます。
- Bluetooth機器を接続している場合、音声の出力先を切り替えることができます。

※キャッチホンのご契約が必要です。

- ハンズフリーで通話するには次の内容にご注意ください。
 - ・送話口から約20~40cmが最も通話しやすい 距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所で は、音声が途切れるなど良好な通話ができな いことがあります。
 - 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所で通話を行うときは、イヤホンマイクをご利用ください。
 - ハンズフリー通話中、音が割れて聞き取りに くいときは、通話音量を下げてください。

■ 通話音量調節

- 1 通話中に△/ 🖯
- **7** [-]/[+]
- 🔏 [閉じる]
- 自局番号確認
- 1 通話中に[三] ▶ [プロフィール参照]

■ くっきりトークの利用

くっきりトークを[ON]にすると、通話中にアウトマイクを利用して周囲のノイズを低減したり、相手の声を強調したりして通話を明瞭にすることができます。

通話開始時、くっきりトークは[OFF]になっています。

- 1 通話中に△/ 🛭
- 9 [OFF] / [ON]
- 🖁 [閉じる]
- くっきりトークでは通話を明瞭にするために 音声を加工処理しています。周囲のノイズ状態 や話しかたにより、音声の聞こえかたが異なる 場合があります。
- くっきりトークを利用する場合はアウトマイクの穴を塞がないようにして、送話口をできるだけ近づけてお話しください。

発着信履歴

発信履歴/着信履歴が最新の履歴から合わせて50 件までシステムメモリに記憶されます。

- 1 ホーム画面で[::] ▶ [電話] ▶ [発着信履歴] ▶ [発信] / [着信]
- 🤈 履歴を選ぶ



発信履歴一覧画面



着信履歴一覧画面

- 1 通常発信
- 2 相手の名前/電話番号
- 3 発着信日時
- 4 ステータスアイコン

73	通知あり発信※
(3	通知なし発信※
(国際電話発信/着信
₽	声の宅配便発信

※ 電話番号の前に「186」/「184」を付加し た場合、またはダイヤル画面で電話番号 を入力して[畫] ▶ [発信者番号诵知] ▶ [通知する]/[通知しない]で番号通知/ 番号非通知を設定した場合に表示されま す。

3 発信アイコン

● タッチすると発信します。

6 诵常着信

7 不在着信

[電話をかける]

- SMSの作成・送信: [SMSを送信する] ▶ SMS を作成・送信
- 声の宅配便の録音: [声の宅配便を録音する]
- 電話帳に登録: 「電話帳に登録】 ▶ 登録先を選 ぶ▶各項目を設定▶[登録完了]

発着信履歴の削除

■ 全件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 で[**二**] ▶ 「全件削除] ▶ 「OK]

■ 1件削除

発信履歴一覧画面/着信履歴一覧画面 で履歴をロングタッチ▶「通話履歴か ら削除] ▶ [OK]

通話設定/その他

留守番電話や着信拒否など、通話について設定しま ಕ್ಕ

- ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル] ▶ [三] ▶ [通話設定]
 - ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [通話]でも通 話設定を行うことができます。

🤈 項目を選ぶ

- ネットワークサービス:ネットワークサービ スについては**愛**P.74
- 着信時キー動作設定:着信時に0を押したと きの動作を設定します。
- クイックサイレント: 着信時に端末を裏返し て一時的に着信音を停止するか設定します。
- Hello Answer: 着信時にコマンドを音声入力 して電話に応答するかや応答するためのコ マンドを設定します。
- 音声・伝言メモ:音声・伝言メモの再生や設定 ができます。伝言メモを設定しておくと、電 話に出られないときに端末が応答して伝言 を預かることができます。

- ■海外設定:海外設定については66P.170
- 通話詳細設定:通話詳細設定については で配でです。
- 応答拒否SMS:拒否してSMS送信に使用する 文章を編集します。
- オープンソースライセンス:オープンソース ライセンスを表示します。
- アカウント: インターネット通話のアカウントについて設定します。
- ■インターネット通話を使用:インターネット 通話を使用するか設定します。

[着信時キー動作設定]について

- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■応答:着信時に①を押すと電話に出ることができます。
 - クイックサイレント: 着信時に Nを押すと一時的に着信音やバイブレータ、着信ランプの 点滅を停止できます。

[Hello Answer] について

- クイックサイレントで着信音やバイブレータを停止すると、音声で応答できるようになります。
- 通話中にかかってきた電話に応答するときやイヤホンマイク、Bluetooth機器で応答するときは音声で応答できません。
- 自然な速度でお話しください。次の場合は正しく認識できないことがあります。

 - 発声が途切れるなど、発声が明瞭でない場合
 - 1音ずつ切って発声するなど、発声が不自然 な場合

- 正しく認識できない場合は次のことをお試しください。
 - 発声速度が速すぎないよう注意して発声する
 - ■声が小さすぎないようマイクを意識して発声する
 - ■マイクから5~10cm離れて発声する
- コマンドは5文字以上の言葉を設定すると認 識率が向上する場合があります。

[音声・伝言メモ]について

- 伝言メモ/音声メモはそれぞれ10件(1件あたり約60秒)まで録音できます。
- 保存した伝言メモが最大保存件数を超えた場合は、再生済みの古い伝言メモから順に削除されます。伝言メモがすべて未再生のときは電話がかかってきても伝言メモで応答しません。
- ●保存した音声メモが最大保存件数を超えた場合は、古い音声メモから順に削除されます。

ネットワークサービス

1 ホーム画面で[※] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル] ▶ [三] ▶ [通話設定] ▶ [ネット ワークサービス]

9 項目を選ぶ

- 声の宅配便: 声のメッセージを簡単な操作で 録音・再生することができます。
- 留守番電話サービス:電話をかけてきた相手 に応答メッセージでお答えし、お客様に代 わって伝言メッセージをお預かりするサー ビスです。
- 転送でんわサービス:電話を転送するサービ スです。
- キャッチホン:通話中に別の電話がかかって きたときに、現在の通話を保留にして新しい 電話に出ることができるサービスです。
- 発信者番号通知:電話をかけるときに、相手 の電話機に自分の電話番号を表示させるこ とができます。
- 迷惑電話ストップサービス:いたずら電話な どの「迷惑電話」を着信しないように登録す ることができます。
- ■番号通知お願いサービス:電話番号が通知さ れない電話に対して、番号通知のお願いをガ イダンスで応答します。
- 通話中着信設定:通話中に分かってきた電話 に対して、事前に設定しておいた方法で対応 します。
- 着信通知: 着信の情報をSMSでお知らせしま す。
- 英語ガイダンス:各種ネットワークサービス 設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイ ダンスを英語に設定することができます。

- 遠隔操作設定: 留守番電話サービスや転送で んわサービスなどを、プッシュ式の一般電話 や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作 できるようにします。
- 公共モード(電源OFF)設定:電源をOFFにし、 ている場合の着信時に、電話をかけてきた相 手に電源を切る必要がある場所にいるため、 電話に出られない旨のガイダンスが流れ、自 動的に電話を終了します。

通話詳細設定

ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤ ル] ▶ [三] ▶ [通話設定] ▶ [通話詳細 設定]

9 項目を選ぶ

- サブアドレス設定:電話番号に含まれる[*] をサブアドレスの区切り子にするか設定し ます。
- ■プレフィックス設定:プレフィックス番号に ついて設定します。
- 着信拒否: 着信拒否について設定します。
 - ・指定番号の編集: [指定番号] ▶ [三] ▶ [編 集1▶電話番号を編集

[着信拒否]について

電話帳登録外を設定している場合でも、シーク レット属性を設定した連絡先からは着信しま す。電話帳に登録した名前は表示されず、電話 番号のみが表示されます。

電話帳

電話帳の登録

1 ホーム画面で[:::]▶[ドコモ電話帳]

▶ [連絡先] ▶ [登録]

- クラウドの利用についての確認画面が表示 された場合は内容を確認し、[利用しない]/ [利用する]を選択してください。
- アカウントが複数ある場合は登録するアカウントの選択画面が表示されます。

7 各項目を設定

登録できる情報はアカウントの種類によって異なります。



1 画像

発着信時や連絡先確認時に表示する画像を登録します。

2 姓、名

3 姓のふりがな、名のふりがな

4 グループ

5 着信音

6 雷話番号

7 メールアドレス

8 SNS・ブログ

9 その他

● 住所や所属などの情報を登録します。

10 追加

● 登録する電話番号/メールアドレスなど を追加します。

11 削除

電話番号/メールアドレスなどを削除します。


🧣 [登録完了]

電話帳の確認/利用

登録した連絡先を呼び出して電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳]▶ [連絡先]

🤈 名前を選ぶ



1 画像

タッチすると連絡先の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。

2 登録内容

- 登録内容がアイコンで表示されます。
- 3 インデックスバー
 - タッチした見出しに移動できます。
- 4 連絡先
- 5 コミュニケーション
 - 発着信、SMSの送受信、spモードメールの 送受信、SNSのメッセージ[※]の送受信履歴 が表示されます。
 - ※ クラウドを利用開始の上、マイSNS機能を利用している場合のみ表示されます。
- 6 タイムライン
 - クラウドを利用している場合、マイSNS 機能で設定したSNS・ブログのタイムラ インなどを表示できます。
- 7マイプロフィール
- 8 グループ
- 9 登録
- 10 検索
- 11インデックス
 - インデックスバーを表示します。

🧣 登録情報を確認/利用する



1 画像

- 2 コミュニケーション
- 3プロフィール
 - 登録内容を表示します。
- 4 登録内容● 登録内
 - 登録内容を確認/利用できます。
- 5 名刺
 - 名刺交換で受信した名刺を登録すると表示されます。
- 6 このテンプレートを利用
 - 登録してある名刺をテンプレートとして、自分の名刺を作成できます。
- 7 編集
- 8 タイムライン
- 9 お気に入り
 - あ気に入りに設定します。
 - あ気に入りに設定した連絡先はグループの「お気に入り」で確認できます。
 - ドコモ/Googleアカウントで作成された 連絡先に対して設定できます。

10 声の宅配便

- 声の宅配便について、詳細はドコモの ホームページをご覧ください。
- **III** SMS
- 12 削除
 - 登録してある名刺を削除します。

■ 表示するアカウントを選択

- ホーム画面で[:::] **▶** [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- 7 [三] ▶ [その他] ▶ [表示するアカウン ١٦
- 🧣 項目を選ぶ
 - 表示するアカウントをカスタマイズ: 「カス タマイズ.... ↑ アカウントを選ぶ ▶ グループ を選ぶ ▶ [OK]

雷話帳の削除

■ 全件削除

- ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- **9** [三] ▶ [削除] ▶ [全選択] ▶ [削除] ▶ [ΟΚ]

1 件削除

- ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- ② 名前を選ぶ ▶ [三] ▶ [削除] ▶ [OK]

雷話帳の編集

- ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先]
- 🥊 名前を選ぶ ▶ [編集]
- 【 各項目を設定 ▶ [登録完了]
 - 設定できる各項目の詳細についてはでP.75

グループの利用

- ホーム画面で[:::] **▶** [ドコモ電話帳] ▶ [連絡先] ▶ [グループ]
- グループを利用する



- 11 グループ名
- 2 グループに登録されている連絡先の数
- 3 グループ
- 4 グループなし
- 13 追加
 - グループを追加できます。
- 6 閉じる
 - グループを非表示にします。
- 7 グループのアイコン

■ グループへの登録/解除

- ホーム画面で[:::] **▶** [ドコモ電話帳] ▶ 「連絡先】 ▶ 「グループ】
- **9** 連絡先をロングタッチ ▶ グループま でドラッグ
 - 登録済みのグループまでドラッグすると、登 録を解除できます。
- グループはドコモ/Googleアカウントで作成 された連絡先に対して利用できます。

マイプロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電 話番号を表示できます。名前やメールアドレスなど を登録することもできます。

- ホーム画面で[**!!**] ▶ [ドコモ電話帳] ▶「マイプロフィール】
- 🤈 プロフィールを確認/利用する



1 画像 2 登録内容

- 3 名刺
 - 作成した名刺が表示されます。
- 4 この名刺を交換する
 - 登録した名刺を交換します。
- 13 通知設定
 - フレンド通知設定について設定します。
- 6編集
- 7 新規作成
 - 名刺を作成します。
 - 名刺の作成には「名刺作成」アプリケー ションをダウンロードする必要がありま す。以降は画面の指示に従って操作して ください。
- 8 名刺編集
 - 「名刺作成」アプリケーションで名刺を編 集します。
- 9 名刺削除
- マイプロフィールの編集
 - ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳] ▶ [マイプロフィール] ▶ [編集]
- 7 各項目を設定 ▶ [登録完了]
- **電話帳のバックアップ/復元**

ドコモバックアップ (microSDカードへ保存)を利 用して電話帳をバックアップ/復元することがで きます。

● ドコモバックアップ (microSDカードへ保存) に ついては**愛**P.163

メール/ブラウザ

spモードメール

iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[※] ▶ [spモードメール]
 - 以降は画面の指示に従って操作してください。

SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は最大160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

- ●海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[┅] ▶ [メッセージ]
- 2 [□□□] ▶ 宛先、メッセージを入力 ▶ [▶]

- 宛先が海外通信事業者のときは、「+」、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときはお頭の「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。
- SMSのメッセージに半角カタカナや特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- 「186」/「184」を付けての送信はできません。

メッセージの表示

- 【 ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
 - 宛先/送信元ごとにメッセージをスレッド にまとめて表示します。



1 画像

- 相手の画像を電話帳に登録していると表示されます。タッチすると電話帳の登録 内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。
- 2 宛先/送信元
- 3 スレッド内のメッセージ件数
- 4 送受信日時

🧣 メッセージを確認する



- 11 宛先/送信元
- 2 電話発信
- 3 送受信日時
- 4 メッセージ

メッセージの返信

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メッセージ]
- 🤰 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージを入力 ▶ [▶]

▋ メッセージの転送

- **1** ホーム画面で[**::**] ▶ [メッセージ]
- 🤰 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [転送]▶ 宛先、メッセージを入力 ▶ [▶]

メッセージの削除

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メッセージ]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- 3 メッセージをロングタッチ ▶ [削除]▶ [削除]

スレッドの削除

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メッセージ]
 - スレッドの全件削除: [畫] ▶ [すべてのスレッドを削除] ▶ [削除]
- **2** スレッドをロングタッチ ▶ [¹] ▶ [削 除]

メッセージの設定

- 1 ホーム画面で[∷] ▶ [メッセージ]
- 9 [三] ▶ [設定]
- 🔒 項目を選ぶ
 - ■古いメッセージを削除:保存件数が上限に達したとき、古いメッセージを自動的に削除します。
 - テキストメッセージの制限件数:スレッドご とに保存するメッセージの件数を設定しま す。
 - 受取確認通知: 送信するメッセージの受取確認を毎回通知します。
 - SIMカードのメッセージ: ドコモminiUIMカードに保存したメッセージを管理します。
 - ■通知:メッセージ受信時にステータスバーで 通知します。
 - 着信音を選択: メッセージ受信時の着信音を 設定します。
 - バイブレーション: メッセージ受信時のバイブレータの動作を設定します。

[受取確認通知]について

他社の携帯電話にメッセージを送信した場合、 受取確認通知が届かないことがあります。

Eメール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(電子P.53)。
 - 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メール]
- **9** [목₁]
- 🧣 メールを作成
 - ファイルの添付:[畫] ▶ [ファイルを添付]▶ファイルを選ぶ



1 宛先

- 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。
- 2 件名
- 3 本文
- 4 アカウント

4 [>]

- 受信側の機種によっては件名をすべて受信できないことがあります。
- Gmailのアカウントで送信したメールは、パソコンからのメールとして扱われます。受信側の機種がパソコンからのメール受信拒否を設定している場合、メールを送信できません。

- 何らかの原因で送信できなかったメールは、未 送信メールとして送信トレイに保存されます。
- ■電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。

ファイルの添付について

- メール本文と合わせて最大5Mバイトまで添付できます。添付できる個数に制限はありません。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できなかったりすることがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されたりすることがあります。

メールの表示

例: mopera Uのアカウントを設定しているとき

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メール]
- 9 メールを選ぶ



- 11表示中のフォルダ名/アカウント名
 - タッチするとフォルダやアカウントを切り替えられます。

2 未読メール

既読メールは背景色がグレーになります。

3 チェックボックス

● チェックを付けたメールに一括で削除/ 未読/既読/スター付きの設定ができます。

4 未読メール件数

5 スターアイコン

- ◆特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 6 メール新規作成
- 7 すべてのフォルダの表示
- 8 更新

🧣 メールを確認する



1 件名

2 详信元

画像をタッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。

3 宛先/受信日時

- タッチすると詳細を表示できます。
- 4 本文
- 5 返信

6 全員に返信/転送

7 スターアイコン

- ◆特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

8 添付ファイル

● タッチすると添付ファイルを表示できます。

9 削除

- 10 新しいメールに移動
- 11 古いメールに移動

メールの返信/転送

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メール]
- 🤈 メールを選ぶ
- **3** [�]
 - 全員に返信:[♣] ▶ [全員に返信]
 - 転送:[▮] ▶ [転送]
- 【 メールを作成 ▶ [▶]

メールの削除

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [メール]
 - メールの選択削除:チェックボックスをタッチ▶[章]
- 🤈 メールを選ぶ
- 3 [#]

メールの設定

1 ホーム画面で[…] ▶ [メール] ▶ [三]

- ▶ [設定] ▶ [全般]
- アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定できます。
- [アカウントを追加]をタッチするとアカウントを追加できます。

🤈 項目を選ぶ

- 自動表示: メールを削除したあとに表示する 画面を設定します。
- メッセージの文字サイズ:メールの文字サイズを設定します。
- 全員に返信: メールを返信する際に全員に返信するか設定します。
- 画像の自動表示を解除: メールに添付された 画像を自動的に表示する設定を解除します。

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- あらかじめ、Googleアカウントの設定をしておいてください(で)P.53)。
- **1** ホーム画面で[:::] ▶ [Gmail]
- 9 [록₁]
- 🧣 メールを作成



1 宛先

● 電話帳に登録してあるメールアドレスの 一部や名前を入力すると、宛先の候補が 表示されます。

2 件名

3本文

4 アカウント

● 複数のアカウントを設定している場合、 アカウントを切り替えられます。

4 [**>**]

メールの表示

1 ホーム画面で[:::] ▶ [Gmail]

🤰 スレッドを選ぶ

• Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドにまとめて表示します。新着メールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じスレッドにまとめられます。新規のメールや件名を変更したメールについては、新しいスレッドが作成されます。



■ 表示中のラベル名/アカウント名

● タッチすると表示種別やアカウントを切り替えられます。

2 チェックボックス

チェックを付けたメールに一括でアーカイブ/削除/ラベル/未読/既読/スター付きなどの設定ができます。

3 未読メールがないスレッド

● 背景色がグレーで表示されます。

4 未読スレッド件数

5 スレッド内のメール件数

6 スターアイコン

- ◆ 特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
- スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。

7 メール新規作成

8 メール検索

9 すべてのラベルの表示

10 更新

🧣 メールを確認する



1 件名

2 送信元

画像をタッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手の場合は、タッチすると電話帳に登録できます。

3 宛先/受信日時

- タッチすると詳細を表示できます。
- 4 添付ファイル
- 5 本文
- 6 既読メール
 - スレッド内に複数のメールがある場合、 タッチすると既読メールの送信者、最初 の1行などが表示され、既読メールを確 認できます。
- 7 全員に返信/転送
- 8 返信
- 9 スターアイコン
 - ◆特別なメールやあとで対応する必要があるメールの目印として利用できます。
 - スターを付けたメールは、スター付き フォルダで確認することができます。
- 100 アーカイブ
- 11 削除
- 12 ラベルを変更
- 18 未読にする

メールの返信/転送

- ¶ ホーム画面で[∷] ▶ [Gmail]
- 🤈 スレッドを選ぶ
- 3 [\$]
 - 全員に返信:[♣] ▶ [全員に返信]
 - 転送:[▮] ▶ [転送]
- ◢ メールを作成



- 1 仮信種別
 - タッチすると返信/全員に返信/転送を切り替えられます。
- 2 宛先
- 3 本文
- 4 元のメッセージ
 - タッチすると、送信元のメールの表示/ 非表示を切り替えられます。
 - 転送のときは操作できません。
- 5 送信元のメール
- 6 件名
- 7 引用返信
- 送信元のメールを本文に入力します。
- **5** [>]

スレッドの削除

- ホーム画面で[:::] ▶ [Gmail]
 - スレッドの選択削除:チェックボックスを タッチ ▶ [🚔]
- スレッドを選ぶ

Gmailの設定

- ホーム画面で[:::] ▶ [Gmail] ▶ [三] ▶ [設定]
- 7 項目を選ぶ
 - 全般設定: Gmail全般について設定します。
 - Gmailについて: Gmailのバージョンを表示し ます。
 - アカウントを選ぶと、署名やメール着信通知 など、各アカウントの詳細について設定でき ます。
 - 「アカウントを追加]をタッチするとアカウ ントを追加できます。

緊急速報[エリアメール]

緊急速報「エリアメール」の受信と、受信したエリア メールの確認ができるアプリケーションです。

- ▼リアメールとは、気象庁が配信する緊急地震速 報などを受信できるサービスです。
- ▼ Tリアメールが送られてきたときは自動的に受 信し、スリープモード中や画面ロック設定中にか かわらず内容を表示します。
- 端末の状態によっては、受信できないことや自動 表示しないことがあります。
 - 次の場合は、受信できません。
 - 通話中

■ 電源OFF時

■国際□ーミング中

- ■圏外時
- 機内モード中 次の場合は、受信しないことがあります。
 - パケット通信中
 - Wi-Fiテザリング中
 - ■USBテザリング中
 - ソフトウェア更新中
 - ■OSバージョンアップ中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないこと があります。
 - パケット通信中
 - ソフトウェア更新中
 - ■OSバージョンアップ中
- エリアメールはお申し込みが不要の無料サービ スです。
- エリアメールを自動的に受信
- 🤈 受信すると専用ブザー音または専用着 信音が鳴り、エリアメールの本文が表 示される

■ 受信したエリアメールをあとで確認する

1 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 受信したエリアメールを選ぶ

- ホーム画面で[::] ▶ [災害用キット] ▶ [緊急 速報「エリアメール」] でも確認できます。
- mopera リ、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモードを契約しなくても、 エリアメールの受信ができます。
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- エリアメールは50件まで保存できます。
- システムメモリに保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、受信日時が古いメールから順に削除されます。

■ 緊急速報「エリアメール」の設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定します。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [災害用キット]▶ [緊急速報[エリアメール |]
- ? [三] ▶ [設定] ▶ 項目を選ぶ
 - <mark>受信設定</mark>:エリアメールを受信するか設定します。
 - 着信音: 鳴動時間、マナーモード中の動作に ついて設定します。
 - ■受信画面および着信音確認:受信画面および 着信音を確認できます。
 - その他の設定: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のほかに、利用するエリアメールを設定します。

緊急地震速報のブザー音や津波警報、災害・避難情報の専用着信音、着信音量、バイブレータの設定は変更できません。

ブラウザ

サイトの表示

本端末では、パケット通信やWi-Fi機能による接続でサイトを表示できます。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [ブラウザ]

- サイトによっては、正しく表示されない場合があります。
- サイトの検索
- **1** URL入力欄をタッチ
 - URL入力欄が非表示の場合は、ブラウザ画面を下にスライドしてください。



- 🤈 キーワードを入力
 - 入力した文字を含むキーワードを一覧表示 します。
- 🧣 キーワードを選ぶ
 - キーワードを最後まで入力して[実行]でも 検索できます。
- 新しいタブを開く
- 1 ブラウザ画面で[□] ▶ [④]

■ タブの切替

- ブラウザ画面で[🖹]
- 🤈 タブを選ぶ

■ シークレットタブを開く

- シークレットタブで表示中は画面左上に「急」が 表示されます。
- 1 ブラウザ画面で[➡]▶[〓]▶[新し いシークレットタブ]
- ② URL入力欄をタッチ▶キーワードを 入力 トーワードを選ぶ

■ ページ内の文字の検索

- 1 ブラウザ画面で[=] ▶ [ページ内を検 索]
- **分** 検索する



- 1 検索終了
- 2 キーワード入力欄
 - 検索するキーワードを入力します。
- 3 前へ
- 4 次へ

■ 文字のコピー

- ブラウザ画面で[三] ▶ [テキストコ ピー1
- 🤈 始点から終点までドラッグ
 - コピー範囲の変更: [/]/[ト]をドラッグ
- 3 [コピー]

■ 便利な機能

リンクを新しいタブで表示したり、画像などをダウ ンロードしたりできます。

- 1 ブラウザ画面でリンク/画像をロング タッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ
- ブラウザの再読み込み
- 1 ブラウザ画面で[=] ▶ [再読み込み]
- ブラウザの終了
- 1 ブラウザ画面で[=] ▶ [ブラウザ終 了]

ブラウザの設定

- ブラウザ画面で[三] ▶ [設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■全体設定:ブラウザ全体に分かわる機能につ いて設定します。
 - プライバシーとヤキュリティ:キャッシュや Cookieなどのプライバシーやヤキュリティ について設定します。
 - ユーザー補助:文字サイズやズームなどの画 面表示について設定します。
 - 高度な設定: ブラウザの詳細について設定し ます。
 - ■帯域幅の管理:サイトの読み込みについて設 定します。
 - クイック操作・Labs: クイックツールボック ス、クイックコントロール、全画面表示につ いて設定します。

ブックマークや履歴、保存した ページの利用

- ブックマークの登録
- 1 ブラウザ画面で[=] ▶ [ブックマーク へ登録]
- **9** [OK]
- ブックマークからのサイト表示
- **1** ブラウザ画面で[--] ▶ [ブックマーク 一覧]
- 🤈 ブックマークを選ぶ

■ 履歴からのサイト表示

- ブラウザ画面で[三] ▶ [ブックマーク 一覧] ▶ [履歴]
- 🤈 履歴を選ぶ
- ページの保存
- **1** ブラウザ画面で[--] ▶ [ページを保 存]
- 保存したページの表示
- 1 ブラウザ画面で[=] ▶ [ブックマーク 一
 いい (保存したページ)
- 🤈 保存したページを選ぶ

本体設定

設定メニュー

ホーム画面で[::] ▶ [設定]で表示されるメニュー から、端末の各種設定を行うことができます。

プロフィー ル	ドコモminiUIMカードに登録されて いるお客様の電話番号を表示でき ます。名前やメールアドレスなどを 登録することもできます。
音・バイブ・ ランプ	マナーモードや着信音などについて設定します。
壁紙・画面設 定	画面表示などについて設定します。
音声ラン チャー設定	音声ランチャーについて設定します。
省エネ設定	エコ技設定を起動します。
microSDと 端末容量	microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、バックアップの管理などができます。
電池	電池残量や電池消費量の変化など を、視覚的に確認できます。
通話	留守番電話や着信拒否など、通話に ついて設定します。
ロック画面• ホーム切替	利用するロック解除画面やホーム アプリを切り替えます。
クイック ツールボッ クスEX	端末を左右に2回振ってクイック ツールボックスEXを表示するか設 定します。
MediaJet	バソコンにMediaJetをインストールして、端末とパソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。
チャージン グ機能	充電を開始すると起動する機能に ついて設定します。

歩数計	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
アプリ	アプリケーションの名前やバージョン、メモリの使用状況などの確認、microSDカードへの移動、有効/無効の設定、アンインストールなどができます。
Wi-Fi	Wi-Fi機能について設定します。
ワイヤレス出力	端末とワイヤレス接続機能付きテレビを接続すると、端末と同じ画面を テレビに表示することができます。
Bluetooth	端末とBluetooth機器をワイヤレス で接続できます。
FMトランス ミッタ	FMトランスミッタについて設定し ます。
データ使用	データ通信量を測定し、グラフで表示します。
ネットワー ク設定	Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通信について設定します。
ドコモサー ビス	ドコモサービスの設定を行います。
アカウント と同期	端末とオンラインサービスとの間 でデータを同期させることができ ます。
位置情報 サービス	位置情報の取得方法について設定 します。
ロックとセ キュリティ	セキュリティロックについて設定 します。
言語と文字 入力	画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み上げなどについて設定します。
バックアップ とリセット	オールリセットやデータの移行を 行います。
外部接続	端末をmicroUSB接続ケーブル 01 (別売) でパソコンに接続して利用す るときの設定を変更します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式につ いて設定します。

ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
開発者向け オプション	アプリケーションを開発する際に 使用する設定やデバッグ機能など を利用するか設定します。
セルフ チェック	端末のセルフチェックを行ったり、 セルフチェックの履歴を表示した りすることができます。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

プロフィール

ドコモminiUIMカードに登録されているお客様の電話番号を表示できます。名前やメールアドレスなどを登録することもできます。

- **1** ホーム画面で[曲] ▶ [設定] ▶ [プロ フィール]
- 7 [編集] ▶ 各項目を設定 ▶ [登録完了]

音・バイブ・ランプ

マナーモードや着信音などについて設定します。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [音·バイブ・ランプ]
- 🤰 項目を選ぶ
 - ■マナーモード設定:マナーモード設定についてはでははです。です。です。です。です。です。できる。<li
 - 音量:メディア再生音や着信音などの音量を 設定します。
 - ■電話着信:着信時の動作について設定します。
 - <mark>お知らせ</mark>:お知らせ受信時の動作について設定します。

- ダイヤルパッド操作音: ダイヤル音の有無を 設定します。
- タッチ操作音: メニューなどをタッチしたときの操作音の有無を設定します。
- <u>画面□ックの音</u>: タッチパネルの□ック/ □ック解除時の音の有無を設定します。
- タッチ操作バイブ:特定のキー操作時などに バイブレータを動作させるか設定します。
- ハイフレーダを動作させるが設定します。充電開始音:充電開始時に音を鳴らすか設定します。

マナーモード設定

公共の場所などで、端末の音を周囲に出さないよう に設定します。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [音·バイブ・ランプ] ▶ [マナーモード設定]

● (1秒以上) ▶ [(本)] / [♥] / [♥] / [(№] でもマナーモードを設定/解除できます。

🤈 マナーモードの種類を選ぶ

- ■通常マナー: 着信音や操作音は鳴らず、着信時などはバイブレータが動作します。伝言メモ設定が[マナーモード連動]に設定されているときは、伝言メモが有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- ■ドライブマナー: 着信音や操作音は鳴らず、 着信時などはバイブレータも動作しません。 伝言メモが有効になり、応答メッセージ設定 が[ドライブ]で動作します。
- ■サイレントマナー:着信音や操作音は鳴らず、着信時などはパイプレータも動作しません。伝言メモ設定が[マナーモード連動] に設定されているときは、伝言メモガ有効になり、伝言メモの設定に従って動作します。
- OFF:マナーモードを解除します。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - ■カメラのシャッター音
 - ■ビデオカメラの撮影開始音/停止音
 - ボイスレコーダーの録音開始音/停止音
- マナーモード設定中は、[]/[[を押]]、ても着信音 量を変更できません。

壁紙·画面設定

画面表示などについて設定します。

ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [壁紙・ 画面設定]

9 項目を選ぶ

- 壁紙:ホーム画面の画像を設定します。
- ウェルカムシート(ロック画面):タッチパネ ルのロック時の画像を設定します。
- 画面の明るさ: 画面の明るさについては **P**P.93
- バックライト点灯時間: バックライトの点灯 時間を設定します。
- Bright Keep:端末を手に持っているときはス リープモードにならないように設定します。
- 画質モード: 画質について設定します。
- 画面の自動回転: 端末を左右に90度回転させ たとき、画面の縦/横表示を切り替えるか設 定します。
- ■文字サイズ:文字サイズを設定します。
- 文字フォント切替: Google Playなどでダウン ロードしたフォントやあらかじめ登録され ているフォントを設定します。
- ベールビュー: 周りの人からディスプレイを 見えにくくします。

[ウェルカムシート(ロック画面)]について

ロック画面・ホーム一括切替で[Feel UX]を選 択した場合のみ設定できます。

「バックライト点灯時間] について

点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くな りますので、ご注意ください。

[Bright Keep] について

端末の静止状態が続いた場合や、一定時間何も 操作していない場合はスリープモードになる 場合があります。

[画面の自動回転]について

利用中のアプリケーションによっては、設定に 従わない場合があります。

[文字サイズ]、[文字フォント切替]について

● Google Playなどでダウンロードレたアプリ ケーションを起動したときに、正しく表示され ない場合があります。

[ベールビュー] について

- 周りの人から見えにくくする効果は、選択した パターンによってそれぞれ異なります。
- 濃度は[濃い]、[普通]、[薄い]の順で周りの人 から見えにくくする効果があります。
- 電源を切ると「ベールビュー」が無効になりま す。

画面の明るさ

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [壁紙・画面設定] ▶ [画面の明るさ]

🤈 項目を選ぶ

- ■アウトドアビュー:明るい場所でバックライトの明るさを調整するか設定します。
- ■明るさを自動調整:バックライトの明るさを 自動で調整するか設定します。自動で調整を 行わない場合は、手動で明るさを設定してく ださい。
- エコバックライトコントロール: 画質調整を 効率良く行うことで、バックライトの消費電力を抑えます。

3 [OK]

[明るさを自動調整]について

画面の明るさを上げると、連続待受時間が短く なりますので、ご注意ください。

[エコバックライトコントロール]について

画質調整により、色味が変わる場合があります。

音声ランチャー設定

音声ランチャーについて設定します。

- 音声ランチャーの利用については**愛**P.41
- 1 ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [音声ランチャー設定]

🤈 設定を選ぶ

- ■はじめに(使い方の説明): 音声ランチャーの 使いかたを確認したり、タップの練習をした りすることができます。
- ON/OFF設定:音声ランチャーを使用するか 設定します。
- ■音声コマンドの設定:音声ランチャーで起動 するアプリケーションや起動するためのコマンドを設定します。
- 音声認識の開始・完了音:音声ランチャー使用時の開始音、完了音について設定します。
- ■音声ロック解除: 音声でタッチパネルのロックを解除するための音声キーワードの登録やリセットを行ったり、音声ロック解除についての説明を表示したりすることができます。
- ダブルタップの練習: タップの練習をすることができます。
- ダブルタップ感度の設定:端末の背面を2回 タップしたときの感度を設定します。

[音声コマンドの設定]について

コマンドは5文字以上の言葉を設定すると認 識率が向上する場合があります。

省エネ設定

エコ技設定を起動します。利用するモードを設定し たり、電池残量や時刻でモードを切り替えるよう設 定したりすることができます。

- ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [省エネ 設定]
- 設定する



1 設定中

● 設定されているモードに表示されます。

2 編集

● Wi-Fi機能やBluetooth機能、GPS機能の利 用など、省エネさせる機能を個別に設定 します。

3 ecoレベル

● 省Tネの効果を表します。

4 電池残量グラフ

● 時刻ごとの電池残量がグラフで表示され、 ます。

日モード

- 設定できるモードは次のとおりです。
 - ■標準:お好みの内容に設定を変更でき ます。
 - 技あり:電池の消費を抑えながら、快適 に使用できます。
 - わかけ:電池の消費を極力抑えます。

6 確認

● モードの詳細を確認します。

7 電池残量

● 指定した電池残量になったとき、指定し たモードに切り替わるよう設定できま đ,

8 切替時刻

- 指定した時刻になったとき、指定した モードに切り替わるよう設定できます。
- 「雷池残量」の設定によってモードが切り替 わっている場合、切替時刻で設定した時刻に なってもモードは切り替わりません。
- 「電池残量」の回復時切替は、消耗時切替により モードが切り替わった場合のみ動作します。ま た、一度消耗時切替によりモードが切り替わっ た場合、回復時切替によりモードが切り替わら ない限り再度消耗時切替は動作しません。 ただし、次の場合は状態がリセットされます。
 - 電池残量指定の有効/無効を切り替えた場合
 - 手動でモードを変更した場合
 - 切替電池残量の設定を変更した場合
- 省Tネ待受を「ON]にすると、スリープモード中 にバックグラウンドで動作するアプリケー ションを制御します。技ありモードでは、編集 画面で省エネ待受の[2]をタッチすると、制御 したいアプリケーションを個別に設定するこ とができます。

- 定期的に通信するアプリケーションは、省エネ 待受を[OFF]にしていても通信を開始しない場合があります。その場合は該当のアプリケー ションで再度設定を行ってください。
- 省エネWi-Fiを[ON]にすると、アプリケーションによっては相手機器と正常に接続できなくなる場合があります。

microSDと端末容量

microSDカードまたは端末の空き容量の確認や、 バックアップの管理などができます。

- **1** ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■本体内データを消去:本体メモリを初期化します。
 - microSDをマウント/microSDのマウント解除:microSDカードをマウント/マウント解除します。
 - microSD/「ックアップ:microSD/「ックアップについては67P.162
 - microSD内データを消去: microSDカードを 初期化します。
 - ■優先インストール先: アプリケーションの優 先インストール先を設定します。
- 端末の電源を入れると、microSDカードの着脱 に関しての注意事項が毎回表示されます。

[microSDをマウント]、[microSDのマウント解除] について

microSDカードの取り付け/取り外しは、 microSDカードをマウント解除し、電源を切ってから行ってください。

[microSD内データを消去] について

初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

雷池

電池残量や電池消費量の変化などを、視覚的に確認できます。

- 1 ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [電池]
 - 電池使用履歴の詳細を表示:[電池使用時間]

ロック画面・ホーム切替

利用するロック解除画面やホームアプリを切り替 えます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ロック画面・ホーム切替]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ロック画面・ホーム一括切替: ロック解除画面とホームアプリを切り替えます。
 - ホーム切替:ホームアプリを切り替えます。

クイックツールボックス EX

端末を左右に2回振ってクイックツールボックス EXを表示するか設定します。

- クイックツールボックスEXの利用については 電子P.42
- **1** ホーム画面で[**::**] ▶ [設定] ▶ [クイックツールボックスEX]
- 9 [OFF]を右にスライド

チャージング機能

充電を開始すると起動する機能について設定しま す。

- ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [チャー ジング機能]
- [OFF]を右にスライド
- 🧣 項目を選ぶ
 - ■ドックトゥプレイ:充電を開始すると NOTTVやYouTubeなどの最新情報を表示し ます。
 - チャージングシアター: 充電を開始するとス ライドショーを表示します。
 - [端]をタッチすると各項目の詳細を設定で きます。
- 次の場合に充電を開始するとドックトゥプレ イ/チャージングシアターが起動します。
 - ■ホーム画面表示中(スリープモード中を含 **a**5)
 - アプリケーション画面表示中(スリープモー ド中を含む)

歩数計

ユーザー情報の登録など歩数計について設定しま ಕ್ಕ

- 「歩数計ON]を有効にするには、あらかじめユー ザー情報を登録しておいてください。
- 歩数計の利用については**愛**P.157
- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [歩数 計]

7 項目を選ぶ

- 歩数計ON:歩数計を利用するか設定します。
- ユーザー情報:身長や体重、歩幅を登録しま す。
- 歩数計リセット時刻設定:歩数計をリセット する時刻を設定します。
- 「歩数計ON]を有効にすると、電源がONになっ ている間は常に歩数がカウントされます。
- 歩数計の表示は、1日に一度歩数計リヤット時 刻設定で設定した時刻にリセットされます。

アプリケーションの名前やバージョン、メモリの使 用状況などの確認、microSDカードへの移動、有 効/無効の設定、アンインストールなどができま ಕ್ಕ

- 1 ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [アプ IJ]
- 7 アプリケーションを選ぶ

■ アプリケーションの無効

アプリケーションの動作を停止し、アンインストー ルサずにアプリケーション画面に表示しないよう に設定します。

- アンインストールできないアプリケーションを 無効にできます。
- ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [アプ IJΊ
- 7 アプリケーションを選ぶ▶「無効にす る] | [OK]
- アプリケーションを無効にすると、無効にされ たアプリケーションと連携している他のアプ リケーションが正しく動作しない場合があり ます。その場合は、アプリケーションを有効に してください。

■ アプリケーションの有効

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [アプ リ]
- 7 アプリケーションを選ぶ▶ [有効にす る]

- 夕使用

データ通信量を測定し、グラフで表示します。また、 設定した通信量に達したときに警告を表示したり、 それ以上データ通信を行わないように設定したり することができます。

ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [データ 使用]

🤈 データ通信量を確認する



- 11 データ通信
- 2 データ通信の制限を設定する
 - ・ データ通信量に制限を設け、制限値に達 した場合にデータ通信を停止します。 データ使用画面で[■] ▶ [バックグラ ウンド制限] ▶ [OK] でバックグラウン ドで動作しているアプリケーションの データ通信も制限できます。
- **3** データ使用サイクル
 - データ通信量の表示をリセットする日を 設定します。

4 グラフ

- 警告ラインや制限ラインを設定すること ができます。
- 15 指定期間内のデータ通信量
- 6 データ通信を使用したアプリケーション

ネットワーク設定

Wi-FiテザリングやWi-Fiアクセスポイントなど、通 信について設定します。

ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定]

7 項目を選ぶ

- ■機内モード:電話やメールなど、通信を利用 する一部の機能を使用できないようにしま す。
- テザリング: テザリングについては**愛**P.52
- NFC/おサイフケータイ 設定:NFC/おサイ フケータイ 設定については@F.130
- Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directを利用するか設定 します。
- ホームネットワーク設定:ホームネットワー ク設定については**愛**P.122
- VPN設定: VPN設定については@FP.123
- モバイルネットワーク: モバイルネットワー クについては**愛**P.167

[機内モード]について

- [SIMカードをロック]が有効の場合は、緊急通 報番号(110番、119番、118番)に発信できませ ん。[SIMカードをロック]が無効の場合は、機内 モード中でも緊急通報番号(110番、119番、118 番)に発信できます。緊急通報番号をダイヤル すると、「機内モード」が無効になり、発信を行 います。
- 「機内モード」が有効の場合でも、Wi-Fiや Bluetooth機能を[ON]にすることができます。

ドコモサービス

ドコモサービスの設定を行います。

ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ドコモ サービス]

7 項目を選ぶ

- アプリケーション管理: アプリケーションの アップデートの確認などについて設定しま
- ■ドコモアプリWi-Fi利用設定:Wi-Fi機能を利 用してドコモサービスを利用するための設 定を行います。
- ドコモアプリパスワード:ドコモが提供する アプリケーションで利用するパスワードを 設定します。
- オートGPS:オートGPSについて設定しま
- ■ドコモ位置情報:位置情報サービス機能につ いて設定します。
- docomo Wi-Fiかんたん接続:docomo Wi-Fiや 自宅のWi-Fiについて設定します。
- データ量確認アプリ:「データ量確認アプリ」 アプリケーションを起動します。
- オープンソースライヤンス:オープンソース ライセンスを表示します。

[ドコモアプリパスワード]について

ドコモアプリパスワードは、お買い上げ時は [0000]に設定されています。

アカウントと同期

端末とオンラインサービスとの間でデータを同期 させることができます。データを同期させると、端 末やパソコンからオンラインサービス上の同じ個 人情報にアクセスし、データを利用・更新すること ができます。

- アカウントと同期を[ON]にするとすべてのアプ リケーションが自動的にデータの同期を行うこ とを許可します。
- ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期1
- ¶ [OFF]を右にスライド
 - アカウントの追加についてはでP.53
- システムメモリの電話帳とオンラインサービ ストの連絡先を同期する場合、Googleアカウン ト以外と同期する場合でも、最初にGoogleアカ ウントを登録してください。

位置情報サービス

位置情報の取得方法について設定します。

- ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [位置情 報サービス]
- 7 項目を選ぶ
 - Googleの位置情報: Wi-Fiのアクセスポイン トや携帯電話の基地局を利用して位置情報 を測位します。
 - GPS機能を使用: GPS衛星を利用して位置情 報を測位します。

現在地を測位するためには、位置情報サービス (「Googleの位置情報]もしくは「GPS機能を使 用1)を有効にする必要があります。

[GPS機能を使用]について

• 端末の消費電力が増加しますので、あらかじめ ご了承ください。

ロックとセキュリティ

セキュリティロックについて設定します。

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ロック とヤキュリティ]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 画面のロック:電源を入れたときやスリープ モードを解除したときのタッチパネルの ロック解除方法について設定します。
 - NFCでの画面ロック解除設定:NFCでの画面 ロック解除について設定します。
 - 所有者情報:タッチパネルの□ック解除画面 に表示する所有者情報について設定します。 ■ アプリケーションロック: アプリケーション
 - ロックについては**愛**P.101
 - ■シークレット設定:シークレット設定につい ては**愛**P.101
 - 電話帳アクセスモニター:電話帳の情報を使 用するアプリケーションやサービスを制限 することができます。
 - SIMカードロック設定: SIMカードロック設 定については**28**P.103
 - パスワードを表示:PINコードなどを入力す る際、[・]が表示される前に入力した文字を 表示させることができます。
 - デバイス管理機能: デバイス管理者にデバイ ス管理権限を与えるかどうか設定します。

- 提供元不明のアプリ: Google Play以外のサイトやメールなどから入手したアプリケーションのインストールを許可します。
- 安全な認証情報の使用:安全な証明書とその 他の認証情報へのアクセスを許可します。
- microSDからインストール:暗号化された証明書をmicroSDカードからインストールします。
- <mark>認証ストレージの消去</mark>:すべての認証情報を 削除します。

[画面のロック]について

- Googleアカウントを設定している場合、画面 ロックー時解除時にパターンの入力に5回失 敗すると、「パターンを忘れた場合」が表示され ます。Googleアカウントでログインしてロック を一時解除し、新しいパターンを入力し直して ください。
- 設定できる項目は次のとおりです。
 - ■なし:タッチパネルのロック解除画面を表示 しません。
 - スライドまたはタッチ: [例] をタッチして ロックを解除するように設定します。ロック 解除画面を切り替えたときは [M]をスライド してロックを解除します。
 - 顔認証(フェイスアンロック): 顔認識機能を 利用してロック解除をするように設定しま す。
 - パターン: 4つ以上の点を結ぶパターンを設定します。
 - ■ロックNo.: 4~16桁の数字を設定します。
 - ■パスワード:英字1文字以上を含んだ、4~ 16桁の英数字と記号を設定します。

- 画面の□ックの設定によって、□ックとセキュ リティの次の項目が表示/非表示になります。
 - 顔認識の精度を改善: 顔認証(フェイスアンロック) する場合の顔を読み込み直します。
 - パターンを表示する:パターンの入力時の軌跡を線で表示します。
 - 自動ロック: タッチパネルがロックされるまでの時間を設定します。
 - ■電源キーですぐにロックする: <a>● を押して スリープモードにしたときに、自動ロックで 設定した時間にかかわらずタッチパネルを ロックするか設定します。
 - タッチ操作バイブ:ロックNo.入力時などに バイブレータを動作させるか設定します。
 - 所有者情報:タッチパネルのロック解除画面 に表示する所有者情報について設定します。

[提供元不明のアプリ]について

サイトからダウンロードするアプリケーションは精報源が不明な場合もあります。端末と個人データを保護するため、Google Playなど信頼できる情報源からのアプリケーションのみダウンロードしてください。

アプリケーションロック

- 1 ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ▶ [アプリケーショ ンロック]
- ⑦ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 🔒 項目を選ぶ
 - ■音声発信制限:電話発信できないようにします。
 - パターンを表示する: 指リストの入力時の軌跡を線で表示します。
 - 入力時バイブ:指リスト、暗証番号、パスワードの入力時にバイブレータを動作させます。
 - セキュリティキー変更: セキュリティキー変更については**愛** P.103
- ●各制限を設定している場合、一時解除するには セキュリティキーの入力が必要になります。

[音声発信制限]について

音声発信制限を設定中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)へは発信できます。

シークレット設定

電話帳の連絡先にシークレット属性を設定し、電話 帳や発信履歴/着信履歴などに表示させないよう にすることができます。

- シークレットモードを一時解除すると、通常の連絡先とシークレット属性設定した連絡先の両方が表示されます。
- シークレットモード一時解除中にスリープモードになると、シークレットモードになります。

- 1 ホーム画面で[※] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ▶ [シークレット設 定]
- ⑦ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
 - シークレットモードが一時解除されます。

🖁 項目を選ぶ

- 連絡先シークレット設定:電話帳の連絡先に シークレット属性を設定します。
- シークレットモードー時解除の設定:シークレットモードー時解除について設定します。
- 使い方ガイド:シークレットモードー時解除 の方法やシークレット設定した電話帳の連 絡先についての説明を表示します。

シークレットモードの一時解除

- 1 ステータスバーを下にドラッグ
- 🤈 [🔇]をロングタッチ
- 3 暗証番号を入力 ▶ [OK]

■ 端末で利用する暗証番号

端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、端末を活用してください。

● 各種機能用の暗証番号、PINコード入力時は、[•] で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の 一部 |、「所在地番号や部屋番号 |、「1111 |、 「1234 はどの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注 意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ 悪用された場合、その損害については、当社は 一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)や端末、ドコモminiUMカードをドコモ ショップ窓口までご持参いただく必要があり ます、

詳しくは裏表紙の「総合お問い合わせ先」まで ご相談ください。

● PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転免許証など)とドコモ miniUIMカードをドコモショップ窓口までご持 参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」 までご相談ください。

ヤキュリティキー(各種機能用の暗証番 号)

ヤキュリティキーは、お買い上げ時は暗証番号 「0000]に設定されていますが、お客様ご自身で変 更できます(grp.103)。

◆ヤキュリティキーの入力を、5回連続して間違え ると30秒間入力ができません。

■ ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション ヤンターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時 に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身 で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo lの 「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコ ンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続 きができます。なお、dメニューからはホーム画面で [■] ▶ [dメニュー] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種お 申込・お手続き]からお客様ご自身で変更ができま d,

● 「My docomo 」、「お客様サポート」については、本 書の裏表紙の裏面をご覧ください。

■ PINコード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番 号があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更 できます(**23**P.103)。

PINコードは、第三者による端末の無断使用を防ぐ ため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または端 末の電源を入れるたびに使用者を認識するために 入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入 力することにより、発着信および端末操作が可能と なります。

- 別の端末で利用していたドコモminiUIMカードを 差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が 設定されたPINコードをご利用ください。設定を 変更されていない場合は[0000]となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードガロックされて使えなくなります。この場 合は、「PINロック解除コード Iでロックを解除し てください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客 様ご自身では変更できません。

● PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間 違えるとドコモminiUIMカードが完全にロックさ れます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問 い合わせください。

■ セキュリティキー変更

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ▶ [アプリケーショ ンロック]
- 9 暗証番号を入力 ▶ [OK] ▶ [セキュリ ティキー変更]
- 🛂 項目を選ぶ
 - ■指リスト:4つ以上の点を結ぶパターンを設 定します。
 - 暗証番号: 4~16桁の数字を設定します。
 - パスワード:英字 1 文字以上を含んだ、4~ 16桁の英数字と記号を設定します。

SIMカードロック設定

PINコードについて設定します。

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ロック とセキュリティ] ISIMカードロック 設定]
- 🥊 項目を選ぶ
 - SIMカードをロック:電源を入れたときにPIN コードを入力するか設定します。
 - SIM PINの変更: PINコードを変更します。
 - 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付け ていない場合やPINコードの入力画面、PINコー ドロック中、PINロック解除コードの入力画面 では緊急通報番号(110番、119番、118番)に発 信できません。
 - 設定はドコモminiUIMカードに保存されます。

PINロックの解除

- 1 PINロック中画面でPINロック解除 コードを入力
- 🤈 新しいPINコードを入力
- **3** もう一度、新しいPINコードを入力▶
 [OK]

言語と文字入力

画面に表示される言語や、文字入力、テキスト読み 上げなどについて設定します。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [言語と 文字入力]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 言語 (Language) を選択: 日本語表示/英語表示を選択します。
 - スペルチェッカー: スペルチェッカーを利用 するか設定します。
 - ■ユーザー辞書:任意の単語を辞書に登録し、 Androidキーボードでの文字入力時に、変換 候補として表示させます。
 - デフォルト:文字入力時に使用する入力ソフトを設定します。
 - Androidキーボード: Androidキーボードについて設定します。
 - Google音声入力: Google音声入力を利用する か設定します。
 - iWnn IME SH edition: iWnn IME SH editionについて設定します。設定できる各項目の詳細については67P.44
 - ドコモ文字編集:ドコモ文字編集を利用する か設定します。

- 音声検索: 音声検索利用時の音声入力について設定します。
- テキスト読み上げの出力:端末に表示される 文字を読み上げる音声について設定します。
- ポインタの速度: ポインタの速度を設定します。
- [》]をタッチすると各項目の詳細を設定できます。
- テキスト読み上げは、音声データやユーザー補助オプションなどをダウンロードすることで利用できるようになります。
- お買い上げ時にインストールされている音声 データに日本語のデータは含まれません。

キーボードについて

日本語を入力するときはiWnn IME - SH edition を利用してください。

バックアップとリセット

オールリセットやデータの移行を行います。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリセット]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■オールリセット:オールリセットについては ©FP.105
 - ■データ移行モード:ドコモショップで端末内 のデータを移行する際に設定します。

オールリセット

システムメモリ内のすべてのデータを消去します。

- 1 ホーム画面で[※] ▶ [設定] ▶ [バック アップとリセット] ▶ [オールリセット]
- 2 [携帯端末をリセット] ▶ 暗証番号を 入力 ▶ [OK] ▶ [すべて消去]
 - [本体内データを消去]/[microSD内データを消去]を有効にすると、本体メモリやmicroSDカード内のデータも同時に消去されます。
- 消去されるデータは次のとおりです。
 - 作成、保存、登録したデータ
 - ■「設定」アプリケーションで設定した内容
 - ダウンロードしたアプリケーション
 - ■お買い上げ時にインストールされている一 部のアプリケーション
- お買い上げ時にインストールされているアプリケーションを消去した場合は、メーカーサイトからダウンロードできます。次のサイトの製品情報をご確認ください。
 http://3sh.ip/

外部接続

端末をmicroUSB接続ケーブル 01(別売)でパソコンに接続して利用するときの設定を変更します。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [外部接続] ▶ [USB接続]
- 🤈 項目を選ぶ
 - MTPモード: MTP対応のパソコンで本体メモ リまたはmicroSDカードにデータを転送する ときのモードです。
 - PTPモード: PTP対応のパソコンで本体メモリに静止画を転送するときのモードです。
 - ■カードリーダーモード:端末に挿入した microSDカードを、パソコンの外部メモリと して使用するときのモードです。
 - 高速転送モード:本体メモリとパソコン間の 高速データ通信をするときのモードです。
 - MediaJetインストール: MTPモードでパソコンと接続したときに、MediaJetをインストールする分設定します。
- 大量のデータを転送した場合、転送が中断する ことがあります。その場合はデータを分けて転送してください。

日付と時刻

日時の設定や日時の表示形式について設定します。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [日付と 時刻]

7 項目を選ぶ

- 日付と時刻の自動設定:日時を自動的に補正 するか設定します。
- タイムゾーンの自動設定: ネットワークから 提供されたタイムゾーンを利用するか設定 します。
- ■日付設定:日付を手動で設定します。
- 時刻設定: 時刻を手動で設定します。
- タイムゾーンの選択: タイムゾーンを手動で 設定します。
- 24時間表示: 12時間制/24時間制を切り替えます。
- ■日付形式:日付の表示形式を設定します。

[日付と時刻の自動設定]を有効にしたとき

- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない 場合は、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないとき があります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。

ユーザー補助

ユーザー補助オプションについて設定します。

¶ ホーム画面で[┅] ▶ [設定] ▶ [ユー ザー補助]

7 項目を選ぶ

- TalkBack: TalkBackを利用するか設定します。
- ■文字サイズ特大:端末に表示される文字のサイズを特大にするか設定します。
- ■電源キーで通話を終了する: を押して通話を終了するか設定します。
- ■画面の自動回転:端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるか設定します。
- パスワードの音声出力: パスワードの音声出力を利用するか設定します。
- 押し続ける時間:□ングタッチする時間を設定します。
- ■ウェブスクリプト:ウェブスクリプトのイン ストールを許可するか設定します。

[TalkBack] について

TalkBackを[ON]にすると、選択した項目や起動したアプリケーションなどの情報を音声化できます。お買い上げ時は日本語に対応していません。

開発者向けオプション

アプリケーションを開発する際に使用する設定や デバッグ機能などを利用するか設定します。

ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [開発者 向けオプション]

7 項目を選ぶ

- USBデバッグ:USB接続時にデバッグモード を利用するか設定します。
- ■開発端末D:端末Dを表示します。
- スリープモードにしない: 充電中はスリープ モードにならないようにするか設定します。
- 撥似ロケーションを許可: 擬似的な現在地情 報の使用を許可するか設定します。
- ■PCバックアップパスワード:パソコンでバッ クアップを取るときのパスワードを設定し ます。
- 厳格モードを有効にする: プログラムの処理 時間が長い場合に画面を点滅させるか設定 します。
- ポインタの位置: タッチした位置の情報を表 示するか設定します。
- タップを表示: タッチした位置を白い点で表 示するか設定します。
- CPU使用状況を表示: CPUの使用状況を表示 するか設定します。
- ウィンドウアニメスケール:ウィンドウのア ニメーション速度を設定します。
- ■トランジションアニメスケール:画面切替時 のアニメーション速度を設定します。
- すべてのANRを表示: バックグラウンドで動 作しているアプリケーションの実行に時間 がかかっている場合に、通知するか設定しま đ,

- その他のオプション: GPUレンダリングやア クティビティの保持などについて設定しま d,
- 開発機能の詳細については、次のサイトをご覧 ください。

http://developer.android.com/

セルフチェック

端末のセルフチェックを行ったり、セルフチェック の履歴を表示したりすることができます。

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [セルフ チェック]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 携帯電話のセルフチェック:端末の診断をし ます。
 - セルフチェックの履歴表示: セルフチェック を行った履歴を表示します。

端末情報

端末情報の確認ができます。

1 ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [端末情報]

7 項目を選ぶ

- ■ビルド番号:ビルド番号を確認できます。
- ■端末の状態:電池残量や利用中のネットワークなどを確認できます。
- タッチパネル補正: タッチパネルを補正します。
- センサー感度補正: モーションセンサー、地 磁気センサーの取得精度を補正します。
- ソフトウェア更新: ソフトウェア更新につい ては**愛** P.180
- メジャーアップデート:端末のOSバージョ ンアップを行うことができます。OSバー ジョンアップの詳細については**愛**P.183
- 法的情報: 著作権情報や利用規約などを確認 できます。
- モデル番号: モデル番号を確認できます。
- Androidバージョン: Androidバージョンを確認できます。
- ベースバンドバージョン:ベースバンドバー ジョンを確認できます。
- カーネルバージョン: カーネルバージョンを 確認できます。

[タッチパネル補正]について

 ● [画面に触れないでください]が表示されている間はタッチパネル(ディスプレイ)や(●)に触れないようにしてください。 タッチパネル全体の感度補正をしていますので、補正に失敗することがあります。

[センサー感度補正]について

- 補正画面が表示され、約10秒経過してから補正を行ってください。
- 補正を行う環境や同時に起動しているアプリケーションによっては、補正に失敗することがあります。補正を行う場所を変えるか、起動中のアプリケーションを終了させるなどしてください。

ファイル管理

コンテンツマネージャー

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された データを管理し、種類ごとに分類して表示します。

- ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ 「おすすめ」▶「コンテンツマネー ジャー1
- 7 データを選ぶ
 - 対応するアプリケーションがインストール されている場合、データを選択すると表示す ることができます。
 - 対応するアプリケーションが複数インス トールされている場合、アプリケーション選 択画面が表示されることがあります。アプリ ケーションを選択すると表示します。



1 データ削除

2 保存先

● 選択した保存先にあるデータを表示でき ます。

■ データ検索

● 検索条件を選んで、本体メモリまたは microSDカード内のデータを検索できま đ,

4 カテゴリ

● 選択したカテゴリのデータが表示されま

カテゴリ	表示されるデータ	
Photo	端末で撮影した静止画やダウ	
	ンロードした画像	
Movie	端末で撮影した動画やダウン	
	ロードした動画	
Music	端末で録音したデータやメロ	
	ディ、WMAファイル	
TV/	ワンセグの録画ファイルリス	
SD-Video	トやレコーダー連携のデータ	
Doc.	Office系データ(.doc、.xls、	
	.ppt、.docx、.xlsx、.pptx、.csv)、	
	PDFデータ、Textファイル	
Others	その他のデータ	


赤外線通信

赤外線通信の利用

赤外線通信機能を搭載した他の端末などと、データ を送受信することができます。

- 電話帳、spモードメール、マイプロフィール、名 刺、メモ、スケジュール、トルカ、静止画、動画など を送受信できます。
- 赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類によっては送受信できない場合があります。
- 機内モード中は赤外線通信できません。
- 全件データの送受信には、ドコモアプリパスワードまたは暗証番号の入力と認証コードの入力が必要になります。認証コードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

■ 赤外線诵信のご利用にあたって



- 図のように受信側と送信側の端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線 ポートを向き合わせたままにして、動かさないで ください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤 外線装置の近くでは、これらの影響によって正常 に通信できないことがあります。
- ・赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

赤外線送受信

データを送信する場合は、それぞれの機能(メニュー)から操作することもできます。

¶ ホーム画面で[┅]▶[赤外線]

2 項目を選ぶ

- ■全件送信:アプリケーションを選んで全件送信します。
- 1件受信: 1件受信します。
- 全件受信:全件受信します。
- オープンソースライセンス: オープンソース ライセンスを表示します。
- 受信操作と送信操作は同時に行ってください。
- 受信操作が終わると、受信待ち状態になります。約60秒以内に送信側の端末からデータが 送信されると、自動的に通信を開始します。
- 全件受信時に[保存する]を選択すると、登録していた該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。

- データの種類によっては、全件受信できない? とがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 了します。


iC通信

i C 通信の利用

i C通信機能を搭載した他の端末と、データを送受 信することができます。

- あらかじめ、おサイフケータイの初期設定をして おいてください(**愛**P.128)。
- - 機内モード中
 - ■NFC/おサイフケータイ ロック設定中
- ●次の場合はi C通信によるデータの送信ができ ないことがあります。
 - 充電中
- イヤホンマイク接続中
- USB接続中 MHL™接続中
- 電話帳、マイプロフィール、ブックマーク、静止 画、動画、ボイスレコーダーで録音したデータな どを送受信できます。

■ i C 通信のご利用にあたって



- ●図のように受信側と送信側の端末の分マークを 重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、端末を動かさな いでください。
- 相手の端末によっては、データを送受信しにくい ことや端末を近づけた際にディスプレイの表示 が消えてしまうことがあります。そのときは、分 マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりす るか、上下左右にずらしてください。

iC诵信送受信

全件データの送受信には、認証コードの入力が必要になります。認証コードは、i C通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。また、全件データの送信には、暗証番号の入力が必要になる場合があります。

■ データを送信

例:静止画のとき

- 1 ホーム画面で[※] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [コンテンツマネージャー] ▶ [Photo]
- 2 静止画をロングタッチ ▶ [共有] ▶ [I C 送信]
- 1 [OK]
- 4 相手の端末とマークを重ね合わせる

■ データを受信

- 相手の端末とマークを重ね合わせる
- **9** [OK]

Bluetooth機能

端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

■ 対応バージョンと対応プロファイル

■ 対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.4.0% 1

■ 対応プロファイル※2 (対応サービス)

HSP:Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)* 3

HFP: Hands Free Profile (ハンズフリープロファイル) ** 4

A2DP: Advanced Audio Distribution Profile (アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル) **5

AVRCP: Audio / Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル) ** 5

HID:Human Interface Device Profile(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)^{※6}
OPP:Object Push Profile(オブジェクトプッ

シュプロファイル)^{※7}

SPP: Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル) **8

PBAP: Phone Book Access Profile (フォンブックアクセスプロファイル)*9

PAN:Personal Area Networking Profile(パーソナルエリアネットワークプロファイル)**¹⁰ HDP:Health Device Profile(ヘルスデバイスプロファイル)**¹¹

PXP: Proximity Profile(プロキシミティプロファイル)*12

FMP:Find Me Profile(ファインドミープロファイル)※¹³

- ANP: Alert Notification Profile(アラートノーティフィケーションプロファイル)*¹⁴
 PASP: Phone Alert Status Profile(フォンアラートステータスプロファイル)*¹⁵
 TIP: Time Profile(タイムプロファイル)*¹⁶
- ※1 端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器 は、Bluetooth SIGが定めている方法で Bluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なる場合や、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごと に標準化したものです。
- ※3 端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットを Bluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。
- ※4 端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。
- ※5 端末に市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、データの種類によっては対応する機器が制限されます。
- ※6 端末にキーボードやマウスなど市販の Bluetooth対応入力デバイスをBluetooth接続 すると、Bluetooth機器から端末を操作できます。
- ※7 端末にBluetooth機器をファイル転送サービ スで接続すると、Bluetooth機器との間でデー タの送受信を行うことができます。
- ※8 仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器 間を相互接続することができます。

- ※9 Bluetooth機器にシステムメモリの電話帳 データを転送することができます。電話帳 データの内容によっては、相手のBluetooth機 器で正しく表示されない場合があります。
- ※10 パソコンなどのネットワークに参加し、インターネット接続を共有することができます。
- ※11 体重計などの市販のBluetooth対応健康器具とデータ通信を行うことができます。
- ※12 Bluetooth機器との距離が離れてBluetooth接続が切断されたときに、Bluetooth機器を鳴動させたり振動させたりすることができます。
- ※13 Bluetooth機器を操作して、端末を鳴動させたり振動させたりすることができます。
- ※14 Bluetooth機器に着信や新着メールを通知することができます。
- ※15 Bluetooth機器を操作して、端末の着信音やバイブレータを停止することができます。
- ※16 Bluetooth機器の時刻を端末の時刻と同期することができます。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。
- SCMS-T非対応のBluetooth機器では、ワンセグ などの音声が出力できない場合があります。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意く ださい。
 - ■端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
 - ■電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく難して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器と端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - ■電車内 航空機内 病院内
 - 自動ドアや火災報知機から近い場所
 - ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生す る場所

Wi-Fi対応機器との電波干渉について

● Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以上離してください。

Bluetooth

- Bluetooth機器の登録・接続には、Bluetoothパス キーの入力が必要な場合があります。登録を始め る前にお好きな 1~16桁の数字を決めておき、 端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力し てください。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態 にしておいてください。
- **1** ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [Bluetooth]
- 🤈 [OFF]を右にスライド
- **3** Bluetooth機器を選ぶ▶ [ペア設定する]
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーを入力する場合があります。また、 登録完了後、続けて接続まで行う場合があります。
 - 他のBluetooth機器に表示/非表示: [SH-02E]
 - ・表示のタイムアウトで設定した時間が経 過すると、自動的に非表示になります。
 - 過すると、自動的に非表示になります。
 Bluetooth機器を検索: [デバイスの検索]
 - ペア設定済みのBluetooth機器の[38]をタッチして相手のBluetooth機器の名前や接続種別を変更できます。
- 接続に失敗する場合、Bluetooth機器を再登録すると接続できるようになる場合があります。

- Bluetooth機能を[ON]にすると、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態になります。他のBluetooth機器から検索できるようにするには、あらかじめ他のBluetooth機器に表示されるよう設定しておいてください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- 相手のBluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「ペア設定」の代わりに「ベアリング」または「機器登録」と表記されています)。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録 のBluetooth機器からの接続要求を受け た場合
- **┃** Bluetooth機器からの登録要求/接続 要求
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ [ペ ア設定リクエスト] ▶ [ペア設定する]
 - ペア設定の確認画面が表示された場合は[ペア設定する]を選択してください。
 - 相手のBluetooth機器によっては、Bluetooth パスキーの入力をする場合もあります。
 - 接続確認画面が表示される場合があります。

■ Bluetooth機器の登録解除

1 Bluetooth画面で登録を解除する Bluetooth機器の[霧] ▶ [ペアを解除]

■ Bluetooth機器の接続解除

1 Bluetooth画面で接続を解除する Bluetooth機器を選ぶ▶[OK]

■ Bluetoothの設定

- Bluetooth機能を[ON]にしてから設定してくだ さい。
- **1** Bluetooth画面で[三]

🤈 項目を選ぶ

- 端末の名前を変更:本端末の名称を変更します。
- ■表示のタイムアウト:他のBluetooth機器に表示される時間を設定します。
- aptX:aptX[®]を利用するかどうか設定します。
- ■常にハンズフリー通話:音声通話時に、接続中のBluetooth対応ハンズフリー機器から常に音声を出力するか設定します。
- ■受信済みファイルを表示:Bluetooth通信の データ受信履歴を表示します。

[aptX] について

[aptX]を有効にすると、Bluetooth機器によっては音声が出力されないことがあります。その場合は[aptX]を無効にしてください。

Bluetooth通信送受信

■ データを送信

例: 静止画のとき

- 1 ホーム画面で[※] ▶ [SHツール] ▶[おすすめ] ▶ [コンテンツマネージャー] ▶ [Photo]
- 2 静止画をロングタッチ▶[共有]▶ [Bluetooth]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- ☆ 接続するBluetooth機器を選ぶ

■ データを受信

- **1** 送信側のBluetooth機器からデータ送 信
- 2 ステータスバーを下にドラッグ ▶ 着 信诵知を選ぶ ▶ 「承諾」
- 3 ステータスバーを下にドラッグ▶受信したデータを選ぶ
- 全件受信時に「全件削除して登録」を選択する と、登録していた該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。
- データの種類によっては、全件受信できないことがあります。
- 受信中に保存先の空き容量が不足した場合は、 それまでに受信したデータを保存し、受信を終 ろします。

FMトランスミッタ

ワンセグの音声や音楽データ、ナビの音声などを FM電波で送信し、FMラジオや車載FMチューナー などで受信して再生できます。

- ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [FMト ランスミッタ]
- ⑦ [OFF]を右にスライド
- 🧣 項目を選ぶ
 - 周波数設定:FM電波の周波数を設定します。
 - 自動OFF設定:ワンセグの音声や音楽などの 再生が行われない場合、自動的にFMトラン スミッタを[OFF]にする時間を設定します。
- 受信機器の周波数を合わせる
- **5** 音楽などを再生する
- 次の場合はFMトランスミッタを利用できませ ん。また、FMトランスミッタを[ON]にしている ときに次の状態になった場合は、FMトランス ミッタが[OFF]になります。
 - 機内モード中 ■ Bluetooth接続中
 - ■国際ローミング中
 - ■端末の電源を入れてから一度も圏内に入っ ていないとき
- 次の場合はFMトランスミッタを「ON]にしてい るときでも、受信機器から音声が出力されない ことがあります。
 - 充電中

- ■USB接続中
- ■イヤホン接続中
- ■MHL™接続中
- 次の場合はFMトランスミッタを[ON]にしてい るときでも、受信機器から音声は出力されませ hin
 - ■诵話中
- ■着信中

FMトランスミッタ出力時は端末または受信機 器で音量を調節してください。また、FMトラン スミッタ機能終了時は、端末と受信機器の音量 が大きくなりすぎていないことをご確認の上、 終了してください。

外部機器接続

端末とパソコンの接続方法

- microUSB接続ケーブル 01(別売)の microUSBプラグを端末の外部接続端 子に水平に差し込む(111)
- 🥊 microUSB接続ケーブル 01のUSBプ ラグをパソコンのUSBコネクタに水 平に差し込む(2)
 - USB接続のモードについては@FP.105



- USBケーブルはmicroUSB接続ケーブル 01をご 利用ください。パソコン用のUSBケーブルはプ ラグ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合 があります。

- バソコンとデータのやりとりをしているときは、microUSB接続ケーブル 01を取り外さないでください。データが壊れることがあります。
- 接続可能なパソコンのOSは、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7、Windows 8(いずれも日本語版)です。

microSDリーダーライター

microSDカードを、パソコンの外部メモリとして使用できます。

- あらかじめmicroSDカードを挿入し、USB接続の モードを[カードリーダーモード]に設定してお いてください(☎P.105)。
- microSDXCカードを使用する場合は、P.118
 「データ転送」を参照してください。また初期化を促すメッセージが表示された場合は、初期化しないでください。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - USBマスストレージ画面が表示されます。表示されない場合は、ステータスバーを下にドラッグして[USB接続]を選択してください。
- 🤰 [USBストレージをONにする]
 - 確認画面が表示された場合は内容を確認し、 「OK」を選択してください。
- 3 microSDリーダーライターとして利用する
- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- **馸** [USBストレージをOFFにする]

6 microUSB接続ケーブル 01を端末と パソコンから取り外す

microSDリーダーライターとして利用中は、他のアブリケーションからmicroSDカードを利用できません。また、他のアプリケーションからmicroSDカードを利用中は、microSDリーダーライターとして利用できない場合があります。

データ転送

パソコンから本体メモリまたはmicroSDカードに データを転送することができます。

- あらかじめUSB接続のモードを[MTPモード]または[PTPモード]に設定しておいてください(愛P.105)。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
- MediaJetインストール画面が表示された場合は[スキップ]を選択してください。
- 🤰 データを転送する
- 引 利用が終わったら、microUSB接続 ケーブル 01を端末とパソコンから取 り外す

USBホスト機能

本端末にはUSBホスト機能が搭載されています。市 販の周辺機器接続用USBケーブルを外部接続端子 に接続することでマウスなどのUSB機器を利用で きます。

- USBホスト機能について詳しくは、周辺機器接続 用USBケーブルやUSB機器の取扱説明書をご覧 ください。
- すべてのUSB機器と接続を保証するものではあ りません。また、100mAを超える電流を必要と する機器は使用できません。

MHL™接続

端末とHDMI端子付きテレビを接続すると、端末と 同じ画面をテレビに表示することができます。

- テレビと端末を市販のMHL™ケーブルで接続し て利用します。詳しい操作方法はテレビの取扱説 明書をお読みください。
- 対応機器などの詳細については「SH DASH 」をご

http://k-tai.sharp.co.jp/support/

端末をMHL™ケーブルでテレビに接続 する

- MHL™ケーブルを抜くとMHL™接続が終了 します。
- テレビで視聴される場合は、MHL™接続後にテ レビ側の画面表示サイズを全画面に設定して おいてください。
- MHL™接続は、海外ではご利用になれません。
- 電池残量が少ないときは利用できません。

- 起動しているアプリケーションによっては、 MHL™接続できない場合があります。
- MHL™接続中は、ワンヤグを受信できない場合 がありますので、ワンセグの視聴/録画のご利 用はお控えください。
- MHL™接続中に着信があった場合は、MHL™接 続を中断します。
- MHL™接続中は、MHL™ケーブルやテレビに よっては十分に充電できない場合があります。

MHL™ケーブルについて

- 2種類のmicroUSBプラグの形状に対応してい ます。
- MHL™ケーブルを接続するときは、確実に差し 込んでください。無理に差し込んだり抜いたり すると、外部接続端子やコネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。
- プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり 抜いてください。
- MHL™ケーブルは、テレビのHDMI入力端子に接 続してください。

ワイヤレス出力

端末とワイヤレス接続機能付きテレビを接続する と、端末と同じ画面をテレビに表示することができ ます。

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ワイヤ レス出力]
- [OFF]を右にスライド
- 🧣 テレビを選ぶ
 - 接続するテレビによっては、設定画面が表示 される場合があります。設定内容については ご利用のテレビの取扱説明書をご覧くださ

- 起動しているアプリケーションによっては、ワイヤレス出力ができない場合があります。
- 起動しているアプリケーションによっては、途中で終了する場合があります。
- 電池残量が少なくなった場合は、自動的にワイヤレス出力を停止します。
- 通話中、着信中、MHL™接続中はワイヤレス出力ができません。ワイヤレス出力中に着信があった場合は、ワイヤレス出力を停止します。
- ▼工力技設定で省エネWi-Fiを[ON]にしている場合に相手のテレビと正常に接続できなくなることがあります。
 このような場合には、省エネWi-Fiを[OFF]にしてください。

MediaJet

パソコンにMediaJetをインストールして、端末と パソコンとの間で音楽データ/動画/静止画を転送することができます。

- 1 ホーム画面で[曲] ▶ [設定] ▶ [MediaJet]
 - はじめてご利用される際には、「エンドューザーライセンス許諾条項」に同意いただく必要があります。
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■PC接続:パソコンとの同期を確認できます。
 - オンラインファイル:データをオンラインに 保存できます。
 - ■設定:パソコンとの同期について設定します。

MediaJetのインストール

- あらかじめUSB接続のモードを[MTPモード]に 設定し、[MediaJetインストール]を有効にして おいてください(♥**3**P.105)。また、パソコンはイ ンターネットに接続しておいてください。
- 端末をmicroUSB接続ケーブル 01(別 売)でパソコンに接続する
- ⑦ [インストール]
 - パソコンでインストールが始まります。以降は画面の指示に従って操作してください。
- パソコンからMediaJetをインストールする場合は、次のサイトをご覧ください。
 http://mediaJet.nero.com

USB接続でデータ転送

- あらかじめUSB接続のモードを[MTPモード]に 設定しておいてください(愛P.105)。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01で パソコンに接続する
 - MediaJetインストール画面が表示された場合は「スキップ」を選択してください。
- 🧣 MediaJetを利用する
- 4 利用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う
- 5 microUSB接続ケーブル 01を端末と パソコンから取り外す

Wi-Fi機能でデータ転送

- あらかじめWi-Fiを[ON]にし、パソコンと同じア クセスポイントに接続しておいてください (27P.51)。
- 1 パソコンのMediaJetを起動する
- **2** ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [OFF]
 - PC接続が[ON]に切り替わり、パソコンと接続されます。
- 🧣 MediaJetを利用する
- 利用が終わったら、MediaJetでデバイ スの取り外しを行う
- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶[MediaJet] ▶ [PC接続] ▶ [ON]
 - PC接続が[OFF]に切り替わり、パソコンとの 接続が解除されます。

充電時自動接続/転送

充電するだけで端末とパソコンが接続され、自動的 に音楽データ/動画/静止画を転送することがで きます。

あらかじめWi-Fiを[ON]にし、パソコンと同じア クセスポイントに接続しておいてください (★プP.51)。

■ 充電時自動接続の準備

端末側の設定

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶[MediaJet] ▶ [設定] ▶ [PC接続設定]▶ [許可するアクセスポイント]

- 2 許可するアクセスポイントを選ぶ▶ [OK]
- 🧣 [充電時自動接続]

パソコン側の設定

- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 2 端末をmicroUSB接続ケーブル 01またはWi-Fi機能でパソコンに接続する
- MediaJet画面でデバイスを選択 ▶ [デ バイス接続時に自動的に同期]
 - 本体メモリのデータを自動的に取り込む: [デバイス接続時にデバイスから自動的にインポート]
- 【 [同期オプション] ▶ 同期したいプレ イリスト/アルバムを選ぶ ▶ [OK]

■ 充電時自動転送

- あらかじめ充電時自動接続の準備をしておいて ください。
- ◆付属の卓上ホルダで充電している場合も自動転送できます。
- **1** パソコンのMediaJetを起動する
- 🤈 充電を開始する
 - 自動的にMediaJetと接続され、転送が行われます。
- 引用が終わったら、MediaJetでデバイスの取り外しを行う

ブルーレイディスクレコー

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

- microSDXCカードへは転送はできません。
- ブルーレイディスクレコーダーと端末を microUSB接続ケーブル 01(別売)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続のモードを「カードリーダー モード]に設定してください(@P.105)。接続方 法は、端末とパソコンなどを接続する方法と同様 です(GPP.117)。動画を転送する操作方法はブ ルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお 読みください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる。 ビデオの件数は少なくなります。

ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、microSDカードの静止画や動 画、音楽データを、ホームネットワーク対応のテレ ビなどで視聴することができます。

コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式	
静止画※1	JPEG	
動画	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)	
音楽データ※2	MP3、LPCM(44.1kHz/2ch)、 WAV(44.1kHz/2ch)	

※ 1 画像サイズが「4096×4096 はり大きい静 止画は、表示できません。

- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場 合のみ再生できます。また、LPCMは端末に は表示されません。
- それぞれ1000件を超えるデータは公開できな い場合があります。
- ◆公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納しておいてください。

データの種別	フォルダ階層
静止画	¥DCIM, ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥PICTURE
動画	¥DCIM, ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥MUSIC, ¥PRIVATE¥SHARP¥CM¥SOUND

- ホームネットワークサーバーを利用するにはあ らかじめWi-Fi接続について設定されている必要 があります。Wi-Fiの設定については@P.51
- ●本端末が接続可能なテレビの機種については、次 のサイトをご覧ください。

http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh-02e/ peripherals.html#!/dlna

- ホームネットワーク対応のテレビから端末に接 続する操作方法は、ホームネットワーク対応のテ レビの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANアクセスポイントやご使用の環境によ り、正常に接続できない場合や、使用中に接続が 解除される場合があります。その場合は、一度 ホームネットワーク設定の[サーバー]を無効に し、再度ホームネットワーク設定の[サーバー]を 有効にしてください。

- 正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - ■アクセスポイントの設定
 - Wi-Fi接続の状態
 - 接続するホームネットワーク対応機器のネッ トワークの設定
 - ■ホームネットワーク対応機器のヤキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
 - 端末のホームネットワーク設定
 - ■省TネWi-Fiの設定
- ホーム画面で[∷] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [ホームネットワーク 設定]
- 🥊 項目を選ぶ
 - サーバー: ホームネットワークサーバーを利 用するか設定します。
 - 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアク ヤスポイントから利用するネットワークを 設定します。
 - サーバー名:ホームネットワーク対応のテレ ビで表示するホームネットワークサーバー 名を登録します。

VPN(仮想プライベート ネットワーク)

VPNの追加

VPN(Virtual Private Network)とは、外出先などか ら自宅のパソコンや社内のネットワークに仮想的 な専用回線を用意し、安全にアクセスできる接続方 法です。

- 端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク 管理者からヤキュリティに関する情報を入手し てください。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご 利用いただけません。
- あらかじめ画面のロックをパターン、ロックNo. またはパスワードに設定しておいてください (EPP.99)
- **1** ホーム画面で[┅] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [VPN設定] ▶ [VPN ネットワークの追加]
- 🤈 各項目を設定 ▶ [保存]

VPNの接続

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [VPN設定]
- 🤈 接続するVPNを選ぶ
- VPNの接続情報を入力 ▶ [接続]

VPNの切断

- 1 ステータスバーを下にドラッグ▶ VPN有効化の通知をタッチ
- 🤈 [切断]

ワイヤレス印刷

EPSON製のWi-Fi対応プリンターでブラウザ画面や 画像を印刷することができます。

- 対応するWi-Fi対応プリンターなど詳細については、次のサイトをご覧ください。
 http://www.epson.jp/products/colorio/printer/
- Wi-Fi対応プリンターの操作方法は、Wi-Fi対応プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- あらかじめWi-Fiを[ON]にし、Wi-Fi対応プリン ターと同じアクセスポイントに接続しておいて ください(愛P.51)。
- 印刷できる画像のファイル形式はJPEG、BMP、 PNGです。

ワイヤレス印刷の設定

- 1 ブラウザ画面/おまかせアルバムの画像表示画面で[==] ▶ [ワイヤレス印刷]
 - ギャラリーの画像表示画面の場合は[ペ] ▶[EPSON プリンター]と操作してください。
 - 使用許諾についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[OK]を選択してください。

🤈 各項目を設定

- プリンター: プリンターを設定します。
- ■用紙サイズ:用紙サイズを設定します。
- ■用紙種類:用紙の種類を設定します。 ■L.イアウト:L.イアウトを設定します。
- レイアウト: レイアウトを設定します。
- 印刷品質:印刷品質を設定します。
- 印刷部数:印刷部数を設定します。
- □ 印刷範囲:印刷範囲を設定します。ブラウザ 画面の場合のみ設定できます。
- その他の設定:給紙装置やカラー、両面印刷 などの設定を行います。

🧣 [完了]

印刷

- あらかじめワイヤレス印刷の設定を行っておいてください(愛 P.124)。
- 1 ブラウザ画面/おまかせアルバムの画像表示画面で[三] ▶ [ワイヤレス印刷]
 - ギャラリーの画像表示画面の場合は[ペ] ▶ [EPSON プリンター]と操作してください。
 - 設定の変更: [۞] ▶ 各項目を設定 ▶ [完了]

2 [印刷]

ブラウザ画面を印刷した場合、ブラウザの表示 内容と実際の印刷内容が異なることがあります。

アプリケーション

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便 利なアプリケーションに簡単にアクセスすること ができます。

ホーム画面で[:::] ▶ [dメニュー]

- ブラウザが起動し、dメニューが表示されま d,
- dメニューのご利用には、パケット通信(LTE/ 3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネッ ト接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介し ているアプリケーションのダウンロードには、 別途パケット通信料がかかります。なお、ダウ ンロードしたアプリケーションによっては自 動的にパケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリケーションに は、一部有料のアプリケーションが含まれま す。

dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコン テンツを手に入れることができます。

ホーム画面で[:::] ▶ [dマーケット]

dマーケットの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。

Playストア

Google Playを利用すると、便利なアプリケーショ ンや楽しいゲームを端末にダウンロード、インス トールすることができます。

あらかじめGoogleアカウントを設定しておいて ください(**は**P.53)。

ホーム画面で[:::] ▶ [Plavストア]

- 利用規約についての確認画面が表示された 場合は内容を確認し、[同意する]を選択して ください。
- ヘルプの表示: [=] ▶ 「ヘルプ]
- アプリケーションのインストールは安全である。 ることを確認の上、自己責任において実施して ください。ウイルスへの感染や各種データの破 壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリ ケーションなどにより各種動作不良が生じた 場合、一切の責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケー ションなどにより、自己または第三者への不利 益が生じた場合、一切の責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。

アプリケーションの購入

- 有料のアプリケーションをダウンロードする場合は、Google ウォレット アカウントを作成してアプリケーションを購入する必要があります。
- ¶ Google Play画面で購入するアプリケーションを選ぶ

🤰 価格をタッチ

- 以降は画面の指示に従って操作してください。
- 無料のアプリケーションのとき:[インストール]/[ダウンロード] ▶ [同意してダウンロード]
- アプリケーションの初回購入時は、Google ウォレット アカウントにログインする必要 があります。
- ・アプリケーションの購入後規定の時間以内であれば返金を要求することができます。アプリケーションは削除され、料金は請求されません。なお、返金要求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ有効です。過去に一度購入したアプリケーションを再度購入した場合には、返金要求はできません。アプリケーション購入時の支払い方法や返金要求の規定はごしいて詳しくは、Google Play画面で「三」▶[ヘルブ]▶[Androidアプリ]▶[アプリケーションの購入]の各項目をご覧していて詳しくば、Google Play画面で「三」▶[ヘルブ]▶[Androidアプリ]▶[アプリナーションの購入]の各項目をご覧している。
- アプリケーションのインストールに承諾すると、アプリケーションの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケーションをインストールするときは、特にご注意ください。

- アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードしたあとにアンインストールしたアプリケーションの再ダウンロードには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。
- Google Playからのアプリケーションの購入あ よび返金などについては、当社では一切対応で きかねますのであらかじめご了承ください。

■ アプリケーションのアンインストール

- **1** Google Play画面で[三] ▶ [マイアプリ]
- 2 アンインストールするアプリケーションを選ぶ ▶ [アンインストール] ▶ [OK]

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に端末をかざすだけで、

お支 払いやクーポン券などとして使える「おサイフケー タイ対応サービス」や、家電やスマートポスターな どにかざして情報にアクセスできる「かざしてリン ク対応サービス」がご利用いただける機能です。 電子マネーやポイントのバリューをICカード内、 またはドコモminiUIMカード内に保存することがで きます。

さらに、ネットワークを使って電子マネーの入金や 残高、ポイントの確認などができます。また、紛失時 の対策として、おサイフケータイの機能をロックす ることができるので、安心してご利用いただけま ರ್ಮ

おサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイ ドブック(spモード編)』をご覧ください。

※おサイフケータイ対応サービスをご利用いただ くには、サイトまたはアプリケーションでの設定 が必要です。

おサイフケータイ対応端末のご 利用にあたって

◆本端末の故障により、ICカード内データ※1お よびドコモminiUIMカード内データ※2が消失・ 変化してしまう場合があります(修理時など、端 末をお預かりする場合は、データが残った状態で お預かりすることができませんので、原則データ をお客様自身で消去していただきます)。データ の再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えな どのサポートは、おサイフケータイ対応サービス 提供者にご確認ください。重要なデータについて は必ずバックアップサービスのあるおサイフ ケータイ対応サービスをご利用ください。

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 L C カード内データおよびドコモminiUIMカード 内データが消失・変化、その他おサイフケータイ 対応サービスに関して生じた損害について、当社 としては責任を負いかねます。
- ◆本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイ フケータイ対応サービス提供者に対応方法をお 問い合わせください。
- ●ドコモminiUIMカード(赤色)をお使いの場合は、 海外利用などドコモminiUIMカードを利用する一 部のおサイフケータイ対応サービスを利用する ことができませんので、ドコモショップ窓口にて お取り替えください。

なお、ICカード内に保存することができるおサ イフケータイ対応サービスや、かざしてリンク対 応サービスについては、ご利用いただけます。

- ※ 1 おサイフケータイ対応端末に搭載された L C カードに保存されたデータ(電子マネーやポ イントのバリューを含む)
- ※2 ドコモminiUIMカードに保存されたデータ(電 子マネーやポイントのバリューを含み、雷話 帳データおよびSMSデータを除く)

i Cお引っこしサービス

i Cお引っこしサービスは、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括でお取り替え先のあサイフケータイに移し替えることができるサービスです。なお、ドコモminiUIMカード内データはiCお引っこしサービスをご利用後も、そのままドコモminiUIMカード内に残ります。iCお引っこしサービスの詳細については、『ご利しては、『ご利

「おサイフケータイ対応サービス」の利用

用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。

● おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイトより、おサイフケータイ対応アプリケーションをダウンロードし、設定を行ってください。なお、サービスによってはおサイフケータイ対応アプリケーションのダウンロードが不要なものもあります。

1 ホーム画面で[**::**] ▶ [おサイフケータ イ]

 初期設定が完了していない場合は、初期設定 画面が表示されます。画面の指示に従って操 作してください。


🤈 サービスを選ぶ

 サービスのサイト、またはサービスに対応し たアプリケーションをダウンロードしてか ら設定してください。

🔒 端末の 🕢 マークを読み取り機にかざ

す

読み取り機と通信できます。



- 次の場合は、おサイフケータイ対応サービスを 利用できません。ただし、読み取り機に本端末 をかざしてのお支払いは利用できます。
 - 機内モード中
 - 充電中、またはmicroUSB接続ケーブル 01(別売)接続中、またはイヤホンマイク接続中で、ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合/一度も電波を受信していない場合
- あサイフケータイ対応サービスは、ドコモ miniUIMカードのPINコードの解除ができない 場合またはPINコードロック中においても利用 できます。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータイ対応サービスの一部機能がご利用できなくなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「かざしてリンク対応サービス」 の利用

- あらかじめ[Reader/Writer, P2P]を有効にして おいてください(電子.130)。

Androidビーム

Reader/Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- あらかじめ[Reader/Writer, P2P]を有効にし、 Androidビームを[ON]にしておいてください。
- NFC/おサイフケータイ ロックを設定している 場合は、Androidビームを利用できません。
- アプリケーションによってはAndroidビームを ご利用になれません。
- すべてのReader/Writer, P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。
- ◆ Androidビームのご利用にあたっての注意事項はi C通信と同様です(でP.111)。

■ データを送信

例: 電話帳のとき

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [ドコモ電話帳]▶ [連絡先] ▶ 名前を選ぶ
- 2 相手の端末と
 マークを重ね合わせる
 - 「タップしてビーム」が表示されます。
- 🧣 画面をタッチ

■ データを受信

1 相手の端末と√マークを重ね合わせる

対向機にかざす際の注意事項

- 読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器 など、対向機にかざすときは、次のことに注意してください。
 - 2 マークを対向機にかざす際に、強くぶつけないように注意してください。

 - 2マークを対向機にかざす際はゆっくりと 近づけてください。
 - ②マークを対向機の中心にかざしても読み 取れない場合は、本端末を少し浮かす、または 前後左右にずらしてかざしてください。
 - ②マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響をおよぼす可能性がありますので注意してください。

NFC/おサイフケータイ ロック

NFC/おサイフケータイロックを設定すると、おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。

- NFC/おサイフケータイロックは、本端末の画面ロック、SIMカードロック設定とは異なります。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [NFC/おサイフケータイ設定] ▶ [NFC/おサイフケータイロック]
 - ホーム画面で[⑪] ▶ [おサイフケータイ] ▶
 [ロック設定]でもNFC/おサイフケータイロックの設定を行うことができます。
- ② 画面の指示に従って、NFC/おサイフ
 ケータイロックNo.を入力
- NFC/あサイフケータイロック設定中は、ステータスバーに[編(青色)]、[編(青色)]が表示されます。
- NFC/おサイフケータイ ロック設定中に電池 が切れると、NFC/おサイフケータイ ロックが 解除できなくなります。電池残量にご注意ぐだ さい。電池が切れた場合は、充電後にNFC/おサ イフケータイ ロックを解除してください。
- NFC/おサイフケータイロック設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、 NFC/おサイフケータイロックを解除してください。
- NFC/あサイフケータイロックNo.は、本端末を初期化すると削除されます。

 NFC/おサイフケータイロック解除時には、 NFC/おサイフケータイロックの設定を行った際の端末に挿入されていたドコモminiUIMカードを挿入した状態で解除を行ってください。

NFC/おサイフケータイ 設定

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [NFC/おサイフケー タイ 設定]

🤈 項目を選ぶ

- NFC/おサイフケータイ ロック:NFC/おサイフケータイ ロックについては**愛** P.130
- Reader / Writer, P2P: Reader / Writer, P2P 機能を利用するか設定します。
- Androidビーム: Androidビームを利用した データ通信ができます。
 - Androidビームについては確P.129
- ■ロックNo.変更:NFC/おサイフケータイロックのロックNo.を変更します。

NFC

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やリーダー/ライター機能(R/W)、機器間通信機能(P2P)などが本製品でご利用いただけます。

トルカ

トルカとは、端末に取り込むことができる電子カー ドです。店舗情報やクーポン券などとして、読み取 り機やサイトから取得できます。取得したトルカは 「トルカ」アプリケーションに保存され、「トルカ」ア プリケーションを利用して表示、検索、更新ができ ます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(sp モード編)』をご覧ください。

1 ホーム画面で[33] ▶ [トルカ]

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、 取得・表示・更新できない場合があります。
- P(情報サービス提供者)の設定によっては、次 の機能がご利用になれない場合があります。
 - ■読み取り機からの取得
 - ■更新
 - ■トルカの共有
 - microSDカードへの移動、コピー
 - 地図表示
- IPの設定によって、トルカ(詳細)からの地図表 示ができるトルカでもトルカー覧からの地図 表示ができない場合があります。
- NFC/おサイフケータイ ロック設定中は、読み 取り機からトルカを取得できません。
- 「重複チェック]を有効にした場合、同じトルカ を重複して取得することができません。同じト ルカを重複して取得したいときは、無効にして ください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トル カ(詳細)取得前の状態で送信されます。

- ご利用のメールアプリケーションによっては、 メールで受信したトルカを保存できない場合 があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得で きない場合があります。
- ●トルカをmicroSDカードに移動、コピーする際 は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動、コピー されます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない 状態では、読み取り機からトルカを取得できな い場合があります。

モバキャス/ワンセグ

■ 干バキャス

モバキャスは、スマートフォン向けの放送サービス です。番組をリアルタイムに視聴できる「リアルタ イム ((リアルタイム型放送)、映画やドラマだけで なく、マンガ・小説・音楽・ゲームなどがいつでもど こでも楽しむことができる「シフトタイム」(蓄積型 放送)の2つの視聴スタイルで楽しめます。また、端 末の通信機能を利用したソーシャルサービスとの 連携など、今までにない放送サービスを楽しめま す。

モバキャスの詳細については、モバキャス放送局の ホームページをご覧ください。

NOTTV:http://www.nottv.jp/

モバキャスのご利用にあたって

- モバキャスのご利用には別途モバキャス放送局 (NOTTV)との有料放送受信契約が必要になりま す。
- 端末にドコモminiUIMカードガ入っていない場合 は放送の受信・視聴ができません。
- モバキャスは日本国内で提供される放送サービ スです。

■ ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレ ビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、モバイル機器の通 信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な 情報もご利用いただけます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.jp/

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送 | 「データ放送サイト Iの2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示さ れ、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、 テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケッ ト通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必 要なものがあります。

■ 放送電波・受信エリアについて

モバキャス/ワンセグは、XiサービスおよびFOMA サービスとは異なる電波を受信しています。また、 モバキャス/ワンセグもそれぞれ異なる電波を利 用しています。そのため、XiサービスおよびFOMA サービスの圏外/圏内にかかわらず、モバキャス/ ワンセグの放送電波が届かない場所や放送休止中 などの時間帯は受信できません。

また、モバキャス放送/地上デジタルテレビ放送の エリア内であっても、次のような場所では、受信状 態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合 があります。

- 放送電波が送信される基地局/電波塔から離れ ている場所
- ■山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所および届かない場所

■ 受信状態をよくするには


モバキャス/ワンセグアンテナを十分伸ばし、向き を変えたり場所を移動したりすることで受信状態 が良くなることがあります。

■ モバキャス/ワンセグアンテナについて

- モバキャス/ワンセグアンテナをご使用の際は、 以下の点にご注意ください。
 - ■モバキャス/ワンセグアンテナを最後まで引 き出してください。
 - ■モバキャス/ワンセグアンテナを引き出す際 や、方向を変える際に無理に力を加えないで ください。
 - ■収納するときは先端を持って無理に収納しよ うとせず、止まるところまでまっすぐ押し込 み、モバキャス/ワンセグアンテナを倒して 収納してください。

無理な力を加えると、破損の原因となります。

モバキャス/ワンセグアンテナの先端に 指先をかけて引き出します。



モバキャス

ホーム画面で[:::] ▶ [NOTTV]

- はじめてご利用される際には、「初回起動時 設定」に同意いただく必要があります。
 - ・ [同意する]を選択すると、自動的に初期設 定が行われます。初期設定は通信環境の良 いところで行ってください。

🤈 [すぐ見る]

- 番組/コンテンツを選ぶ
- 番組/コンテンツを視聴する
 - すぐに視聴できない番組/コンテンツの場 合は、詳細情報が表示されます。
 - タイトルやシークバーなどが非表示になっ ている場合、映像をタッチすると[▲]が表示 されます。[▲]をタッチするとタイトルや シークバーなどが表示されます。
 - 音量調節: □ / □

■ モバキャス視聴画面の見かた



モバキャス視聴画面(縦表示)



モバキャス視聴画面(横表示)

1映像

◆ 左右にスライドすると、番組/コンテンツを切り替えることができます。

2 ソーシャルキー

- 番組/コンテンツに関連したタイムラインを表示します。
- モバキャス視聴画面に表示される内容は番組/コンテンツによって異なります。

■ 番組表から検索

番組表を利用して、リアルタイム番組を視聴することができます。

1 ホーム画面で[**::**] ▶ [NOTTV] ▶ [番 組表]

メニューから一覧形式で表示することもできます。

🤈 番組を選ぶ

すぐに視聴できない番組の場合は、詳細情報 が表示されます。

■ 条件を指定して検索

- **1** ホーム画面で[**:**] ▶ [NOTTV] ▶ [すべて]
- 🤈 項目を選ぶ
- ↑ 番組/コンテンツを選ぶ

モバキャスの受信予約

1 ホーム画面で[**:**:] ▶ [NOTTV] ▶ [すべて]

? [コンテンツ予定表]

- 今後放送されるコンテンツ一覧が表示されます。
- 🖁 コンテンツを選ぶ
 - 詳細画面が表示されます。

▲ [受信予約する]

- 次の場合はコンテンツを受信できないことがあります。
 - コンテンツの放送時間に端末の電源が入っていない場合
 - 電池残量が不足している場合
 - モバキャス放送エリア外にいる場合
 - 本体メモリの容量不足の場合
- 利用期限を過ぎたコンテンツは自動的に本体 メモリから削除されます。なお、利用期限が過 ぎる前のコンテンツを削除することもできます。
- [自動受信]を有効にしている場合、お客様が受信予約を行っていないときでも自動的にコンテンツが予約されることがあります。[自動受信]は無効にすることもできます(2007)P.135)。
- 自動コンテンツ補完を[ON]にしている場合、放送電波の受信状況などによってコンテンツを完全に受信できなかったときに、自動的にバケット通信でデータを補完します。自動コンテンツ補完は[OFF]にすることもできます(個ア・135)。

モバキャスの設定

■ 表示·音声

- **1** ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [NOTTV]
- ? [表示·音声]
- 🧣 項目を選ぶ
 - ■字幕表示:字幕表示について設定します。
 - 文字スーパー表示: 文字スーパーを表示する か設定します。
 - 音声: 音声言語と主音声・副音声について設定します。
 - サウンド設定: サウンド効果について設定します。

[文字スーパー表示]について

[文字スーパー表示]を無効にしていても文字 スーパーが表示される場合があります。

■ 自動処理

- **1** ホーム画面で[∷] ▶ [NOTTV]
- ? [書] ▶ [設定] ▶ [自動処理]
- 🖁 項目を選ぶ
 - 自動受信: コンテンツを自動受信するか設定 します。
 - おすすめのリセット:おすすめの番組/コンテンツを自動受信するための情報をリセットします。
 - ■番組・コンテンツ情報取得:番組表/コンテンツリストの情報を放送で取得する時間帯を設定します。
 - ■自動コンテンツ補完:放送電波の受信状況などによってコンテンツを完全に受信できなかった場合に、自動的にパケット通信でデータを補完するか設定します。
 - ■利用ログ送信:リアルタイム型放送の視聴、蓄積型放送の再生/利用、アプリケーションの操作に関するログなどを送信するか設定します。
 - 自動ライセンス取得: コンテンツのライセン スを自動的に取得するか設定します。
 - ■ペアレンタルコントロール:年齢に応じた番組/コンテンツの利用制限について設定します。

ワンセグ

■ チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択しておく必要があります。

- エリアは10件まで登録できます。また、1つのエリアには放送局を12件まで登録できます。
- チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内でモバキャス/ワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [ワンセグ]

- チャンネルが設定されていない場合のみ、 チャンネル設定画面が表示されます。
- エリアを追加するとき:ワンセグ視聴画面で [➡] ▶ [チャンネル設定] ▶ [エリア切替] ▶ 登録先を選ぶ ▶ [OK]
- 7 エリアを選ぶ
- 🔒 都道府県を選ぶ
- ⚠ 地域を選ぶ
 - 放送局の検索が開始されます。
- 5 [OK]
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるためワンヤグを利用できません。

■ テレビ視聴

ワンセグを視聴します。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビ視聴]

🤈 ワンセグを視聴する

● 音量調節: □/□





1 映像

- タッチすると番組情報などの表示/非表示を切り替えられます。縦表示中に2回タッチすると画面サイズを変更できます。
- 左右にフリックするとUP/DOWN選局 ができます。

2 字墓

● 番組によって字幕の有無は異なります。

3 データ放送

番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

4 操作パネル

- ワンセグ操作中に表示されるキーで次の 操作ができます。
 - ・UP/DOWN選局:[■]/[■]*1*2
 - 録画開始/停止:[■]/[■]

- チャンネル切替画面を表示:[■]
- ・番組表を起動: [■]※3
- データ放送操作に切替:[4]※4
- サーチ選局の中止: [●]
- ※ 1 縦表示中は映像部分に表示されま d,
- ※2 ロングタッチするとサーチ選局に なります。
- ※3 横表示中のみ操作できます。
- ※4 縦表示中のみ操作できます。
- 更 データ放送操作中に表示されるキーで次 の操作ができます。
 - カーソルを上下に移動: [△] / [▽]
 - カーソルを合わせているデータ放送サ イトに接続:[マ]
 - ・データ放送サイトの前ページへ戻る: [-]
 - ワンセグ操作に切替:[■]
 - ・ 対応する項目を選択:[1]~[9]、 [0],[#],[*]*
 - ※ 表示/非表示はデータ放送によって異 なります。
- ワンセグ視聴時には、通常時に比べて画面の色 が変わることがあります。
- ワンセグ起動中にホーム画面を表示してもワ ンセグは起動状態となるため、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 11
- 視聴中に着信があった場合は、通話終了後に視 聴を再開します。録画中の場合は、録画はバッ クグラウンドで継続されます。

ワンセグの録画

ビデオの保存件数と録画時間の日安

	保存件数	録画時間
本体メモリ	最大99件	最長約6000分
microSDカード (32Gバイト)	最大99件	最長約9600分

- 1回あたりの録画サイズは2Gバイト、録画時間 は約600分までです。本体メモリまたは2Gバイ トを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量が あっても、それまで録画したビデオを保存して録 画を終了します。
- 本体メモリまたはmicroSDカードの空き容量が なくなったときは、自動的に録画が終了し、それ まで録画したビデオが保存されます。

ワンセグ視聴画面で[■]

🥊 録画を止めるときは[🗖]

- 録画を終了し、自動的に保存されます。
- 番組によっては、録画が禁止されていることが あります。
- ビデオ録画中に録画/視聴予約を設定した時 刻になると、録画/視聴予約が優先されます。 それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存さ れます。

ワンセグの録画再生

本体メモリまたはmicroSDカードに保存されたビ デオを再生します。

● ビデオ再生画面の操作は、ワンセグ視聴画面の操 作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる 部分を説明します。

- **1** ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画再生]
- 🤈 ビデオを選ぶ
- 🧣 ビデオを視聴する



1 操作パネル

- 表示されるキーで次の操作ができます。
 - 一時停止/再生:[□]/[□]
 - ・停止:[■]
 - ・早戻し/早送り: [44]/[14]※1
 - ・コマ戻し/コマ送り:[■]/[■]*2
 - 約15秒前の位置にバック/約30秒先の 位置にスキップ: [M] / [M] ※3
 - ※1 タッチするたびに、段階的に速度が 上がります。
 - ※2 一時停止中に表示されます。
 - ※3 横表示中のみ操作できます。
- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。
- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。

テレビリンク

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク画面からメモ情報やサイトを表示できます。

- テレビリンクは50件まで登録できます。
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なり ます。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
 - 登録したテレビリンクを表示します。
- 🤈 テレビリンクを選ぶ

■ テレビリンクの削除

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリンク]
- 2 テレビリンクをロングタッチ ▶ [削除] ▶ [はい]

ワンセグの録画/視聴予約

ワンセグの視聴や録画を予約できます。また、予約 の状態や結果などを確認できます。

- ・ 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録でき ます。
- 複数の番組を同時に視聴・録画することはできな いため、予約の日時が重複すると、登録確認画面 が表示されます。内容を確認し、登録を行って< ださい。
- ホーム画面で[∷] ▶ [ワンセグ] ▶ [録 画/視聴予約]
 - 予約の一覧画面が表示されます。
- 9 [予約] ▶ [手動で設定] ▶ [視聴予 約]/[録画予約]
 - 番組表から予約: [予約] ▶ [番組表から] ▶ 予 約する
- 🔏 各項目を設定



- 1 予約種別
 - ・ 視聴予約/録画予約を切り替えます。
- 2 チャンネル
 - チャンネルを設定します。
- 3 開始日時
 - 開始日時を設定します。

4 終了日時

終了日時を設定します。

5 番組名

● 番組名を入力します。

個 リピート

● 予約の繰り返しについて設定します。

7 残量

◆本体メモリまたはmicroSDカードの空き 容量を表示します。

⚠ [保存]

端末の使用状況や本体メモリまたはmicroSD カードの空き容量、番組の種類などにより、視 聴・録画ができなかったり、途中で録画を終了 したりする場合があります。

ワンセグの設定

データ放送やワンセグの自動終了時間について設 定できます。

ホーム画面で[∷] ▶ [ワンセグ] ▶ [設 定]

🤈 項目を選ぶ

- 予約お知らせ設定:予約時間を通知する方法 を設定します。
- ■データ放送設定:データ放送について設定し ます。
- 縦画面サイズ設定:縦表示の画面のサイズを 設定します。
- オートオフ時間設定:ワンヤグを自動的に終 了するまでの時間を設定します。
- ■録画保存先設定:録画時の保存先を設定しま す。

[データ放送設定]について

● [通信接続時確認設定]を無効にすると、データ 放送の確認画面が表示されなくなり、データ放 送/データ放送サイトの情報が自動的に更新 されることがあります。このとき、パケット通 信料がかかることがありますので、ご注意くだ さい。

[オートオフ時間設定]について

ビデオ録画中にオートオフを設定した時刻に なると、ワンセグ起動前の画面に戻り、録画は バックグラウンドで継続されます。

■ 字幕と音声の設定

ワンセグ視聴中に字幕を表示させたり、音声言語を 変更したりすることができます。

ワンセグ視聴画面で[三] ▶ [字幕/音 声設定]

🤈 項目を選ぶ

- ■字幕表示:字幕を表示するか設定します。
- 字幕位置: 横表示中の字幕の位置を設定しま す。横表示中のみ設定できます。
- 音声言語:音声言語を設定します。

[字幕表示]について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- 「マナーモード連動」のときは、マナーモード設 定中にワンセグを起動すると字幕が表示され ます。

[音声言語]について

番組によって音声言語の有無は異なります。

カメラ

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合 わなくなります。また、画像がぼやけたり、強い光 源からすじを引いたりすることなどがあります。 撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ■電池残量が少ないときは撮影できません。充電中 でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、 画像が乱れたりすることがあります。カメラを使 用する場合は事前に十分な充電を行ってくださ
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られてい ますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場 所での撮影では白い線などのノイズが増えます ので、ご了承ください。
- 端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮 影または保存したときは、画質が劣化することが あります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内 部のカラーフィルターが変色して映像が変色す ることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環 境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗く なったり画像が乱れたりすることがありますの で、ご注意ください。
- 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうと きがありますので、ご注意ください。

- ことがありますが、異常ではありません。
 - 静止画を連続撮影する
 - ■動画を長時間撮影する
 - 長時間カメラを起動する
 - しばらくたってからカメラをご利用ください。
- フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレン ブガ動作する音が聞こえますが、異常ではありま the
- 撮影時に端末が動くと、画像がぶれる原因となり ます。なるべく動かないようにしっかりと固定し て撮影してください。静止画撮影時は手ぶれ補正 撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や 明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪などがかから ないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるた め、端末に表示される画像の動きが遅くなること があります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面が ちらついたり、すじ状の濃淡が発生したりすると きがあります。室内の昭明条件や明ろさを変更し たり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整 したりすることにより、画面のちらつきや濃淡を 軽減できるときがあります。
- 撮影した静止画は、DCF 1.0準拠 (Exif Ver.2.3、 JPEG準拠)の形式で保存されます。
- モバキャスまたはワンセグ動作中はカメラをご 利用になれません。

著作権・肖像権について

お客様が端末で撮影または録音したものは、個 人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に 無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名 を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害と なる場合がありますので、そのようなご利用も **お控えください。撮影したものをインターネッ** トホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演 や興行、展示物などのうちには、個人として楽し おなどの目的であっても、撮影を制限している 場合がありますので、ご注意ください。著作権に かかわる画像の伝送は、著作権法の規定による 範囲内で使用する以外はご利用になれませんの で、ご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑を かける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷 惑防止条例など)に従い処罰されることがあり ŧđ.



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■ カメラを使用中の動作について

- ビデオカメラ起動中はモバイルライトが赤色で 点滅します。
- 各カメラモード起動中に約3分間何も操作しな いと、カメラモードが自動的に終了し、読み取り 結果は削除されます。
- 各カメラモード記動中にモバイルライトを計3 分間点灯すると、点灯できなくなります。再度点 灯する場合は、各カメラモードを終了して、もう 一度起動してください。
- シャッター音の音量は変更できません。

■ カメラの撮影サイズ

●設定できる撮影サイズは次のとおりです。

	撮影サイズ
静止画撮影	VGA:640×480
	HD: 1280×720
	1.2M: 1280×960*
	FULL HD: 1920×1080
	4 M:2304×1728
	QFHD:3840×2160
	16M:4608×3456
動画撮影	QVGA:320×240
	VGA:640×480
	HD: 1280×720
	FULL HD: 1920×1080

※ インカメラのみ設定できます。

■ 撮影画面の見かた

静止画撮影画面





動画撮影画面



- 1 シーン設定
 - 撮影シーンを設定します。
- 2 撮影サイズ
 - ●撮影サイズを設定します。
- 3 イン/アウトカメラ切替
 - インカメラ/アウトカメラに切り替えます。
- 4 撮影モード
 - ●撮影モードについて設定します。
- 5 各種設定
 - 撮影時の各種設定を行います。
- 6 サムネイル
 - 撮影した静止画/動画が保存されると表示されます。タッチすると、撮影した静止画/動画を表示することができます。
- 7シャッター
- ₿ カメラ/ビデオカメラ切替
 - ◆ カメラモードをカメラ/ビデオカメラに切り 替えます。
- 9 自動位置情報付加
- 10 手ぶれ補正
- 11 音声操作
 - コマンドを音声入力することで、静止画の撮 影や明るさの調整などの操作を行うことがで きます。
- 12 撮影可能枚数/撮影残時間
 - 撮影をしても、撮影可能枚数/撮影残時間の表示が変わらない場合があります。
- 18 モバイルライト
 - モバイルライトを点灯/消灯します。

音声操作について

- 自然な速度でお話しください。次の場合は正し く認識できないことがあります。
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声の前後に咳払いなどの雑音が入力され た場合
 - 発声が途切れるなど、発声が明瞭でない場合
 - 1音ずつ切って発声するなど、発声が不自然 な場合
- 正しく認識できない場合は次のことをお試し ください。
 - 発声速度が速すぎないよう注意して発声する
 - ■声が小さすぎないようマイクを意識して発 声する
 - ■マイクから5~10cm離れて発声する
- 発声によっては別の言葉として認識される場合があります。

カメラ

静止画を撮影します。

1 ホーム画面で[∷] ▶ [カメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意する]を選択してください。
- 明るさの調整:上下にスライド
- ズーム:左右にスライド
- 最大倍率(ズームの段階)は約16.0倍(25段階)です。ただし、インカメラで撮影時に「VGA:640×480」に設定している場合、最大倍率(ズームの段階)は約12.7倍(23段階)です。
- フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。

2 [🖭]

- シャッター音が鳴り、撮影した静止画が自動 的に保存されます。
- フォーカスロックをしている場合、フォーカ ス枠をタッチしても撮影することができます。

ビデオカメラ

動画を撮影します。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [カメラ] ▶ [撮影 モード] ▶ [ビデオカメラ]

- 位置情報についての確認画面が表示された場合は内容を確認し、[同意しない]/[同意する]を選択してください。
- 明るさの調整:上下にスライド
- ズーム:左右にスライド
 - ・最大倍率(ズームの段階)は約16.0倍(25段階)です。

9 [□]]

• 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。

3 [□]

- 撮影停止音が鳴り、撮影した動画が自動的に 保存されます。
- 撮影残時間の表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影残時間の表示は、本体メモリまたは microSDカードの空き容量や電池残量によって 変わります。

おまかせアルバム

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに 振り分けて整理し、利用することができます。


- ホーム画面で[:::] ▶ [おまかせアルバ **[**]
- 🤈 カテゴリを選ぶ
 - フォルダ別表示/一覧表示の切替:[すべて] ▶ 「フォルダ] / 「画像]
- 3 データを選ぶ
- データを確認する
- ファイルが表示されない場合は、おまかせアル バムのデータベースファイルを削除すること で正常に動作する可能性があります。端末とパ ソコンをmicroUSB接続ケーブル 01(別売)で接 続して、本体メモリまたはmicroSDカードの ¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASEフォル ダを削除してから使用してください。データ ベースファイルを削除した場合、作成された人 物などの情報も削除されます。十分にご確認の L、操作してください。

▋ データの振り分け

画像や動画を作成したグループごとに整理できま đ,

■ 人物ごとに振り分け

- おまかせアルバム画面で[人物]
 - 自動振り分けの設定:[➡] ▶ [設定] ▶ [おま かせ振り分け設定]▶各項目を設定
- 🥊 グループを選ぶ



- 11 設定済みのグループ
- 2 振分け
 - 画像を人物ごとに振り分けます。

3 その他

- グループが未設定のデータを表示しま す。新規のグループを作成したり、作成済 みのグループに振り分けたりできます。
- 【・整理】▶ [人物を新規作成]
- - 複数のデータを選択した場合は、最も新しい データガ表示されます。
- 5 切り取り部分を選ぶ▶ [決定]
 - オレンジ色の枠線をドラッグすると、枠を拡 大/縮小できます。

う [人物名を入力する] ▶ 人物名を入力▶ [OK]

- [電話帳]を選択すると、電話帳から選択して 人物名を入力できます。
- あまかせ振り分け設定によって人物が写った 写真を自動的に振り分けます。撮影された人物 の表情や向きによっては、正しく振り分けられ ないことがあります。

■ イベントごとに振り分け

- ↑ おまかせアルバム画面で[イベント]
- **7** [未設定]
- 3 [整理] ▶ [イベントを新規作成]
- - [日付]を選択すると、日付をイベント名に入力できます。

■ 場所ごとに振り分け

- 位置情報の付加されているデータは、自動的に地図上に振り分けられます。
- **1** おまかせアルバム画面で[地図]
- 🤰 [☰] ▶ [場所設定]
- 分類するデータをロングタッチ ▶ 登録する位置までドラッグ ▶ [OK]

メディアプレイヤー

本体メモリまたはmicroSDカードに保存された音楽データや動画データを再生します。

- 再生できる音楽データの主なファイル形式は次のとおりです。
 - AAC, AAC+, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MP3, MIDI*, WMA9, OGG
 - ※ 全曲一覧には表示されませんが、他のアプリケーションから起動すると再生できます。
- 再生できる動画データの主なファイル形式は次のとおりです。

H.263, H.264, MPEG4, WMV, WEBM

- **1** ホーム画面で[┅] ▶ [メディアプレイ ヤー]
- 7 データを選ぶ




音楽データ一覧画面



動画データー覧画面

- 1 再生/一時停止中の音楽
- 2 タイトル/アーティスト名/アルバム名
- 3 再生/一時停止中アイコン
- 4 ボトムバー
- 5 インデックス
 - インデックスをスライドすると選択した 見出しに移動できます。
- 6 タイトル/アーティスト名
- 7 サムネイル
- 8 総再生時間
- 🧣 音楽/動画を再生する
 - 再生音量調節: 1/1



音楽再牛画面



動画再牛画面

1 再生時間

- 2 ジャケット画像
- 3 タイトル/アーティスト名/アルバム名
- 4 操作パネル
 - 表示されるキーで次の操作ができます。前のデータを再生/頭出し: [≪]※1
 - ・次のデータを再生: [≫]
 - 再生/一時停止: [▶]/[Ⅲ]
 - データー覧画面の表示:[■]
 - ・リピート:[**ご**]※2
 - ・シャッフル:[ン4]
 - 画面の自動回転ロック:[門]
 - ※1 再生経過時間が約2秒未満:前の データを再生
 - 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
 - ※2 [●]が重なって表示されている場合は、1曲のみをリピート再生します。

5 シークバー

- シークバーをドラッグすると再生位置を 変更できます。
- 6 総再生時間
- 7 音量バー
- 8 映像
- 9 タイトル/アーティスト名

■ アイコンの並べ替え

- **1** データー覧画面で[**三**] ▶ [設定] ▶ [ア イコンの並べ替え]
- 2 [幸]を並べ替える位置までドラッグ▶ [決定]

プレイリストの管理

■ プレイリストの作成

- 1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ [プレイリスト作成] ▶ プレイリスト 名を入力 ▶ 「OKI
- 2 [プレイリストに曲を追加] ▶ 音楽 データを選ぶ ▶ [決定] ▶ [完了] ▶[OK]

■ プレイリストの編集

1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶ プレイリストを選ぶ

9 [編集]

- プレイリスト名の変更: [タイトル編集] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ [OK]
- 音楽データの並べ替え:並べ替える曲の[幸] を並べ替え位置までドラッグ
- 音楽データの削除:音楽データを選ぶ
- 3 [完了] ▶ [OK]

■ プレイリストの削除

- 1 データー覧画面で[プレイリスト] ▶[編集]
- プレイリストを選ぶ ▶ [完了] ▶ [OK]

GPS/ナビ

GPS機能の利用

- GPSとは、GPS衛星からの電波を受信して端末の 位置情報を取得する機能です。現在地を測位する ためには、位置情報サービス([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必 要があります(「GPP.99)。
- 航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量 用GPSとしての使用はできません。これらの目的 で使用したり、これらの目的以外でも、端末の故 障や誤動作、停電などの外部要因(電池切れを含 む)によって測位結果の確認や通信などの機会を 逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 損害につきましては、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、 米国の国防上の都合によりGPSの電波の状態が コントロール(精度の劣化や電波の停止など)される場合があります。また、同じ場所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。

- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、 次の環境下では、電波を受信できない、または受 信しにくいため位置情報の誤差が300m以上にな る場合がありますのでご注意ください。
 - ■密集した樹木の中や下、ビル街、住宅密集地
 - ■建物の中や直下
 - 地下やトンネル、地中、水中
 - ■高圧線の近く
 - ■白動車や電車などの室内
 - ■大雨や雪などの悪天候
 - かばんや箱の中
 - ■端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
 - 端末のカメラ・モバキャス/ワンセグアンテ ナや䜣接センサー周辺を手で覆い隠すように 持っている場合
- ●海外でGPS機能を利用するときは、各国・地域の 法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度 情報) に基づく地図上の表示が正確ではない場合 があります。
- 現在地を測付する際に、自動的に衛星の運行情報 などのアシストデータを取得し、パケット通信料 がかかる場合があります。
- 位置情報から地図を表示した場合などは、パケッ ト诵信料がかかります。

マップ

現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナ ビゲーションなどができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使 用1)を有効にする必要があります(gg P.99)。
- ホーム画面で[:::] ▶ [マップ]

🥊 マップを利用する

- 画面を回転:2本の指で回転
- 立体的に表示: 2本の指で上下にスライド □ーカルの起動:「必]
- レイヤの利用: [会] ▶ 項目を選ぶ
- 現在地の測付: [◆]

■ ストリートビュー

- マップ画面で任意の場所をロングタッ チ
- ⑦ 吹き出しをタッチ ▶ [i]
 - 表示する方角の変更:画面を上下左右にスラ イド
 - 表示する場所の移動: [点]を移動先までド ラッグ
 - コンパスモード:[=] ▶ [コンパスモード]
- ストリートビューは対応していない地域もあ ります。非対応の場合、「∮(グレー)]が表示され ます。
- コンパスモードを利用すると、端末の地磁気コ ンパスとストリートビューで表示される方角 が連動します。

■ 場所の検索

- 1 マップ画面で[◎]
- 🤈 検索する場所を入力
 - 住所、地名、施設名などを入力して検索できます。
- 🧣 検索結果を利用する
 - 検索結果が複数ある場合は、「検索結果一覧」
 をタッチすると検索結果が一覧表示されます。
 - 検索結果の詳細を表示:地図上のマーカーを タッチ) 吹き出しをタッチ

■ 経路の検索

- 1 マップ画面で[◈]
- 2 上の検索ボックスをタッチ ▶ 出発地 を入力
- **3** 下の検索ボックスをタッチ▶目的地を入力
- ▲ 移動手段を選ぶ ▶ [経路を検索]
- 5 検索結果を利用する
 - 複数の経路が表示された場合は利用する経路を選択してください。
 - 地図の表示: [地図表示]
 - サビの記動: 「△〕

ナビ

現在地から目的地までのルートを検索することが できます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([GPS機能を使用])を有効にする必要があります(167 P.99)。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [ナビ]
 - ナビについての確認画面が表示された場合 は内容を確認し、[同意する]を選択してくだ さい。

🤈 項目を選ぶ

- ■目的地を音声入力:目的地を音声入力して検索します。
- ■目的地をキーボードで入力:目的地を文字入力して検索します。
- 自宅に戻る:登録されている自宅の住所を検索します。
- 地図表示:地図を表示します。
- 画面を左右にスライドすると、マップのスター付きの場所や電話帳の連絡先を目的地に設定することができます。

ローカル

現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります(★3F.99)。
- 1 ホーム画面で[∷] ▶ [ローカル]
- 7 検索したい施設のジャンルを選ぶ
- 🔒 目的の施設を選ぶ

Latitude

地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータス メッセージを共有したりできます。

- 現在地を測位するためには、位置情報サービス ([Googleの位置情報]もしくは[GPS機能を使用])を有効にする必要があります(★3F.99)。
- ◆位置情報は自動的に共有されません。Latitudeに参加して自分の位置情報を提供する友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
- ◆ Latitudeの詳細についてはヘルプをご確認くだ さい。

マップ画面で[**三**] ▶ [ヘルプ] ▶ [操作手順] ▶ [その他のマップの機能] ▶ [Latitude]

1 ホーム画面で[┅] ▶ [Latitude]

YouTube

YouTubeは無料オンライン動画ストリーミング サービスで、動画の再生、検索、アップロードを行う ことができます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [YouTube]
- 🤈 動画を選ぶ
 - 検索ボックスの表示: [Q]

トーク

GoogleトークはGoogleのオンラインインスタント メッセージサービスです。Googleアカウントを所 有する相手とチャット(文字によるおしゃべり)や ボイスチャットまたはビデオチャットができます。

1 ホーム画面で[:::] ▶ [トーク]

🤈 相手を選ぶ



- 11 チャットへの招待
 - 招待状を受け取っている場合に表示されます。
 - タッチすると招待をブロック、招待を辞退、承諾できます。

2 画像

- 相手が登録している画像が表示されます。タッチすると電話帳の登録内容に対応するアプリケーションを選んで利用できます。電話帳に登録されていない相手のよう。電話帳に登録できます。
- 3 ステータスメッセージ
 - 自分の状態の詳細を表示することができます。
- 4 マイクアイコン/ビデオアイコン
 - タッチするとボイスチャットまたはビデオチャットをすることができます。
- 15 ステータスアイコン
 - オンライン状況を表示します。
- 6 チャット中の相手

- **3** メッセージを入力 ▶ [▶]
- チャット相手の追加
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [トーク]
- **9** [&]
- 3 相手のメールアドレスを入力 ▶ [完了]
- ステータスアイコンとステータスメッ■ セージの変更
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [トーク]
- 7 自分のアカウントを選ぶ
- 3 ステータスアイコン/ステータスメッセージを変更



1 画像

- 自分の画像を設定できます。
- 2 ステータスメッセージ
- 3 最近使用したステータスに変更...
- 4 ステータス
 - ステータスアイコンを設定できます。

時計

世界時計

世界各地の都市の時刻を表示できます。

- ●世界時計は10件まで表示できます。
- **1** ホーム画面で[**::**] ▶ [時計] ▶ [世界時 計]
- ⑦ [追加する] ▶ 都市を選ぶ
 - サマータイムの切替:都市をロングタッチ♪ [サマータイム切り替え]
 - 都市の削除: [削除] ▶都市を選ぶ ▶ [削除] ▶
- サマータイムに切り替えた都市には、[※]が表示されます。
- 都市によってはサマータイムに切り替えられない場合もあります。

アラーム

指定した時刻・曜日に、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

- アラームは10件まで登録できます。
- **1** ホーム画面で[**:**:] ▶ [時計] ▶ [アラーム]
 - ・アラーム音量の設定:[設定] ▶ [アラーム音量] ▶ 音量を調節 ▶ [OK]
 - ・アラームの優先設定:[設定] ▶ [マナーモード時設定] ▶ 設定を選ぶ
- 2 登録先を選ぶ

3 各項目を設定



1 名称

● 名称を入力します。

2 アラーム設定

● アラームを利用するか設定します。

3 時刻

● アラームが鳴動する時刻を設定します。

4 鳴動時間

● アラームが鳴動する秒数を設定します。

5 繰り返し

● 繰り返しを設定します。

6 アラーム音

● アラーム音を設定します。

7 スヌーズ設定

● スヌーズを利用するか設定します。

日 スマーズ間隔

● スヌーズの間隔を設定します。

9 スヌーズ回数

● スヌーズの回数を設定します。

10 バイブレータ設定

● バイブレータを利用するか設定します。

アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。

- 通話中は、アラーム設定時刻になってもアラームが動作しません。通話を終了し、通話前の画面やホーム画面に戻ると、アラームが動作します。
- アラーム鳴動中に別のアラーム設定時刻となったときは、アラーム鳴動を遅延します。
 1つ目のアラーム鳴動が停止、または鳴動時間を過ぎると、遅延されていたアラーム鳴動が再開されます。

■ アラーム鳴動画面の見かた



11 アラーム停止

- ◆下にドラッグするとアラームを停止できます。スヌーズは動作します。
- ◆スヌーズ設定を[ON]にしているときのみ操作できます。

2 アラーム終了

●下にドラッグするとアラームを終了できます。

ストップウォッチ

- **1** ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [時計] ▶ [ストッ プウォッチ]
- **?**[スタート]
 - ラップタイム、スプリットタイムの記録: 「ラップ)
- 【ストップ】
 - 計測した時間、履歴のリセット: [リセット]
- ラップタイム、スプリットタイムの履歴を99件 まで記憶できます。99件を超えたときは、古い 履歴から順に削除されます。
- 時計を終了した場合は、計測した時間、履歴は リセットされます。

タイマー

設定した時間が経過したときに、アラーム音やバイ ブレータでお知らせします。

- ホーム画面で[:::] ▶ [時計] ▶ [タイ マー1
- ⑦ 設定時間をタッチ ▶ 時間を入力 ▶ [OK]
 - [10秒] / [1分] / [5分] / [10分]をタッチ すると、設定時間に10秒/1分/5分/10分 が足されます。
 - 設定時間を00分00秒に戻す: 「リヤット」
 - 「設定」を選択すると、アラーム音/バイブ レータ設定を設定することができます。
- 🧣 [スタート]
 - カウントダウンの取消: 「リヤット"
 - カウントダウンの停止: 「ストップ]

スケジュール

スケジュールを作成・管理できるアプリケーション です。

- ホーム画面で[:::] ▶ [スケジュール]
- 🥊 スケジュールを確認する



- 11選択している日付、祝日名
- 2 登録されているスケジュール
- 3 選択している日のスケジュール
- 4 新規作成
 - スケジュールの登録方法は、メモの作成。 方法と同様です(**23**P.155)。
- 13表示切替
 - カレンダーの表示方法を切り替えます。
- 6 検索
- 7 今日を表示

■ スケジュールの設定

- 1 カレンダー画面で[三] ▶ [設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ■「今日の予定」お知らせ設定:指定した時間に 当日のスケジュールを知らせるよう設定し ます。
 - アラーム: アラームについて設定します。
 - 起動画面: スケジュールを起動したときの表示方法を設定します。
 - 開始曜日: カレンダーの開始曜日を設定します。
 - 誕生日データ更新:電話帳に登録されている 誕生日を反映します。
 - アカウント変更: スケジュールを作成すると きに利用するアカウントを設定します。

■ スケジュールの削除

1 カレンダー画面でスケジュールをロン グタッチ



9 [1件削除] ▶ [削除する]

メモ

メモを作成・管理できるアプリケーションです。

- **1** ホーム画面で[**::**] ▶ [メモ] ▶ [新規作成]
- 7 各項目を設定



- 11 タイトル
- 2 本文
- 3 シールを貼る
 - メモを楽しくデコレートするようなシール(絵文字/デコメ絵文字®)を貼り付けたり、はがしたりできます。
- 4 ToDo
- **ほ**いつ?
- **同**アラーム
- 7 どこで?
- 8だれと?
- 9 添付
- 静止画を添付できます。10 アイコン変更
- 11 ラベル色変更
- 12 タイトル文字色変更
- 3 [保存]

雷卓

【 ホーム画面で[∷] ▶ [電卓]

🤰 計算する

- 電卓を終了すると、メモリは削除されます。
- バックグラウンドで動作している場合、計算結果や履歴情報が削除されることがあります。

SHツール

ボイスレコーダーや名刺リーダー、バーコードリーダー、辞書など、便利な機能を利用することができます。

■ コンテンツマネージャーについてはでP.109

Smart Familink

端末とホームネットワーク機能対応テレビ 「AQUOS」をW・Fiネットワークにつなぐことで、端 末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOS」で視聴し たり、端末の着信や新着メールの情報を「AQUOS」 に表示したりすることができます。 また、ホームネットワーク機能対応の「AQUOSブ

また、ホームネットソーク機能対応のI AQUOSノルーレイ」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、「AQUOSブルーレイ」で受信/録画したテレビ番組を端末で視聴することができます。

1 ホーム画面で[::] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [Smart Familink]

- 項目をタッチするとSmart Familinkの活用例を見ることができます。
- ・前の画面に戻る:[❸]

? [設定してみましょう]

- 設定ガイダンスに従って操作してください。 手順をタッチすると、設定するメニュー項目 の画面や接続方法が表示されます。
 - Wi-Fiの設定については@P.51
 - ホームネットワークサーバーの設定についてはでP.122

🧣 [メニュー画面へ]

- 以降の操作方法は、テレビやブルーレイディ スクレコーダーの取扱説明書をお読みくだ さい。
- エコ技設定で省エネWi-Fiを[ON]にしている場合に相手機器と正常に接続できなくなることがあります。

このような場合には、省エネWi-Fiを[OFF]にしてください。

ボイスレコーダー

- 本体メモリの空き容量が300Kバイト未満のとき は、録音できません。
- **1** ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ [おすすめ] ▶ [ボイスレコーダー]
- 録音/再生する



1 操作キー

- 表示されるキーで次の操作ができます。 • 録音開始: [●]※1
 - 録音停止:[■■]※2
 - ※ 1 録音開始音が鳴り、録音が開始され ます。
 - ※2 録音停止音が鳴り、録音データが保 存されます。

2 再牛

- 録音データを一覧で表示します。データ を選択すると再生できます。
- 録音直後にタッチした場合は、録音した データが再生されます。
- 録音開始音/停止音は、端末の設定にかかわら ず鳴ります。
- 録音中に最大録音時間に達したときや、本体メ モリの空き容量が不足したときは、自動的に録 音が停止します。

- 録音中に電話がかかってくると、録音は停止さ れ、それまでの録音を自動的に保存し、電話に 出ることができます。通話終了後、保存完了通 知画面が表示されます。
- 再生中に電話がかかってくると、再生が自動的 に一時停止し、電話に出ることができます。通 話終了後、停止した状態で再生画面が表示され ます。

歩数計

歩数計を使って毎日のウォーキングやジョギング をサポートします。

歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グ ラフで確認することができます。

- あらかじめユーザー情報を登録し、歩数計の「歩 数計ON]を有効にしておいてください (**©**P.96)。
- バイブレータの動作などによって、端末に振動や 揺れが加えられた場合、歩数が正確に測定されな いことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかた によって正確に表示されない場合があります。
- キャリングケース 02(別売)に入れるときは、 キャリングケース 02を腰のベルトなどに装着し てください。
- かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや 付切りの中など端末を固定できる場所に入れて ください。
- ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ 「おすすめ」▶ 「歩数・消費カロリー計]

歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。

- 端末が不規則に動く場合
 - ■端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
 - ■端末を腰やかばんなどからぶら下げている とき
- 不規則な歩行をした場合
 - ■すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - ■混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
- 上下運動や振動の多いところで使用した場合
 - ■立ったり座ったりしたとき
 - ■歩行やジョギング以外のスポーツを行った とき
 - ■階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - ■乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に 乗って、上下振動や横揺れしているとき
- 極端にゆっくり歩いた場合

名刺リーダー

カメラを使って名刺(日本語、英語)から名前や電話番号などの情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶[読み取り] ▶ [名刺を読み取る]
 - 明るさの調整:上下にスライド
- 2 ディスプレイの中央に名刺を表示♪ 「詩取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 名刺全体がディスプレイに表示されている 枠に納まるように端末を固定してください。 名刺以外のもの、特に文字を含むものがディ スプレイ内に入らないようにしてください。
 - スプレイ内に入らないようにしてください。 • 名刺からカメラまでの距離は約10cm離して ください。
 - 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横 向きどちらでも読み取ることができますが、 斜めにはしないでください。
- 🧣 [認識]
- ▲ [電話帳登録]
 - 読み取り結果のコピー: [畫] ▶ [全コピー]
- **5** 登録するアカウントを選ぶ▶[OK]
 - 撮影した名刺画像が自動的に保存されます。
- **6** [いいえ]
 - 登録した連絡先の編集: [はい] ▶連絡先を編集
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。

バーコードリーダー

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコー ド)を読み取ると、読み取った文字の内容に応じて、 さまざまな操作を行うことができます。

JANコードとは

- ●幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現している バーコードです。
- JAN 8、JAN 13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コード の1つです。
- **1** ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ [読み取り] ▶ [バーコードを読み取 る1
 - 明るさの調整:上下にスライド

🥊 バーコードを読み取る

- バーコードリーダー画面が表示されると、読 み取りを開始します。ディスプレイの中央に 読み取るバーコードを表示させてください。
- バーコードの真正面からカメラまでを約 10cm離して、バーコードや端末をできるだ け固定すると認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み 取り結果画面が表示されます。

分割されたデータについて

ORコードには、分割されたデータ(最大16) 個)を読み取って1つのデータとなるものが あります。操作を繰り返し、すべての分割さ れたデータを読み取ると読み取り結果が表 示されます。

🧣 読み取り結果を利用する

- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取っ たときは読み取り結果をタッチすると利用 できます。
- 読み取り結果の登録: [➡] ▶ [読取データ登
 - 登録した読み取り結果は、バーコードリー ダー画面で[畫] ▶ [読取データ確認] ▶ データを選ぶと確認できます。
- 読み取り結果のコピー: [➡] ▶ [全コピー]
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取 れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては読み取れないときが あります。

お店情報リーダー

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号など の情報を読み取り、電話帳に登録できます。

- ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ 「読み取り」▶「お店情報を読み取る」
 - 明るさの調整: ト下にスライド
- プ ディスプレイの中央に情報を表示▶ 「蒜取」
 - シャッター音が鳴ります。
 - 読み取りたい情報がディスプレイに納まる ように端末を固定してください。ただし、 ディスプレイに表示される文字が小さくな る場合は、電話番号や住所などを表示して読 み取れる大きさにしてください。
 - 読み取りたい情報からカメラまでの距離は 約10cm離してください。

[認識]

⚠ [電話帳登録]

- 読み取り結果のコピー: [畫] ▶ [全コピー]
- 5 登録するアカウントを選ぶ ▶ [OK]
 - 撮影した画像が自動的に保存されます。
- **6** [いいえ]
 - 登録した連絡先の編集: [はい] ▶ 連絡先を編 集
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れない ものや、正しく認識されないものがあります。

テキストリーダー

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取り、さまざまな操作を行うことができます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶[読み取り] ▶ [文字を読み取る]
 - 明るさの調整:上下にスライド
- 2 ディスプレイに読み取る文字を表示▶ [撮影]
 - シャッター音が鳴ります。
- **3**[▲]/[▼]で読み取る行にカーソルを合わせる▶[読取]
 - 縦書きの文字を認識した場合: [◀] / [▶]
 - カーソルを合わせている行に水色の枠が表示されます。
- 4 [決定]
 - 読み取りモードの変更: [■] ▶モードを選ぶ。

5 読み取り結果を利用する

- 読み取り結果のコピー: [全コピー]
- 電話番号やURL、メールアドレスを読み取ったときは読み取り結果をタッチすると利用できます。
- 続けて文字を読み取る: [➡] ▶ [続き読取]文字を読み取る
- 追加として文字を読み取る: [畫] ▶ [追加読取] ▶ 文字を読み取る
- 辞書で検索: [➡] ▶ [辞書検索] ▶ アプリケーションを選ぶ ▶ 辞書で検索する
- 読み取り結果の編集:[➡] ▶ [編集] ▶ 文字 を編集する
- ●傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み取れないときがあります。

辞書

内蔵されている辞書やサイト上の辞書で、キーワー ドを入力して調べることができます。

- お買い上げ時は、端末に次の電子辞書が登録され ています(電子化の都合上、書籍とは一部異なる 場合があります)。
 - 明鏡国語辞典MX 第一版 使用頻度の高い現代語を中心に約6万4000語 句を収録。新語と誤用情報を充実させた。
 - ジーニアス英和辞典MX 増補版 新聞・雑誌・各種文献を読むときに便利な大規 模な英和辞典。新語や専門語を増補。約20万 2000語句を収録。
 - ジーニアス和英辞典MX 第2版 現代語を中心に見出し約6万7000語句、用例 8万4000を収録した、本格語数の和英辞典。地 名人名などの固有名詞も充実。

(「明鏡国語辞典MX 第一版 | ©KITAHARA Yasuo and Taishukan, 2012、「ジーニアス英和辞 典MX 増補版 『ジーニアス和英辞典MX 第2版 』 @MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012)

- お買い上げ時は、ネット辞書「百科事典」を利用で きます。
- ホーム画面で[:::] ▶ [SHツール] ▶ 「辞書]▶「国語辞典]/「英和辞典]/ [和英辞典]/[ネット辞書]

🥊 検索する

画面は英和辞典の画面です。



1 辞書アイコン

- 現在利用している辞書を表示します。
- タッチすると利用する辞書を切り替える ことができます。

2 入力モード切替

● タッチすると入力モードを変更すること ができます。

3 単語カード/設定

- 内蔵辞書の場合は、登録した単語カード を表示します。
- ネット辞書の場合は、検索方法の設定が できます。

4 検索キーワード入力欄

- 検索するキーワードを入力します。
- に検索結果が表示されます。
- ネット辞書の場合は、キーワードを入力 「検索」で検索結果が表示されます。

5 ひきなおす

新しく検索します。

6 辞書切替

利用する辞書を切り替えることができます。

7 履歴

過去に検索した単語を表示します。

8 単語テスト/辞書管理

- 内蔵辞書の場合は、検索結果画面で登録 した単語カードをもとに単語のテストが できます。
- ◆ ネット辞書の場合は、辞書の管理ができ

3 検索結果を選ぶ

検索結果を単語カードに登録:「単語カード 追加]

-夕や設定のバックアッ

microSDバックアップ

システムメモリに保存されたデータを一括して バックアップ/復元することができます。

- microSDバックアップでバックアップ/復元で きるデータは次のとおりです。
 - ■SMS ■ブックマーク ■カレンダー
 - ユーザー辞書/学習辞書(iWnn IME SH edition)
- microSDバックアップ中は「機内モード」が有効 になります。
- システムメモリの空き容量が11Mバイト未満の ときは、microSDバックアップを利用できませ hin
- あらかじめmicroSDカードを插入しておいてく ださい。

■ バックアップファイルの保存

- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ 「microSDと端末容量] > 「microSD バックアップ]
- ⑦ [保存] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 保存するデータカテゴリを選ぶ
- [開始] ▶ [はい]
- [完了]
- 電池残量が少ないときは保存できません。
- バックアップファイルの読み込み
- ホーム画面で「∷] ▶ 「設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ]
- [読み込み] ▶ 暗証番号を入力 ▶ [OK]
- 読み込むバックアップファイルを選ぶ
- [追加登録開始]/[上書登録開始]
 - 確認画面が表示されます。以降は画面の指示 に従って操作してください。
- 電池残量が少ないときは読み込みできません。

■ バックアップファイルの設定・管理

1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [microSDと端末容量] ▶ [microSD バックアップ] ▶ [設定・管理]

🤈 項目を選ぶ

- バックアップファイルの整理:保存されているバックアップデータを削除できます。
- 結果画面閲覧: 最新のバックアップファイル の保存/読み込みの結果を表示します。

ドコモバックアップ (microSD カードへ保存)

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電 話帳、spモードメール、ブックマークなどのデータ の移行やバックアップができます。

- ▶ドコモバックアップ(microSDカードへ保存)で バックアップ/復元できるデータは次のとおり です。
 - ■電話帳 spモードメール 画像
 - ■動画 ■音楽データ ブックマーク
 - 通話履歴 ■ユーザー辞書
- microSDカードが未挿入の場合、画像、動画、音楽 データは本体メモリに保存されます。ドコモバッ クアップ(microSDカードへ保存)では、本体メモ リに保存されているデータのみバックアップさ れます。microSDカードに保存されているデータ はバックアップされません。

ホーム画面で[**::**] ▶ [ドコモバック アップ] ▶ [microSDカードへ保存]

- はじめてご利用される際には、「利用許諾契約書」に同意いただく必要があります。
- バックアップまたは復元中に端末のmicroSD カードを取り外さないでください。端末内の データが破損する場合があります。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。

■ データをmicroSDカードにバックアッ ■ プ

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく がさい。
- ¶ SDカードバックアップ画面で[バック アップ]
- 🤰 保存するデータカテゴリを選ぶ
- **3** [バックアップ開始] ▶ [OK]
- 4 ドコモアプリパスワードを入力▶ [OK]
- **5** [トップに戻る]
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合は、名前が登録されていない電話帳はコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足していると バックアップが実行できない場合があります。 その場合は、microSDカードから不要なファイルを削除して容量を確保してください。

■ データを端末に復元

- あらかじめドコモバックアップ(microSDカード へ保存)で作成したバックアップファイルが保存 されたmicroSDカードを挿入しておいてください。
- ●電話帳を復元する場合は、電話帳コピーツールや i モード端末のmicroSDカードへバックアップ する機能で作成したファイルも復元できます。
- **┃ SDカードバックアップ画面で[復元]**
- 🤈 復元するデータカテゴリの[選択]
- 3 バックアップファイルを選ぶ▶[選択]
- 【 [追加] / [上書き]
- 5 [復元開始] ▶ [OK]
- 6 ドコモアプリパスワードを入力▶ [OK]
- 7 [トップに戻る]
- Googleアカウントの電話帳をdocomo ■ アカウントにコピー
- **1** SDカードバックアップ画面で[電話帳 アカウントコピー]
- 🤈 Googleアカウントの電話帳の[選択]
- 【上書き】/[追加] ▶ [OK]
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。

iDアプリ

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じて使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- あサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応 したカード発行会社へのお申し込みのほか、iDア プリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など) は、カード発行会社により異なります。
- ●海外でのご利用の場合は国内でのパケット通信 料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのサイトをご覧く ださい。http://id-credit.com/

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

対応ネットワークについて

本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz/GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

●海外ではXiエリア外のため、3GまたはGSM/ GPRSネットワークをご利用ください。

海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ■ドコモの「国際サービスホームページ」
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号・接続可能な国、地域 および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際 サービスホームページ」をご確認ください。

海外で利用できるサービス

主な通信サービス	3G 3G850		GSM (GPRS)	
電話	0	0	0	
SMS	0	0	0	
メール※	0	0	0	
ブラウザ※	0	0	0	

- ※ローミング時にデータ通信を利用するには、 [データローミング]を有効にしてください (15万円.167)。
- 接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

海外でご利用になる前の確認事項

■ ご出発前の確認

海外でご利用いただく際は、日本国内で次の確認を してください。

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

充電について

●海外旅行で充電する際のACアダプタは、ACアダ プタ 03(別売)をご利用ください。

料金について

●海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は 日本国内とは異なります。 ご利用のアプリケーションによっては自動的に 通信を行うものがありますので、パケット通信料 が高額になる場合があります。各アプリケーションの動作については、お客様ご自身でアプリケーション提供元にご確認ください。

■ 事前設定

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります。渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワーク サービスの場合でも、利用する海外通信事業者に よっては利用できない?とがあります。

■ 滞在国での確認

海外に到着後、端末の電源を入れると自動的に利用 可能な通信事業者に接続されます。

接続について

通信事業者(2**7**P.168)を[自動選択]に設定している場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象国・地域の通信事業者をご利用の場合、海外でのパケット通信料が1日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ディスプレイの表示について

- ■国際ローミング中は[M]が表示されます。
- 3G/GSM/HSPAは使用可能です。
- ●接続している通信事業者名は、ステータスパネルで確認できます。

日付と時刻について

日付と時刻の[日付と時刻の自動設定]、[タイム ゾーンの自動設定]を有効にしている場合は、接続 している海外通信事業者のネットワークから時刻・ 時差に関する情報を受信することで本端末の時刻 や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差補正が正しく行われない場合があります。その場合は、手動でタイムゾーンを設定してください。
- ●補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付と時刻については**愛** P.106

お問い合わせについて

- ◆本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- ●一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または 「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要 です。

■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに 接続されます。接続できなかった場合は、以下の設 定を行ってください。

- ◆ネットワークモードを[LTE/3G/GSM(自動)] に設定してください(でP.167)。
- 通信事業者を[自動選択]に設定してください (☎P.168)。

海外で利用するための設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワーク を検出して切り替えるように設定されています。手 動でネットワークを切り替える場合は、次の操作で 設定してください。

1 ホーム画面で[※] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク]

🤈 項目を選ぶ

■データ通信を有効にする:データ通信を利用 するか設定します。

- ■データローミング:データローミングについては**愛**P.167
- アクセスポイント名: アクセスポイントを設定します。
- ネットワークモード: ネットワークモードに ついては「愛P.167
- ■通信事業者:通信事業者については67P.168

データローミング

ローミング時にデータ通信を利用するか設定します。

1 ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [データローミング]

ネットワークモード

使用するネットワークを設定します。

1 ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [ネット ワーク設定] ▶ [モバイルネットワー ク] ▶ [ネットワークモード]

🤰 項目を選ぶ

- ■LTE/3G/GSM(自動):利用できるネット ワークに自動的に切り替えます。
- ■LTE/3G:3Gネットワークを利用します。
- GSM: GSM/GPRSネットワークを利用します。

通信事業者

ネットワークを検索して利用する通信事業者を設 定します。

- 1 ホーム画面で[⑪] ▶ [設定] ▶ [ネットワーク設定] ▶ [モバイルネットワーク] ▶ [通信事業者]
 - データ通信の確認画面が表示された場合は 内容を確認し、[OK]を選択してください。
 - ネットワークの検索が行われ、通信事業者の 一覧が表示されます。
 - ネットワークの検索でエラーが発生する場合は、[データ通信を有効にする]を無効にし(25ア.167)、再度操作してください。

🤈 通信事業者を選ぶ

- 通信事業者の再検索: [ネットワークを検索]
- 通信事業者を自動的に選択: [自動選択]
- ●海外で通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後に[自動選択]に設定してください。

滞在先で電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話を かける

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- ② 「+」(「0」をロングタッチ) ▶ 国番号、 地域番号(市外局番)、相手先電話番号 を入力 ▶ [시]
 - 電話番号を入力 ▶ [畫] ▶ [国際電話発信] ▶
 国番号を選んでも国番号を入力できます。
 - ・地域番号(市外局番)の最初の「0」は削除 されます。
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 先頭の「0」を除いてダイヤルしてください (イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 発信者番号を通知しても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

国際ダイヤルアシストを利用し て電話をかける

滞在国から他の国へ電話をかける場合、国際ダイヤルアシストを利用すると、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- あらかじめ国際ダイヤルアシストを設定しておいてください。
- ●電話番号の先頭の「0」が国番号で設定している 国番号に自動的に変換されます。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 🤈 電話番号を入力 ▶ [乀]
- 🧣 [変換後の番号で発信]
- 国際ダイヤルアシストの設定
- 1 ホーム画面で[Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト]

7 項目を選ぶ

- 自動変換機能: 国際ダイヤルアシストを利用 して電話をかけるか設定します。
- ■国番号:国際ダイヤルアシストを利用すると きに使用する国番号を設定します。
- ■国際プレフィックス:国際ダイヤルアシスト を利用するときに使用する国際プレフィックスを設定します。

▋滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

●同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。

海外にいるWORLD WING利用者 に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかける ときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電 話として電話をかけます。

- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 相手からの電話のかけかた

日本から滞在先に電話をかけてもらうときは、日本 国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力 してもらいます。

日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらうときは、滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力してもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80) -XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

海外設定

国際ローミング時の設定を行います。

- 1 ホーム画面で[::] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ローミング時着信規制:国際ローミング中は 着信を受けないようにするか設定します。
 - ローミング 着信通知: 国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSで知らせるか設定します。
 - ローミングガイダンス:国際ローミング中に 電話をかけてきた相手に、国際ローミング中 であることをお知らせするガイダンスを流 すか設定します。
 - ■国際ダイヤルアシスト:国際ダイヤルアシストについては**愛**P.169

■ ネットワークサービス:ネットワークサービ スについては**197**P.170

ローミング中のネットワーク サービス

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービ スなどのネットワークサービスを利用できます。

- 1 ホーム画面で[⑪] ▶ [設定] ▶ [通話]▶ [海外設定] ▶ [ネットワークサービス]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ■遠隔操作(有料):遠隔操作について設定します。
 - ■番号通知お願いサービス(有料):番号通知お願いサービスについて設定します。
 - □ーミング着信通知(有料):□ーミング着信 通知について設定します。
 - ローミングガイダンス(有料):ローミングガ イダンスについて設定します。
 - 留守番電話サービス(有料):留守番電話サービスについて設定します。
 - ■転送でんわサービス(有料):転送でんわサービスについて設定します。

付録/索引

オプション品・関連機器の ご紹介

端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み 合わせることで、パーソナルからビジネスまでさら に幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品も あります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお 問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- 卓トホルダ SH41
- microUSB接続ケーブル 01
- アンテナ付イヤホン変換ケーブル SH01
- ワイヤレスイヤホンセット 03
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02% 1
- ポケットチャージャー 01/02
- ACアダプタ 03※2
- DCアダプタ 03
- 海外用AC容換プラグCタイプ 01
- ●ドライブネットクレイドル 01
- ※ 1 microUSB接続ケーブル 01を接続してご利用 ください。
- ※2 ACアダプタ(別売)での充電方法については、 P.35をご覧ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があ るかをチェックして、必要な場合にはソフトウェ アを更新してください(@FP.180)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状 が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合 わせ先しまたはドコモ指定の故障取扱窓口まで お気軽にご相談<<がさい。

■ 雷源

本端末の電源が入らない

●電池切れになっていませんか。	P.32
画面が動かない、電源が切れない	
● ② を13秒以上押すと、強制的に電源を切ることができます。 ・強制的に電源を切るため、データや設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。	P.37

■ 充雷

充電な	ゔて	ごき	な	い					
充電	ラン	ノブ	゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	点灯	しな	い、言	または	点滅する	5

- アダプタの電源プラグやシガーライ タープラグがコンセントまたはシガー ライターソケットに正しく差し込まれ ていますか。
- アダプタと本端末が正しくセットされ P.35

P.35

● ACアダプタ 03(別売)をご使用の場合、 ACアダプタ 03と本端末または付属の	P.34	内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	P.33
卓上ホルダがしっかりと接続されてい	P.35	● 内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返	
ますか。		すごとに、1回で使える時間が次第に	
● 卓上ホルダを使用する場合、本端末の 充電端子は汚れていませんか。汚れた ときは、端子部分を乾いた綿棒などで 清掃してください。	P.34	短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用 時間が極端に短くなった場合は、裏表 紙の「枚障お問い合わせ先」または、ド	P.33
● 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、本端末の温度		コモ指定の故障取扱窓口までお問い合 わせください。	
が上昇して充電が停止することがあり		タッチしたり、キーを押したりしても動作し	しない
ます。その場合は、本端末の温度が下	P.33	● 端末の電源が切れていませんか。	P.37
がってから再度充電を行ってくださ い。		タッチしたり、キーを押したりしたときの値	画面の
V '0		反応が遅い	
		反応が遅い本端末に大量のデータが保存されてい	
■ 端末操作	肺でも	◆本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの問	
端末操作アプリケーションが正しく動作しない(起)	動でき	◆本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりして	P.95
■ 端末操作アプリケーションが正しく動作しない(起きない、エラーが頻繁に起こるなど)	動でき	◆本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合がありま	P.95
端末操作アプリケーションが正しく動作しない(起)		●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	P.95
■ 端末操作 アプリケーションが正しく動作しない(起!ない、エラーが頻繁に起こるなど) ● 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お	動でき P.97	●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードが認識しない	
■ 端末操作 アプリケーションが正しく動作しない(起きない、エラーが頻繁に起こるなど) ● 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。		●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードが認識しない ●ドコモminiUIMカードを正しい向きで	P.95
■ 端末操作 アプリケーションが正しく動作しない(起!ない、エラーが頻繁に起こるなど) ● 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。 操作中・充電中に熱くなる		●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードが認識しない	
■ 端末操作 アプリケーションが正しく動作しない(起)ない、エラーが頻繁に起こるなど) ● 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。 操作中・充電中に熱くなる ● 操作中や充電中、また、充電しながらフ		 本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 	
 端末操作 アブリケーションが正しく動作しない(起きない、エラーが頻繁に起こるなど) 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。 操作中・充電中に熱くなる 操作中や充電中、また、充電しながらフンセグ視聴などを長時間行った場合な 		●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードが認識しない ●ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 時計がずれる	
■ 端末操作 アプリケーションが正しく動作しない(起)ない、エラーが頻繁に起こるなど) ● 無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化されているアプリケーションを有効にしてから再度お試しください。 操作中・充電中に熱くなる ● 操作中や充電中、また、充電しながらフ		●本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 ドコモminiUIMカードが認識しない ●ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。 時計がずれる ●長い間電源を入れた状態にしていると	

電源を入れ直してください。

< ださい。 電池の使用時間が短い

ことはありませんか。

費しています。

問題ありませんので、そのままご使用

● 圏外の状態で長時間放置されるような

圏外時は通信可能な状態にできるよう 電波を探すため、より多くの電力を消

端末動作が不安定

- ご購入後に端末へインストールしたア プリケーションによる可能性がありま す。セーフモードで起動して症状が改 善される場合には、インストールした アプリケーションをアンインストール することで症状が改善される場合があ ります。
 - ヤーフモードとはご購入時の状態に 近い状態で起動させる機能です。
- ヤーフモードの起動方法 電源がOFFの状態から電源を入れ直し、 起動中の画面でホーム画面が表示され るまで団を押し続けてください。
 - ヤーフモードが起動すると画面左下 に「ヤーフモード] / [Safe mode] と表 示されます。
 - ヤーフモードを終了するには、電源を 一度OFFにし起動し直してください。
- 必要なデータを事前にバックアップし た上でヤーフモードをご利用くださ 1.1.
- あ客様ご自身で作成されたウィジェッ トガ消える場合があります。
- セーフモードは通常の起動状態ではな いため、通常ご利用になる場合には、 ヤーフモードを終了しご利用くださ 1.1.
- 開発者向けオプションは開発専用に設 計されているため、設定すると端末や P.107 端末上のアプリケーションが正常に動 作しなくなる場合があります。

12.51

■ 連詰				
タッチしたり、キーを押したりしても発信:	できな			
(1				
● アプリケーションロックの音声発信制 限を設定していませんか。	P.101			
●機内モードを設定していませんか。	P.98			
着信音が鳴らない				
● 着信音量を「0」にしていませんか。	P.91			
●公共モード、機内モード、マナーモードを起動していませんか。	P.74 P.91 P.98			
● 着信拒否を設定していませんか。	P.74			
● 留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスの呼出時間を「0秒」にしてい ませんか。	_			
通話ができない(場所を移動しても[≥]の表示が 消えない、電波の状態は悪くないのに発信または 着信ができない)				
●電源を入れ直すか、ドコモminiUIMカードを入れ直してください。	P.29 P.37			
●電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[▲]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	_			
● 着信拒否など着信制限を設定していませんか。	P.74			

●電波の混み具合により、多くの人が集

まる場所では電話やメールが混み合

ください。

い、つながりにくい場合があります。そ の場合は話中音が流れます。場所を移 動するか、時間をずらしてかけ直して

画面

ディスプレイが暗い	
 ● バックライト点灯時間を短く設定していませんか。	P.92
● 画面の明るさを変更していませんか。	P.93
● 画面の明るさの[明るさを自動調整]を 有効にしていませんか。有効にしてい る場合は、周囲の明るさによって変わ ります。	P.93
■ベールビューを設定していませんか。	P92

■ 音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

● 通話音量を変更していませんか。 P.71

■ メール

メールを自動で受信しない

● メールのアカウント設定で受信トレイ の確認頻度を[自動確認しない]に設定 していませんか。

■ カメラ

てください。

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける・近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写AF]に切り替え P.142

● カメラのレンズにくもりや汚れが付着 していないかを確認してください。 P.140

■ ワンセグ

ワンセグの視聴ができない	
●地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	P.132
チャンネル設定をしていますか。	P.136

■ おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

- おまかせロックを起動すると、NFC/あサイフケータイロックの設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- NFC/あサイフケータイ ロックを設定 していませんか。
- ◆本端末の 2マークがある位置を読み 取り機にかざしていますか。

■ 海外利用

海外で本端末が使えない(電波マークが表示されている場合)

● 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込みをされています か。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込み状況をご確認く ださい。

海外で本端末が使えない([∑]が表示されている 場合)

- ●国際ローミングサービスのサービスエリア外が、電波の弱いところにいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ネットワークの設定や海外通信事業者 の設定を変更してみてください。 ネットワークモードを[LTE/3G/ GSM(自動)]に設定してください。 通信事業者を[自動選択]に設定してく ださい。
- ◆本端末の電源をOFFにしたあと、再び ONにすることで回復することがありま P.37 す。

海外でデータ诵信ができない

● [データローミング]を有効にしてくだ さい。

海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった

● 利用停止目安額を超えていませんか。 「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用 停止目安額が設定されています。利用 停止目安額を超えてしまった場合、ご 利用零積額を精賞してください。

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■ データ管理

データ転送が行われない

● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

P.117

microSDカードに保存したデータが表示されない

microSDカードを取り付け直してくだ さい。

P.30

■ Bluetooth機能

行ってください。

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/検索 しても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、本端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を

P.115

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接 続した状態で本端末から発信できない

申相手が電話に出ない、圏外などの状態 で複数回発信すると、その番号へ発信 できなくなる場合があります。その場 合は、本端末の電源を一度切ってから、 再度電源を入れ直してください。

P.37

P.32

P.98

■ 地図・GPS機能

オートGPSサービス情報が設定できない

- 電池残量が少なくなり、オートGPS機能 が停止していませんか。低電力時動作 設定により、オートGPS機能が停止して いる場合は、オートGPSサービス情報は 設定できません。この場合、低電力時動 作設定を「停止しない」に設定するか、 充電することで設定できるようになり ます。
- [オートGPS動作設定]が無効になって いませんか。

エラーメッセージ

端末に表示される主なエラーメッセージを「英数 字」、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードを插入/再確認してください。]

●ドコモminiUIMカードが正しく差し込まれている かご確認ください。**愛**P.29

[xx通を受信しましたが全てのメールを受信でき ませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[暗証番号を入力してください]

- 端末の□ック中に、制限されている機能の操作を しようとした場合に表示されます。暗証番号を A 力すると、端末のロックが一時解除され、操作で きます。
- 暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとし た場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました] [サーバーエラー 送信できませんでした] [接続エラー 送信できませんでした] [送信先サーバーが対応しておりません] 「通信エラー しばらくたってから送り直してくだ さい

メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

[このコンテンツを再生する権限がありません]

● 有効なライセンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

[しばらくお待ちください]

● 音声回線ネットワークが非常に混み合っていま すので、しばらくたってからかけ直してくださ いし

[しばらくお待ちください(パケット)]

● パケット通信ネットワークが非常に混み合って いますので、しばらくたってから、再度操作して ください。

[製造番号を通知しますか?]

● ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 [はい]を選択すると、端末とドコモminiUIMカー ドの製造番号が送信されます。

[接続できません]

●何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

[モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。で P.167

[ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]

● 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライセンス更新に失敗したときに表示されます。

スマートフォンあんしん遠 隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、 端末操作・設定に関する操作サポートを受けること ができます。

- 次の場合は、スマートフォンあんしん遠隔サポートを利用できません。
 - ■ドコモminiUIMカードが挿入されていない場合
 - ■国際ローミング中
 - ■機内モード中
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し 込みが必要な有料サービスです。
- ●一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

スマートフォン遠隔サポートセンター

0120-783-360

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

- **1** ホーム画面で[:::] ▶ [電話] ▶ [ダイヤル]
- 2 スマートフォン遠隔サポートセンター の電話番号を入力 ▶ 「し」
- **3 ホーム画面で[∷] ▶ [遠隔サポート]**
 - はじめてご利用される際には、「ソフトウェ ア使用許諾書」に同意いただく必要があります。
- ▲ ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 遠隔サポートを開始

保証とアフターサービス

保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

- ◆本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって 電話帳などに登録された内容が変化・消失する場 合があります。万が一に備え、電話帳などの内容 はご自身で控えをお取りくださるようお願いし ₹đ.
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカード に保存していただくことができます。
- ※本端末はケータイデータお預かりサービス(お申 し込みが必要なサービス)をご利用いただくこと により、電話帳などのデータをお預かりセンター にバックアップしていただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思っ たらしをご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、裏表紙の「故障お 問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となりま す。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くださ い。なお、故障の状態によっては修理に日数がかか る場合がございますので、あらかじめご了承くださ 1,1,

保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちくだ さい。保証期間内であっても保証書の提示がない もの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタな どの破損)による故障・損傷などは有料修理とな ります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- あ預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりま すので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必 要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年 間を基本としております。ただし、故障箇所によっ ては修理部品の不足などにより修理ができない場 合もございますので、あらかじめご了承ください。 また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっ ては修理可能なことがありますので、裏表紙の「故 障お問い合わせ先しへお問い合わせください。

■お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
 - ■火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換 するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが放意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をお受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。

- ◆本端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用箇所:スピーカー、ディスプレイ上部
- ◆本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内 部が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐ に電源を切って、お早めに故障取扱窓口へご来店 ください。ただし、本端末の状態によって修理で きないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

●本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

SH-02Eのソフトウェア更新が必要かをネットワー クに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルを ダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能で ಕ್ಮ

- ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモの ホームページにてご案内いたします。
- 更新方法は、次の3種類があります。

白動更新: 更新ファイルを自動でダウンロード し、設定した時刻に書き換えます。

即時更新: 今すぐ更新を行います。

予約更新: 予約した時刻に自動的に更新をしま đ,

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話 帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータな どのデータを残したまま行えますが、お客様の 端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によって はデータの保護ができない場合があります。必 要なデータはバックアップを取っていただく ことをおすすめします。ただし、ダウンロード データなどバックアップが取れないデータが ありますので、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電し ておいてください。更新時は充電ケーブルを接続 することをおすすめします。
- - ■通話中
 - [*/]が表示されているとき**
 - ■国際ローミング中※
 - ■機内モード中※
 - Wi-Fiテザリング中

- ■USBテザリング中
- OSバージョンアップ中
- ■日付と時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと

※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっ ても更新できません。

- サンフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には 時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通 信機能、およびその他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能で d,
- ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移 動せずに実行することをおすすめします。電波状 態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断する ことがあります。
- ソフトウェア更新が不要な場合は、「更新の必要 はありません。このままお使いください]と表示 されます。
- ■国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときに は、「ドコモの電波が受信できない場所、または ローミング中はWi-Fi接続中であってもダウン ロードを開始できません]と表示されます。Wi-Fi 接続中も同様です。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のSH-02E固有の 情報(機種や製造番号など)が、当社のソフトウェ ア更新用サーバーに送信されます。当社は送信さ わた情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利 用いたしません。

- ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動 しなくなることや、「ソフトウェア更新に失敗し ました。]と表示され、一切の操作ができなくなる ことがあります。その場合には、大変お手数です がドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただ けますようお願いいたします。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処 理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表 示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

ソフトウェアの自動更新

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時 刻に書き換えます。

■ ソフトウェアの自動更新設定

- ◆ お買い上げ時は、自動更新の設定が「自動で更新 を行う]に設定されています。
- ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ 「ソフトウェア更新] ▶ 「ソフト ウェア更新設定の変更]
- 🤈 [自動で更新を行う]/[自動で更新を 行わない

■ ソフトウェア更新が必要になると

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ス テータスバーに「@](ソフトウェア更新有)が涌知 されます。

- [❷](ソフトウェア更新有)が表示された状態で 書き換え時刻になると、自動で書き換えが行わ れ、「●1(ソフトウェア更新有)は消えます。
- ステータスバーを下にドラッグ▶诵 知を選ぶ
 - 書き換え予告画面が表示され、書き換え時刻 が確認できます。



7 書き換え方法を選ぶ

- OK:設定時刻になると更新を開始します。
- ■開始時刻変更:開始時刻変更については **©**P.183
- 今すぐ開始: 今すぐ開始については**愛**P.182
- 更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新が できなかった場合には、ステータスバーに[●] (ソフトウェア更新有)が表示されます。
- 書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施 できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き 換えを行います。

自動更新設定が、[自動で更新を行わない]の場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

ソフトウェアの即時更新

- すぐにソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告 画面から起動する方法とメニューから起動する 方法があります。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]





- 書き換え予告画面からの起動:書き換え予告 画面を表示》[今すぐ開始]
- [書き換え処理を開始します]の表示 後、約10秒後に自動的に書き換え開始
 - [OK]をタッチすると、すぐに書き換えを開始します。
 - 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
 - ソフトウェア更新が完了すると再起動がか かり、ホーム画面が表示されます。
- ソフトウェア更新の必要がないときには、「更 新の必要はありません。このままお使いください]と表示されます。

■ ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに 通知されます。ステータスパネルを開いて通知を タッチすると完了画面が表示されます。

ソフトウェアの予約更新

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約し たい場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあ らかじめ設定しておくことができます。

- 1 書き換え予告画面を表示 ▶ 「開始時刻 変更]
- プ 時刻を入力 ▶ [OK]

■ 予約した時刻になると

開始時刻になると書き換え処理画面が表示され、約 10秒後に白動的にソフトウェア書き換えが開始さ わます。



- 更新中は、すべてのキー操作が無効となりま す。更新を中止することもできません。
- 開始時刻にソフトウェア更新が開始できな。 かった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェ ア更新を行います。
- OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっ てもソフトウェア更新は行われません。
- 開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定さ れていた場合でも、ソフトウェア更新は実施さ わます_。

- 開始時刻にSH-02Eの電源がOFFの場合、電源を 入れたあと、予約時刻と同じ時刻になったとき にソフトウェア更新を行います。
- ソフトウェア更新実行時にステータスパネル に「■ソフトウェア更新を中断しました 端末 の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってくだ さい]と表示された場合は、下記の状態でない ことをご確認の上、再度更新を行ってくださ L1
 - ■「*/]が表示されているとき
 - Wi-Fiテザリング中
 - ■USBテザリング中
 - 他の機能が起動しているとき

OSバージョンアップ

端末のOSバージョンアップを行うことができま ರ್ಮ

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてく ださい。
- Wi-Fi機能を利用してバージョンアップを行う場 合は、あらかじめWi-Fiを[ON]にしておいてくだ さい(@FP.51)。
- 「アップデートの確認]で新しいバージョンが見 つかった場合に実行できます。
- 1 ホーム画面で[:::] ▶ [設定] ▶ [端末情 報] ▶ [メジャーアップデート] ▶ 「アップデート実行]
 - 以降は画面の指示に従って操作してくださ L1

主な仕様

■本体

品名	SH-02E
サイズ	高さ約135mm×幅約68mm×厚さ 約9.8mm(最厚部:約10.9mm)
質量	約152g
メモリ	ROM:32Gバイト RAM:2Gバイト
連続通話時 間※1※2※3	FOMA/3G 約580分 GSM 約690分
連続待受時 間※2※3※4	FOMA/3G 静止時:約380時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5 GSM 静止時:約340時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5 LTE 静止時:約350時間(ネットワークモード:LTE/3G/GSM(自動))*5
モバキャス 視聴時間 ※3※6	約440分
ワンセグ視聴 時間※3※7	約560分
充電時間	ACアダプタ 03:約230分 DCアダプタ 03:約260分

ディスプレ イ	方式 IGZO(TFT) 16,777,216色 サイズ 約4,9inch 画素数 921,600画素(横720ドット×縦 1280ドット)
撮像素子	種類 アウトカメラ: 裏面照射型 CMOS*8 インカメラ: 裏面照射型 CMOS*8 サイズ アウトカメラ: 1/2.8inch インカメラ: 1/8.2inch
カメラ部	有効画素数 アウトカメラ:約1630万画素 インカメラ:約120万画素 記録画素数(最大時) アウトカメラ:約1590万画素 インカメラ:約120万画素 ズーム(デジタル) アウトカメラ:最大約16.0倍(静 止画)/最大約16.0倍(動画)

記録部	静止画記録枚数 約241200枚(本体保存時) ^{※9} 約12000枚(microSDカード(1G パイト)保存時) ^{※9} 静止画連続撮影 VGA:50枚/HD:18枚/FULL HD:12枚 静止画ファイル形式 JPEG 動画録画時間 1件あたり最大約90分(本体/ microSDカード(1G/バイト)保 存時) ^{※10} 動画ファイル形式 MP4
音楽再生	連続再生時間※11 WMA(バックグラウンド再生対 応):約4350分 MP3(バックグラウンド再生対 応):約4300分
動画再生	連続再生時間** 12 WMV:約850分
保存容量	システムメモリ:約5.6G/バイト ^{※13} 本体メモリ:約20.1G/バイト ^{※13}
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz/ 5 GHz)準拠

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス、カメラ機能、フ ンセグ機能、Bluetooth機能などの名種機能の ご利用頻度が高い場合、通話(通信)・待受時間 は短くなります。実際のご利用時間は、通話 (通信)と待受の組み合わせとなり通話時間が 長くなると待受時間が短くなります。

- ※3 内蔵電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になったり、モバキャス視聴時間またはフンセグ視聴時間が短くなったりする場合があります。
- ※4 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 状態で移動したときの日安です。
- ※5 電波を正常に受信できる静止状態での平均的 な利用時間です。
- ※6 モバキャス視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※7 ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で視聴できる時間の目安です。
- ※8 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムにあたる部分を構成する撮像素子です。
- ※9 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/画質: ノーマル/ファイルサイズ:65Kバイト
- ※10 撮影サイズ:VGA(640×480ドット)/ファイルサイズ制限:2Gバイト/画質:ノーマル/種別:画像+音声
- ※11 再生アプリケーション:Playミュージック/ サウンド効果:ナチュラル
- ※12 再生アプリケーション:ビデオプレーヤー/ サウンド効果:ナチュラル
- ※13 メモリを共有するアプリケーションの使用状況によって、各種データの保存容量は少なくなります。

■ 内蔵電池

使用電池	リチウムイオンポリ マー電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	2320 mAh

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、1G/バイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。1G/バイトのmicroSDカードに他の画像などが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

■ 静止画の撮影枚数

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
VGA: 640×480	約12000枚	約10000枚	約8900枚
HD: 1280×720	約6200枚	約3650枚	約2800枚
1.2M: 1280×960	約3600枚	約2000枚	約1400枚
FULL HD: 1920×1080	約3200枚	約1900枚	約1300枚
4 M: 2304×1728	約1530枚	約1040枚	約730枚
QFHD: 3840×2160	約640枚	約450枚	約330枚
16M: 4608×3456	約420枚	約300枚	約150枚

■ 動画の撮影時間

1GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連 続撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
QVGA: 320×240	約90分	約90分	約90分

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
VGA: 640×480	約90分	約86分	約64分
HD: 1280×720	約41分	約32分	約21分
FULL HD: 1920×1080	約13分	約11分	約8分

1GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
QVGA: 320×240	約866分	約602分	約324分
VGA: 640×480	約135分	約86分	約64分
HD: 1280×720	約41分	約32分	約21分
FULL HD: 1920×1080	約13分	約11分	約8分

ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録音時間
本体メモリ(約 20.1Gバイト)※	最大588件	最長約3528時間

※ 1回あたりの録音時間は約6時間までです。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-02Eの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全変を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific

Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.350W/kgです。個への製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されまし た。国の技術基準については、平成23年10月 に、諮問第118号に関して情報通信審議会情 報通信技術分科会より一部答申されていま す。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.332 W/kg³⁶.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C€0168®

In some countries/regions including Europe, there are restrictions on the use of 5GHz WLAN that may limit the use to indoors only.

If you intend to use 5GHz WLAN on the device, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-02E is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules
 - Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

5 GHz WLAN Operation in USA

Within the 5.15-5.25 GHz band, UNII devices are restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite Services (MSS) operations.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.310 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.593 W/kg.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http:// www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00180.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at http://www.fcc.gov/.

FCC ID Location

The FCC ID for this device can be found under the back cover. Please remove the back cover when you want to see the FCC ID.

Removing back cover

1. Open the external connector terminal cover. securely hold the handset with your both hands and slightly open the back cover by hooking the tip of a finger under the * portion



2. Unhook the tabs by sliding the tip of the finger up to the top of the handset



3. Remove the back cover upward



Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-02E mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.350 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).

*2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of October, 2011).

CAUTION

Use only adapters specified by NTT DOCOMO for use with the handset.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the handset into a fire.

The internal battery may catch fire, explode, overheat or leak.

Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the handset within the range of a temperature between 5°C and 40°C (for temperatures of 36°C or higher, limit usage to a short period of time) and a humidity between 45% and 85%.

Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes. Especially when you shoot still pictures or videos of young children, keep 1 m or more distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Evesight may be temporarily affected leading to accidents.

Bluetooth function

 The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- X Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean.
- W Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

 $\ensuremath{\mathbb{X}}$ Unavailable from part of IP phones.

- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Various inquiries about loss, theft or failures of handset encountered overseas

(available 24 hours a day)
From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600* code for the country you stay (toll free)

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- % If you use SH-02E, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

Universal number -8000120-0151* international prefix

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix, refer to DOCOMO International Services website.
- If you lose your handset or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the handset.
- If the handset you purchased is damaged, bring your handset to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を極影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「dメニュー」、「dマーケット」、「あサイフケータイ」、「トルカ」、「mopera」、「mopera U」、「デコメール®」、「デコメ絵文字®」、「iアプリ」、「iモード」、「iチャネル」、「iD」、「WORLD WING」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「おまかせロック」、「ケータイデータお預かりサービス」、「i Cお引っこしサービス」、「かざしてリンク」、「エリアメール」、「マチキャラ」、「i コンシェル」、「spモード」、「ズi」、「Xi」の可え、「spモード」ロゴ、「Xi」の可はNTTドコモの商標または登録商標です。
- ●キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Media®、 Windows Vista®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSD□ゴ、microSDHC□ゴ、microSDXC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。







- ●ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT およびを ● は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

- OBEX™は、Infrared Data Association®の商標です。
- ◆ 夕はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ◆ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラ
 - Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- PhotoScouter[®]、TrackSolid[®]は株式会社モルフォの登録商標です。
- A055[™] 及び、AOSS[™]は株式会社バッファ□ーの商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

- Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™および Wi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。
 - The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- ●「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
 - 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.

● MHL□ゴ、MHLおよびMobile High-Definition LinkはMHL, LLCの商標または登録商標です。

*MHL

Mobile High-Definition Link

- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを 搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイル キャスティングの商標です。
- ●「NOTTV」および「NOTTV」口づは、株式会社 mmbiの商標または登録商標です。
- Toshiba Embedded Bluetooth Stack version 5.00を搭載しております。
- 内蔵音声認識エンジンは、株式会社アドバンスト・メディアのAmiVoiceを使用しています。
 AmiVoiceは株式会社アドバンスト・メディアの登録商標です。
- ●「AQUOS」、「AQUOS PHONE」、「ZETA」、「Feel UX」、「ベールビュー」、「VeilView」、「ファミリンク」、「FAMILINK」、「MediaJet」、「エコ技」、「アウトドアビュー」、「Dock to play」、「AQUOS PHONE」ロゴ、「エコ技」マークはシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- ◆ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触 | C カードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会 社の登録商標です。
- ◆本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイタから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細について は、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせくだ さい。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の 符号化についてライセンス許諾されています。た だし、下記に該当する場合は追加のライセンスの 取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合 わせください。

● 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ。および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、おび/または(ii) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないか客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります。その他の使用については、繋売的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
- http://www.mpegla.comをご参照ください。
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady[™]コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlavReadv 技術を使用してPlavReadv保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReadv保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlavReadvのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。

- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 8は、Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 8 Pro、Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの解です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標あよび名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Google, Google □ゴ、Android、Android □ゴ、Google Play、Google Play □ゴ、Google+、Google+ □ゴ、Gmail、Gmail □ゴ、カレンダー □ゴ、Google マップ □ゴ、Google マップ □ゴ、Google トーク □ゴ、Google トーク □ゴ、Google トーク □ゴ、Google Chrome™、Google Chrome □ゴ、Google 音声検索 ̄ゴ、Picasa™、Picasa □ゴ、YouTube およびYouTube □ゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

オープンソースソフトウェアに ついて

 ◆ 本製品には、GNU General Public License (GPL)、 GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[⑪] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [法的情報] ▶ [オープンソースライセンス]をご参照ください。

 ● GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL) に基づ <ソフトウェアのソースコードは、下記サイトで 無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。

https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

SIMロック解除

- 本端末はSIMロック解除に対応しています。SIM ロックを解除すると他社のSIMカードを使用す ることができます。
- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をして おります。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式ではご利用になれません。また、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモ のホームページをご確認ください。

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ		安全上のご注意	6
<u> </u>		安全な認証情報の使用	100
アイコンの見かた	55	位置情報サービス	99
アウトドアビュー	93	インクの太さ	45
アカウント	73	印刷	124
アカウントと同期	99	印刷範囲	124
アカウント変更	155	印刷品質	124
明るさを自動調整	93	印刷部数	124
アクセスポイント初期化	50	インターネット通話を使用	73
アクセスポイント設定	50	ウィジェット	59
アクセスポイント名	167	ウィンドウアニメスケール	107
アプリ	96	ウェブスクリプト	106
アプリケーション一覧	62	上方向スライド	45
アプリケーション画面の見かた	61	ウェルカムシート(ロック画面)	92
アプリケーション管理	98	受取確認通知	81
アプリケーション検索	67	英語ガイダンス	74
アプリケーション購入	126	英語ユーザー辞書	45
アプリケーション情報	67	絵記号リスト列数	44
アプリケーションの管理	66	エコバックライトコントロール	93
アプリケーションロック	101	遠隔操作設定	74
アプリ・ショートカット選択	42	遠隔操作(有料)	170
アラーム		応答拒否SMS	73
スケジュール	155	オートオフ時間設定	139
時計	152	オートGPS	98
暗証番号		オープンソースライセンス	
セキュリティキー変更	103	赤外線送受信	110
利用する暗証番号	101	通話設定	73

ドコモサービス98	海外で電話を受ける	. 169
オールリセット105	海外利用サービス	. 165
おサイフケータイ127	海外利用前の確認事項	. 165
「おサイフケータイ対応サービス」の利用128	開始曜日	. 155
おサイフケータイ対応端末のご利用にあたって	開発者向けオプション	. 107
127	開発端末ID	. 107
押し続ける時間106	外部接続	. 105
お知らせ91	外部変換エンジン	45
おすすめアプリケーションのインストール67	顔文字リセット	46
おすすめのリセット135	学習辞書リセット	46
音・バイブ・ランプ91	各部の名称と機能	27
オプション・関連機器171	「かざしてリンク対応サービス」の利用	. 129
おまかせアルバム145	画質モード	92
お店情報リーダー159	画像の自動表示を解除	83
主な仕様184	壁紙	
音声135	壁紙・画面設定	92
音声言語140	ホーム画面	60
音声検索	壁紙・画面設定	92
音声コマンドの設定93	壁紙ループ設定	60
音声・伝言メモ72	カメラ	
音声認識の開始・完了音93	カメラ利用前に	. 140
音声発信制限101	画面の明るさ	93
音声ランチャー41	画面の自動回転	
音声ランチャー設定93	壁紙・画面設定	92
音声ロック解除93	ユーザー補助	. 106
オンラインファイル120	画面のロック	99
音量91	画面ロックの音	9
	キーサイズと候補行数	44
か	キー操作音	44
13	キー操作バイブ	
カードリーダーモード105	キー入力ガイド表示	44
カーネルバージョン108	キーボードイメージ	44
海外設定170	キーボードの見かた	42

擬似ロケーションを許可107	国際ローミング(WORLD WING) 165
きせかえ60	コンテンツマネージャー109
起動画面155	
機内モード98	さ
機能利用中の操作39	
キャッチホン74	サーバー 123
「今日の予定」お知らせ設定155	サーバー名123
緊急速報「エリアメール」86	サービス接続先44
緊急通報68	サイレントマナー91
クイックサイレント72	サウンド設定135
クイック操作・Labs89	削除
クイックツールボックスEX	着信履歴72
設定95	電話帳77
利用42	発信履歴72
国番号169	メッセージ80
グループ59	メッセージのスレッド80
グループ管理66	Eメール
グループ利用77	Gmailのスレッド86
携帯電話機の比吸収率(SAR)187	サブアドレス設定74
携帯電話のセルフチェック107	シークレット設定101
結果画面閲覧163	シークレットモード一時解除の設定 101
厳格モードを有効にする107	時刻設定 106
言語と文字入力104	辞書161
言語(Language)を選択104	自宅に戻る 150
検索対象49	下方向スライド45
公開ネットワーク123	視聴予約 139
公共モード(電源OFF)設定74	自動大文字変換45
高速転送モード105	自動カーソル移動44
高度な設定89	自動コンテンツ補完135
購入時に戻す42	自動受信 135
声の宅配便74	自動スペース入力44
国際ダイヤルアシスト169	自動表示83
国際プレフィックス169	自動変換機能 169

目動フイセン人取待	135	ノフソサ	89
自動OFF設定	117	メッセージ	8
字幕位置	140	文字入力	44
字幕表示		モバキャス	135
モバキャス	135	ワイヤレス印刷	124
ワンセグ	140	ワンセグ	139
充電	32	Eメール	83
充電開始音	91	Gmail	86
充電時自動接続	121	MediaJet	120
充電時自動転送	121	設定メニュー	90
周波数設定	117	設定リセット	46
受信画面および着信音確認		セルフチェック	107
受信済みファイルを表示	116	セルフチェックの履歴表示	107
受信設定	87	全員に返信	83
受信予約	134	全件受信	110
省エネ設定	94	全件送信	110
情報検索	49	センサー感度補正	108
ショートカット	59	全体設定	89
初期設定	49	全般設定	86
所有者情報	99	その他のオプション	107
スケジュール	154	その他の設定	
ステータスパネル利用	58	緊急速報「エリアメール」	87
ストップウォッチ	154	ワイヤレス印刷	124
すべてのANRを表示	107	ソフトウェア更新	180
スペルチェッカー	104		
スマートフォンあんしん遠隔サポート	177	た	
スリープモードにしない	107		
世界時計	152	帯域幅の管理	
赤外線送受信	110	対向機にかざす	129
赤外線通信利用	110	滞在国外(日本を含む)に電話をかける	
セキュリティキー変更	103	滞在国内に電話をかける	
設定		タイマー	
緊急速報「エリアメール」	87	タイムゾーンの自動設定	106

タイムゾーンの選択106	通話設定	72
ダイヤルパッド操作音91	通話中着信設定	74
ダウンロード辞書45	通話中の操作	70
卓上ホルダ34	使い方ガイド	101
タッチ操作音91	つながり予測	45
タッチ操作バイブ91	常にハンズフリー通話	116
タッチパネルの操作38	提供元不明のアプリ	100
タッチパネル補正108	データ移行モード	104
タップを表示107	データ使用	97
縦画面サイズ設定139	データ通信を有効にする	167
ダブルタップ感度の設定93	データ転送	118
ダブルタップの練習93	データ振り分け	145
誕生日データ更新155	データ放送設定	139
端末情報108	データ量確認アプリ	98
端末とパソコンの接続117	データローミング	167
端末の状態108	手書き文字自動消去	45
端末の名前を変更116	手書き文字自動消去速度	45
地図表示150	テキストメッセージの制限件数	81
知的財産権194	テキスト読み上げの出力	104
チャージング機能96	テキストリーダー	160
チャージングシアター96	デバイス管理機能	99
着信音87	デフォルト	104
着信音を選択81	テレビリンク	138
着信拒否74	電源キーで通話を終了する	106
着信時キー動作設定72	電源OFF	37
着信/充電ランプ54	電源ON	37
着信通知74	転送	
着信履歴71	メッセージ	80
注意事項 4	Eメール	83
通常マナー91	Gmail	85
通信事業者168	転送でんわサービス	74
通知81	転送でんわサービス(有料)	170
通話詳細設定74	電卓	156

電池95	日本語ユーザー辞書	45
電話着信91	入力時バイブ	101
電話帳アクセスモニター99	入力ミス補正	45
電話帳確認/利用75	認識言語	45
電話帳登録75	認証ストレージの消去	100
電話帳名前データと連携45	ネットワークサービス	74
電話帳のインポート54	ネットワーク設定	98
電話帳のエクスポート54	ネットワークの通知	52
電話帳のバックアップ78	ネットワークモード	167
電話帳の復元78		
電話帳編集77	は	
電話を受ける70		
電話をかける68	バーコードリーダー	
トーク151	バージョン情報	
トグル入力44	バイブレーション	
ドコモアプリパスワード98	はがす	
ドコモアプリWi-Fi利用設定98	はじめに(使い方の説明)	
ドコモ位置情報98	パスワード	
ドコモサービス98	パスワードの音声出力	
ドコモバックアップ(microSDカードへ保存)	パスワードを表示	
163	パターンを表示する	
ドコモ文字編集104	バックアップとリセット	
ドコモminiUIMカード29	バックアップファイルの整理	
ドックトゥプレイ96	バックライト点灯時間	
ドライブマナー91	発信者番号通知	
トラブルシューティング(FAQ)171	発信履歴	
トランジションアニメスケール107	番組・コンテンツ情報取得	
取り扱い上のご注意15	番号通知お願いサービス	
トルカ131	番号通知お願いサービス(有料)	
	左方向スライド	
な	日付形式	
6	日付設定	
ナビ150	日付と時刻	106

日付と時刻の目動設定106	ボインタの速度	104
ビデオカメラ144	防水/防塵性能	21
表示	法的情報	
メッセージ79	端末情報	108
Eメール82	手書き入力の設定	45
Gmail	ホーム画面一覧	59
表示切替67	ホーム画面管理	59
表示のタイムアウト116	ホーム画面の見かた	59
ビルド番号108	ホーム切替	
フォルダ59	ホームネットワーク設定	122
ブックマーク89	保証とアフターサービス	177
プッシュ信号入力68	步数計	
プライバシーとセキュリティ89	設定	96
ブラウザ87	SHツール	157
フリック感度44	歩数計リセット時刻設定	96
プリンター124	歩数計ON	96
古いメッセージを削除81	保存したページ	89
ブルーレイディスクレコーダー連携122	本体内データを消去	95
プレイリスト管理148	本体付属品	1
プレフィックス設定74		
プロフィール91	ま	
ペアレンタルコントロール135		
ページ管理61	マイプロフィール	
ベースバンドバージョン108	マップ	
ベールビュー92	マナーモード設定	
ヘルプ52	右方向スライド	45
変換辞書の更新45	名刺リーダー	
返信	迷惑電話ストップサービス	
メッセージ80	メールいきなり予測	
Eメール83	メールのアカウント設定	
Gmail	メジャーアップデート	108
ボイスレコーダー157	メッセージの文字サイズ	
ポインタの位置107	メディアプレイヤー	146

×t155	5	
目次 2		
目的地を音声入力150	利用口グ送信	135
目的地をキーボードで入力150	履歴	89
文字サイズ92	留守番電話サービス	74
文字サイズ特大106	留守番電話サービス(有料)	170
文字削除キー動作44	レイアウト	124
文字スーパー表示135	連絡先シークレット設定	10
文字入力のしかた46	ローカル	150
文字のスライド速度45	ローマ字キーボード補助	44
文字フォント切替92	ローミングガイダンス	170
モデル番号108	ローミングガイダンス(有料)	170
モバイルネットワーク167	ローミング時着信規制	170
モバキャス	ローミング着信通知	170
視聴	ローミング着信通知(有料)	170
モバキャス132	ローミング中のネットワークサービス	170
	録画	137
や	録画再生	137
	録画保存先設定	139
ユーザー辞書104	録画予約	139
ユーザー情報96	ロック画面・ホーム一括切替	95
ユーザー補助	ロック画面•ホーム切替	95
設定106	ロックとセキュリティ	99
ブラウザ89	ロックNo.変更	130
優先インストール先95		
輸出管理規制194	わ	
指リスト103		
用紙サイズ124	ワイヤレス印刷	124
用紙種類124	ワイヤレス出力	119
予測変換45	ワイルドカード予測	45
予測変換結果表示45	ワンセグ	
予約お知らせ設定139	視聴	136
	ワンセグ	132

i C 通信送受信112 i C 通信利用 111 iDアプリ......164 Pアドレス......52 24時間表示......106 ACアダプタ35 Androidキーボード......104 LTE/3G 167 Androidバージョン......108 Androidビーム MACアドレス.......52 Androidビーム.....129 NFC/おサイフケータイ 設定130 MediaJetインストール 105 aptX......116 MHL™接続 119 Bluetooth機能112 microSDカード......30 Bluetooth诵信送受信116 microSDからインストール......100 CPU使用状況を表示.....107 microSDと端末容量.......95 microSD内データを消去......95 microSDのマウント解除......95 microSDバックアップ......162 DCアダプタ35 microSDリーダーライター.....118 docomo Wi-Fiかんたん接続98 microSDをマウント.......95 Eメール......81 microUSB接続ケーブル 0137 FMトランスミッタ117 Gmail 83 MTPモード......105 Gmailについて.......86 Google 音声入力......104 NFC/おサイフケータイ 設定......130 Google検索......49 Googleなどのアカウント設定......53 NFC/おサイフケータイ ロック...... 130 NFCでの画面ロック解除設定99 GPS機能利用......148 ON/OFF設定.......93 GPS機能を使用......99 OSバージョンアップ......183

i Cあ引っこしサービス......128 PC接続.......120

PCバックアップパスワード......107

PINロック解除		104
Playストア		125
PTPモード		105
Reader/Write	er, P2P	130
SIMカードの>	くッセージ	81
SIMカードロッ	ク設定	103
SIMカードを口]ック	103
SIMロック解除	È	198
SIM PINの変更	[103
Smart Familink	<	156
SMS		79
spモード		50
spモードメー	ll	79
TalkBack		106
USB接続でデ-	- 夕転送	120
USBテザリング	グ	52
USBデバッグ		107
USBホスト機能	能	119
VPNの接続		123
VPNの切断		124
VPNの追加		123
Wi-Fiアクセス	ポイントを設定	52
Wi-Fi機能でデ	ータ転送	121
Wi-Fi設定		51
Wi-Fiテザリン	グ	
ネットワー	ク設定	52
Wi-Fiテザリ	ング	52
Wi-Fiの周波数	带	52
Wi-Fiのスリー	プ設定	52
Wi-Fi Direct		98
WORLD CALL		69
WORLD WING	ì	165

WORLD WING利用者に電話をかける	169
YouTube	151

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、 各種資料請求をオンライン上で承っております。

spモードから dメニュー → お客様サポート → 各種 お申込・お手続き(パケット通信料無料)

パソコンから My docomo(http://

www.mydocomo.com/) ▶各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パ スワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の 指示に従ってください。使用を禁止されている場所で

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

は、電源を切ってください。

- 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象 となります。
- ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周 囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で 本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を つけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮く ださい。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ▼ナーモード(CFP.91)本端末から鳴る音を消します。
 - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)(15 P.74) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所 にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了し ます。
- バイブ(rg P.91)
 - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- ◆ 伝言メモ(疫*P.72)
 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス(GPP.74)、転送でんわ サービス(GPP.74)などのオプションサービスが利用できます。



モバイル・リサイクル・ネットワーク 東等機能 PHSのリサイクルにご扱うを、 ご不要になった携帯電話などは、 自社・他社製品を問わず回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。

※回収対象:携帯電話、PHS、電池 パック、充電器、卓上ホルダ(自社・ 他社製品を問わず回収)

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーション<u>センター></u>

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- F (局番なしの) 151 (無料)
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

ത്ത് 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先(24時間受付)

■ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6832-6600* (**#**#)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※SH-02Eからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。(「+ | は「0 | をロングタッチします。)
- ■一般電話などからの場合<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用

-8000120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコモの「国際サービスホームベージ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 113 (無料)

般電話などからはご利用になれません。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

(年中無休)

■一般雷話などからの場合

<u>ත</u> 0120-800-000

受付時間 24時間



'12.11(1.2版) 12L MS212①